

Entlüftungsventile der Serie „BV“



VORSICHT:

Bei der Installation eines Entlüftungsventils der Serie „BV“ das Entlüftungsrohr so positionieren, dass die Systemflüssigkeit vom Bedienungspersonal **weggeführt** wird. **Entlüftungsventile müssen immer langsam geöffnet werden.** Diese Ventile enthalten **keine Packung**, so dass beim Öffnen der Ventile ein gewisses Sickern von Flüssigkeit auftritt. Das Bedienungspersonal muss entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sich vor der Einwirkung von Systemflüssigkeiten zu schützen.

Belüftungsventile der Serie „P“



VORSICHT

Bei der Installation eines Belüftungsventils der Serie „P“ die Belüftungsöffnung so positionieren, dass die Systemflüssigkeit vom Bedienungspersonal **weggeführt** wird. Die Belüftungsöffnung dreht sich mit der Kappe, so dass die Richtung der Belüftung sich mit dem Drehen der Kappe ändert. **Belüftungsventile müssen immer langsam geöffnet werden.** Diese Ventile enthalten **keine Packung**, so dass beim Öffnen der Ventile ein gewisses Sickers von Flüssigkeit auftritt. Das Bedienungspersonal muss entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sich vor der Einwirkung von Systemflüssigkeiten zu schützen.