


Serie de Fuego™
VÁLVULA DE BOLA
"A60T"

**INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN**

- Para garantizar el funcionamiento en caso de incendio, la flecha de la válvula debe apuntar en la dirección del caudal (presión decreciente).
- Estas válvulas pueden ser soldadas al sistema sin necesidad de desmontarlas. Al desmontar la válvula se dañan los cierres de las bridas, por lo que es necesario cambiarlos.
- Existen juegos de cierres adicionales para el mantenimiento periódico.



Swagelok®

www.swagelok.com

Swagelok — TM Swagelok Company
© 2001 Swagelok Company
Mayo de 2001
MS-INS-F60INSTS
Revisión D