

Vannes de purge Série « BV »



ATTENTION

Lors de l'installation d'un robinet de purge Série BV, placez le tube d'évacuation de sorte que le liquide du système soit dirigé à l'écart du personnel d'exploitation. **Ouvrez toujours les vannes de purge lentement.** Ces Vannes **n'ont pas de presse-étoupe**. Par conséquent, un peu de liquide peut suinter lors de l'ouverture des vannes. Le personnel d'exploitation doit prendre les mesures appropriées pour se protéger contre l'exposition aux liquides du système.

Vannes de purge Série « P »



ATTENTION

Lors de l'installation d'une vanne de purge Série P, placez le tube d'évacuation de sorte que le liquide du système soit dirigé **à l'écart** du personnel d'exploitation. L'orifice d'évacuation tourne avec le couvercle, changeant ainsi la direction de la décharge lors de la rotation du couvercle. **Ouvrez toujours les vannes de purge lentement.** Ces robinets **n'ont pas de presse-étoupe**. Par conséquent, un peu de liquide peut suinter lors de l'ouverture des vannes. Le personnel d'exploitation doit prendre les mesures appropriées pour se protéger contre l'exposition aux liquides du système.