

ファイヤー用ボール・バルブ  
A60T シリーズ  
取り付け手順説明書

- 火災時に正しく機能させるため、バルブ・ボディに示されている矢印が、正しい流れ方向（減圧方向）を指し示すように取り付けてください。
- システムに溶接する際、バルブを分解する必要はありません。バルブを分解するとフランジ・シールが損傷し、交換が必要となります。
- 定期的なメンテナンス用に、交換用シール・キットがございます。



この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok®

www.swagelok.co.jp  
その他の言語のカードもご用意しています。詳細につきましては、スウェーデン指定販売会社までお問い合わせください。

Swagelok — TM Swagelok Company  
© 1983, 1989, 1994, 1997, 2001  
Swagelok Company  
MS-INS-F60INSTJ-E  
CP Revision D  
May, 2001  
H12P