

# Swagelok

## チューブ・カッター



(型番：MS-TC-308)



Swagelok® チューブ・カッターは、外径サイズが 3/16 ～ 1 インチ、4 ～ 25 mm のチューブを切断することができます。

### 操作手順

1. ローラーとカッター・ホイールの間にチューブをセットします。
2. ホイールがチューブに接触するまでハンドルをまわします。
3. さらにハンドルを 1/8 回転まわします (ハンドルのノブには 1/8 回転単位で目盛りが刻まれています。ハンドルをまわす際の目安としてご利用ください)。
4. チューブ・カッターをチューブの外周に沿って回転させます。2 回転ごとに、ハンドルを 1/8 回転まわします (軟質チューブの場合は、**1 回転ごとにハンドルを 1/8 回転まわします**)。
5. チューブが完全に切断されるまで、この手順を繰り返し行います。

## バリ取り

チューブ内径および外径のバリを完全に取り除いてください。バリが残っていると、継手のシール性能やシステムの清浄性に影響を及ぼすおそれがあります。

## ホイールの交換

バリを最小限に抑えるため、必ず鋭利なホイールをご使用ください。切れにくいホイールを使用すると、チューブ端面の広がりや加工硬化の原因となります。

**注意：**作動ねじ部に潤滑剤を定期的に塗布してください。

この日本語版手順説明書は、英語版手順説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

[www.swagelok.co.jp](http://www.swagelok.co.jp)

カッターにはスペア用ホイール（1個）が付属品として含まれます。また、1パック5個入りのホイールも別途ご注文いただけます（型番：MS-TCW-308）。詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

チューブが切断しにくい、またはチューブ端面の広がりが生じる場合は、ホイールを交換してください。

ホイールの交換方法：

1. ハンドルを反時計回りにまわし、スライドを半分以上開きます。
2. ホイールを固定し、ねじを取り外します。
3. ホイールを取り外し、未使用のホイールに交換します。
4. ねじを再度取り付けます。

Swagelok —TM Swagelok Company  
© 2004 Swagelok Company  
February 2004, R3  
SR-PC-TCJ-E  
K11P