

Выпускные клапаны серии “BV”



ВНИМАНИЕ:

При установке выпускного клапана серии “BV” располагайте вентиляционную трубу так, чтобы флюид из системы был направлен в **сторону от** обслуживающего персонала.

Всегда открывайте выпускной клапан медленно. Такие клапаны **не имеют уплотнения**, поэтому при открывании происходит просачивание некоторого количества рабочего вещества. Обслуживающий персонал должен принимать необходимые меры для предотвращения возможного соприкосновения с рабочим веществом системы.

Продувочные клапаны серии “Р”



ВНИМАНИЕ:

При установке продувочного клапана серии “Р”, располагайте продувочное отверстие так, чтобы флюид из системы был направлен в **сторону от** обслуживающего персонала. Продувочное отверстие поворачивается вместе с крышкой, изменяя направление выпуска при повороте крышки. **Всегда открывайте продувочный клапан медленно.** В данном клапане нет уплотнения, поэтому при открывании будет происходить просачивание некоторого количества рабочего вещества. Обслуживающий персонал должен принимать необходимые меры для предотвращения возможного соприкосновения с рабочим веществом системы.