

## 安装说明

# 超过1in.或者25mm的世伟洛克® (Swagelok®)卡套管接头

安装尺寸大于1in.或者25mm的世伟洛克卡套管接头时请遵循本规范。

1. 利用多头液压预装工具(MHSU)将前、后卡套安装到卡套管上，安装时请遵循其自带的说明书。
2. 预装后：
  - 在世伟洛克卡套管接头本体的螺纹上涂抹少量的附带的润滑剂
  - 在后卡套的后表面上涂抹差不多相同剂量的润滑剂
3. 将预装的组件（卡套管，螺帽，前、后卡套）插入接头本体并用手拧紧螺帽，然后用一个扳手固定接头本体同时用另一个扳手旋转螺帽1/2圈