

# Manual del instalador de Sistemas de Tubo Swagelok



# La versión electrónica del Manual del instalador de Sistemas de Tubo sustituve a la versión impresa.

Todas las marcas registradas son propiedad de Swagelok Company, salvo mención expresa.

Delrin—TM E.I. du Pont de Nemours and Company
Dowtherm—TM The Dow Chemical Company
Therminol—TM Solutia Inc. Corporation
Tygon—TM Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

Copyright © 1963-2025 Rev J MS-13-03ES

Swagelok Company Solon, Ohio

Impreso en los Estados Unidos de América
Publicado simultáneamente en el Dominio de Canadá

Todos los derechos reservados. Este libro o cualquier parte del mismo no se puede reproducir de ninguna forma sin el permiso expreso de Swagelok Company.

Los racores, válvulas y otros componentes de sistemas de fluidos ilustrados en este manual son patentes en vigor o pendientes en EE.UU. y el exterior.

La finalidad del contenido de este manual es ofrecer información de referencia para asistir al usuario. No obstante se debe tener en cuenta el diseño global del sistema para asegurar un uso seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

# Prólogo

Donde fluyen los gases y líquidos, los racores Swagelok® son los preferidos por su sólido rendimiento, fiabilidad y disponibilidad. Los racores Swagelok han conseguido el liderazgo en la industria gracias a unos principios de diseño excepcionales combinados con una metalurgia superior, estrictas tolerancias de fabricación y garantía de calidad en cada etapa del proceso de fabricación. Además, nuestra red de centros locales autorizados de ventas y servicio le ayudan a optimizar su cadena de suministro con entregas inmediatas, gestión de inventarios y apoyo en todo el mundo.

Estos racores se han utilizado con éxito en aplicaciones exigentes en sectores como el del semiconductor, combustibles alternativos, química y petroquímica, petróleo y gas, energía fósil y nuclear, papeleras y aeroespacial. Nuestros esfuerzos por la mejora continua han permitido a los racores Swagelok sentar la norma de la excelencia desde 1947.

A medida que los requisitos industriales han crecido y cambiado con los años, también lo ha hecho el contenido de este manual. Hemos ampliado el manual para incluir información sobre la selección de racores para servicio crítico, metalurgia, innovaciones en el diseño de producto y procesos de fabricación avanzados. Pero la información con la que siempre ha contado como la localización y solución de problemas, especificaciones de tubo y presiones de servicio permanece aquí.

Para mejorar la accesibilidad a la información del manual, hemos incorporado códigos QR como el de abajo. Los códigos le enlazan a información importante como publicaciones complementarias o vídeos. Solo utilice el lector QR de su dispositivo móvil o vaya a www.swagelok.com/TFM para acceder al contenido.



El éxito de su sistema de fluidos no solo depende de especificar racores Swagelok, sino del adecuado uso e instalación de tubo de alta calidad. Creemos que la combinación de estos factores le ayudará sobradamente a asegurar conexiones sin fugas.

La información contenida en este manual es el resultado de una extensa investigación en campo y estudios de laboratorio dirigidos por nuestros ingenieros de investigación y desarrollo y también por nuestros clientes. Nos gustaría agradecer a los muchos instaladores, ingenieros de diseño de sistemas e instrumentación y al personal de planta cuya gran ayuda, sugerencias, contribuciones y observaciones han hecho posible este libro.

# Tabla de contenidos

Capítulo 1	El Racor Swagelok 1
Capítulo 2	Tubo: Especificación y Pedido 17
Capítulo 3	Manipulación e instalación del tubo y los racores
Capítulo 4	Servicio crítico
Capítulo 5	Localización y solución de problemas 149
Capítulo 6	Accesorios para usos especiales157
Capítulo 7	Pruebas y evaluación del rendimiento de los racores para tubo173
Capítulo 8	Roscas
Capítulo 9	Presión de servicio209
Capítulo 10	El coste oculto de las fugas 223
Apéndice A	Gráficos de caudal/presión y Conversiones
Apéndice B	Información general
Apéndice C	Tablas de corrosión
Índice	299

# Capítulo 1

# El Racor Swagelok

## **Tabla de Contenidos**

La Superioridad del racor Swagelok®	2
Cómo trabaja el Racor Swagelok	3
Factores de rendimiento mejorados:	
Los tres grandes factores de rendimiento	4
Sujeción del tubo	4
Cierre en servicio de gas	5
Resistencia a la vibración	6
Materiales	7
Normativas de Materiales	7
Otros Procesos	8
Racores Swagelok taladrados	8
La selección perfecta de los racores para tubo	10
Diseño	10
Rendimiento	11
Instalación	11
Garantía de Calidad	12
Por qué son importantes las tolerancias estrictas	12
Galgabilidad	14
Mezcla e intercambio de los componentes	
de los racores para tubo	15



# La Superioridad del racor Swagelok

El Racor Swagelok es un racor para tubo no abocardado de sujeción mecánica que consiste en un cuerpo, una tuerca, una férula delantera y una férula trasera. Es el racor de sujeción mecánica de dos férulas líder de la industria y ha establecido los estándares de rendimiento y fiabilidad. Todos los componentes se fabrican bajo estrictas tolerancias y con el material del más alto estándar de calidad, ofreciendo un racor para tubo que se utiliza en una amplia diversidad de mercados y aplicaciones. El diseño ha evolucionado en los últimos años para adaptarse a las necesidades cambiantes de la industria.



Para ampliar la información, por favor, vea este vídeo sobre el diseño.
www.swagelok.com/TFM

Los Racores Swagelok se ofrecen en una variedad de configuraciones, tamaños y materiales diseñados para operar en algunas de las más críticas aplicaciones de campo. Puede ampliar la información acerca del funcionamiento sin fugas de Swagelok.



Para ampliar la información, por favor, vea este vídeo sobre el funcionamiento sin fugas.

www.swagelok.com/TFM



Figura 1-1 La Superioridad del racor Swagelok.

# Cómo funciona el racor Swagelok

El racor Swagelok es un dispositivo de sujeción y cierre en fase secuencial controlada. Su superior diseño, las rígidas tolerancias de fabricación y los estrictos programas de control de calidad producen un elemento de sujeción y sellado, completamente metálico, a prueba de fugas cuando está instalado correctamente.



福里 Para ampliar la información, por favor, vea este vídeo sobre cómo funciona el apriete. www.swagelok.com/TFM

Formado por el cuerpo, la tuerca, la férula delantera y la férula trasera, el racor Swagelok funciona de la siguiente manera:

- 1. El tubo se introduce a fondo, dentro del racor montado, hasta que haga tope contra el asiento del racor.
- 2. La tuerca se aprieta una vuelta y cuarto (1 1/4) desde la posición de apretado a mano. Durante este apriete, dentro del racor se producen una serie de movimientos diferentes en una secuencia planeada.



回移治車 Para ampliar la información, por favor, vea este vídeo sobre Cómo funciona. www.swagelok.com/TFM

- a) Debido al trabajo de la rosca, la tuerca avanza empujando a la férula trasera hacia delante.
- b) La férula trasera empuja a la férula delantera hacia delante.
- c) La férula delantera es forzada hacia dentro por la boca cónica del cuerpo del racor.
- d) La férula delantera elimina la holgura entre su diámetro interior y el diámetro exterior del tubo.
- e) A medida que la férula delantera se mueve hacia delante y hacia dentro, su parte trasera es levantada por la férula trasera para crear un cierre contra el cono del cuerpo.
- f) Y a medida que aumenta la resistencia, debido a que el tubo se deforma más y a que entran en contacto una superficie mayor del bisel del cuerpo y de la férula delantera, la férula trasera es empujada hacia dentro para formar el agarre o la sujeción sobre el tubo.
- g) Con un giro de la llave de una vuelta y cuarto (1 1/4) la tuerca se ha desplazado 1,6 mm (1/16 pulg.) hacia delante. Con este movimiento de 1,6 mm (1/16 pulg.) se ha completado la secuencia de cierre y sujeción.
- h) Una de las cualidades únicas de este probado diseño es la capacidad de cerrar y sujetar tubo de una amplia variedad de materiales, espesores de pared y durezas. Dado que la capacidad de agarre de la férula trasera la determina la resistencia del tubo a la acción de la



## 4 Manual del instalador de Sistemas de Tubo

férula delantera, la sujeción es mucho más eficaz con el tubo de pared gruesa. Esta característica de diseño es importante, porque el tubo de pared gruesa se utiliza normalmente en sistemas de alta presión o sometidos a otros esfuerzos no usuales como las vibraciones, la pulsación o los impactos. Por tanto, el racor Swagelok, por diseño, efectúa un agarre mucho más seguro sobre tubo de pared gruesa que sobre tubo de pared delgada, normalmente utilizado en servicios más moderados. (Figura 1-2).



Figura 1-2 Acción compensada del racor Swagelok.

# Factores de rendimiento mejorados: Los tres grandes factores de rendimiento

## Sujeción del tubo

La geometría de contorno patentada de la férula trasera crea la acción de agarre mecánico que sujeta el tubo. La acción de flexión con collarín de sujeción<sup>TM</sup> permite que una mayor cantidad de material de la férula trasera esté en contacto más estrecho con el tubo adyacente al área de agarre. Este material extra proporciona un mayor soporte axial directo a la función de agarre y deformación del tubo.




Figura 1-3 La acción de flexión y collarín de sujeción™ permite que haya más material de la férula trasera en un contacto más estrecho con el tubo adyacente al agarre del tubo.

## Cierre en servicio de gas

El cierre en servicio de gas se crea mediante la acción de pulido producida por la férula delantera contra el cuerpo del racor y en el diámetro exterior del tubo. Esta acción de pulido se produce en las zonas concentradas de contacto tal y como se muestran en amarillo.


La férula trasera empuja a la férula delantera una distancia suficiente para lograr el cierre en gas. Una vez conseguido esto, la férula trasera ya no puede avanzar contra la férula delantera. El movimiento preciso y controlado de la férula trasera justo lo suficiente para garantizar un cierre estanco y sin fugas permite al racor Swagelok limitar el empuje y la deformación de la férula delantera.

A este movimiento controlado de nuestra férula trasera le denominamos acción compensada. Esta acción permite al racor compensar variables del tubo tales como materiales, dureza, espesor de pared y dimensiones, y lograr un cierre estanco y sin fugas.



Para ampliar la información, por favor, vea este vídeo sobre el racor para tubo y el cierre en servicio de gas. www.swagelok.com/TFM





**Figura 1-4** Cierre en gas entre la férula delantera y el tubo. La concentración de la zona pulida se muestra en amarillo.

## Resistencia a la vibración

Para reducir los efectos del doblado, la deflexión y la vibración, la parte central de la férula trasera adyacente a la parte frontal que agarra el tubo, sujeta y aplica una tensión de compresión radial contra el tubo que aísla, amortigua y protege el punto de máxima tensión en la parte delantera de la férula trasera.

La acción elástica de las férulas delantera y trasera compensa los ciclos térmicos y los transitorios térmicos y mecánicos (cambios rápidos). La elasticidad de las férulas actúa y mantiene el cierre durante estas fluctuaciones. Este diseño tiene el punto de máxima tensión protegido por la geometría de contorno patentada de nuestra férula trasera, que reduce los efectos agresivos de la dinámica del sistema.

## **Materiales**

## Normativas de materiales

Material	Barra <sup>①</sup>	Forjados <sup>2</sup>	Indicador
Acero inoxidable 316	ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401/ 1.4404	ASTM A182. ASME SA182. EN 1.4401	SS
Aleación 400	ASTM B164	ASTM B564, ASME SB564	М
Aleación 600	ASTM B166, ASME SB166	ASTM B564, ASME B564	INC
Aleación 625	ASTM B446 <sup>3</sup>	ASTM B564, ASME SB564 <sup>®</sup>	625
Aleación 825	ASTM B425	ASTM B564, ASME B564	825
Aleación C-276	ASTM B574	ASTM B564	HC
6-Moly	ASTM A479	ASTM A182	6MO
Aluminio	ASTM B211	ASTM B247	Α
Latón	ASTM B16, ASTM B453	ASTM B283	В
Acero al carbono	ASTM A108	_	S
PFA <sup>®</sup>	PFA <sup>®</sup> _		PFA
PTFE	ASTM D1710	ASTM D3294	Т
Aleación 2507 <sup>®</sup>	ASTM A479	ASTM A182	2507
Titanio (calidad 4)	ASTM B348	ASTM B381	TI

① Racores rectos y adaptadores a tubo.



<sup>2</sup> Codos, cruces y tes.

<sup>®</sup> Todos los racores rectos y adaptadores a tubo y los codos, cruces y tes de 6 y 10 mm; 1/4 y 3/8 pulg.

<sup>4</sup> Codos, cruces y tes de más de 10 mm y 3/8 pulg.

<sup>©</sup> Consulte el catálogo Accesorios de PFA, MS-01-05ES.

<sup>©</sup> Consulte el catálogo Swagelok Racores galgables de aleación 2507 Súper Dúplex, MS-01-174.

## **Otros procesos**

Los cuerpos de los racores se procesan para mejorar el rendimiento según se muestra a continuación. La aleación 625, aleación 825, el latón, el acero inoxidable 316, el acero inoxidable 6-Moly y el PTFE no necesitan ningún proceso adicional.

Material del cuerpo del racor	Proceso
Aluminio	Anodizado, película de hidrocarburo
Aleación 400, aleación C-276, aleación 600	Película de hidrocarburo
Acero al carbono (excepto los cuerpos para soldar)	Recubierto de zinc
Acero al carbono	Recubrimiento de película de
(cuerpos para soldar)	hidrocarburo con conversión química
Titanio	Anodizado


- Los racores de más de 25 mm / 1 pulg. se entregan con una bolsa de lubricante de PTFE con base fluorada y disulfuro de tungsteno para lubricarlos durante la instalación.
- Los racores de acero inoxidable de más de más de 25 mm / 1 pulg. utilizan férulas de acero inoxidable recubiertas de PFA. Las aplicaciones a temperaturas superiores a 232°C (450°F) requieren férulas delanteras recubiertas de plata y férulas traseras sin recubrimiento. Para pedir racores con férulas delanteras recubiertas de plata y férulas traseras sin recubrimiento, añada BM a la referencia.

Ejemplo: SS-2400-6BM

 Todos los racores Swagelok de acero al carbono se entregan con férulas traseras de acero inoxidable 316.

## Racores Swagelok taladrados

Durante muchos años los racores Swagelok se han utilizado satisfactoriamente para introducir termopares y otros tipos de sondas en sistemas de tubería. Hay una diferencia física entre un racor taladrado y un racor estándar. En los racores taladrados se elimina el asiento del racor Swagelok, y por tanto las férulas no encontrarán la misma resistencia que cuando el tubo se introduce hasta el fondo contra el asiento del racor.



Los conectores macho Swagelok taladrados adaptan termopares o tubos de derrame. La mayoría de los conectores macho están disponibles taladrados, excepto aquellos cuya conexión final roscada es pequeña en relación a la conexión para tubo—como por ejemplo el -600-1-2 o -8M0-1-2RT—que no se pueden taladrar.

Los reductores Swagelok taladrados y las tes Swagelok estándar se pueden utilizar para construir tes para intercambiadores de calor.

Para pedir racores taladrados, añada BT a la referencia.

Ejemplo: SS-400-1-4BT

Los racores taladrados tienen una presión de servicio reducida.

**Figura 1-5** Racores taladrados para termopares, tubos de derrame y tes para intercambiadores de calor.

El efecto más obvio es que la presión de servicio se ve reducida. De modo genérico hemos multiplicado la presión de servicio admisible del tubo según la Hoja de Datos de Tubo por los siguientes factores:

Tamaño (mm)	Tamaño (pulg.)	Factor
Hasta 12 mm	Hasta 1/2 pulg.	0,75
Más de 12 mm hasta 18 mm	Más de 1/2 pulg. hasta 3/4 pulg.	0,50
Más de 18 mm	Más de 3/4 pulg.	0,25



Se debe observar todo el resto de requisitos para una correcta instalación de los racores Swagelok cuando son taladrados:

- Material adecuado del tubo
- Dureza y espesor de pared
- Apriete correcto
- Limitaciones de temperatura

En primer lugar, para tamaños de 4 mm e inferiores (1/16 y 1/8 pulg.), siempre apriete la tuerca hasta que el tubo no gire a mano o se mueva axialmente en el racor, y después siga el procedimiento de instalación adecuado.

Debido a que muchas aplicaciones de racores taladrados incluyen termopares con diferentes materiales de relleno, el usuario debe verificar la compatibilidad del termopar con el racor Swagelok.

En el caso de los racores de más de 25 mm / 1 pulg., se introduce el tubo por el cuerpo del racor, y el apriete se hace con llaves y se verifica con la galga de inspección de la Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU).

# La selección perfecta de los racores para tubo

## Diseño

- El racor debe ser un dispositivo de sujeción y cierre en fase secuencial controlada compuesto por cuatro componentes—el cuerpo, la férula delantera, la férula trasera y la tuerca—fabricados por un solo fabricante y diseñados para trabajar en un amplio rango de condiciones de sistemas.
- La férula trasera debe tener un tratamiento de endurecimiento superficial normalizado. El endurecimiento superficial debe ser por carburización a baja temperatura para evitar la formación de carburos. El procedimiento seguido debe ser revelado y auditable.
- No debe tener topes mecanizados en las férulas. El ensamblaje de las piezas debe permitir el movimiento de las férulas durante la instalación. Los componentes del racor deben estar diseñados para permitir el adecuado movimiento en fase secuencial controlado durante el apriete. Tras la instalación correcta, el racor debe poder desmontarse y reutilizarse produciendo un cierre sin fugas.
- La férula trasera deberá sujetar el tubo con una acción de flexión con collarín de sujeción. Esta acción de sujeción radial de la férula trasera debe sujetar el tubo en un punto adyacente y fuera del lugar de deformación para aumentar la resistencia a la vibración.
- La acción de flexión con collarín de sujeción provocará que la parte anterior de la férula trasera presione el tubo, mientras que la parte posterior de ésta no está en contacto con la superficie del tubo. La férula trasera no debe inclinarse durante la instalación.

- Las dos funciones de cierre y sujeción del racor deben generar una acción compensada entre las férulas para adaptarse a los rangos admisibles de espesor de pared, diámetro y dureza del tubo. Por ejemplo, con tubo de pared delgada, la férula trasera sujetará la pared del tubo con un grado de indentación menor que el necesario para el tubo de pared gruesa. La férula delantera avanzará más por el cono del cuerpo creando un cierre mediante la acción de pulido en mayor grado que el necesario con el tubo de pared gruesa.
- El acero inoxidable, material con el que se fabrican los cuerpos y componentes de los racores, debe tener una restricción en el contenido mínimo de cromo del 17,0%, el contenido mínimo de níquel del 12,0% para mejorar la resistencia a la corrosión, y el contenido máximo de carbono del 0,05% para mejorar la resistencia a la corrosión durante la soldadura.
- La tuerca del racor debe ser internamente recubierta de plata de alta pureza para eliminar el gripado durante la instalación.

## Rendimiento

- El racor para tubo debe producir un cierre sin fugas en servicio de presión. positiva y de vacío.
- El fabricante del racor especificará los rangos admisibles de espesor de pared, diámetro v dureza del material del tubo.
- El racor funcionará bajo la normativa ASTM para tubo de acero inoxidable totalmente recocido y según ASTM A269 o A213.
- El racor deberá contener la presión hasta un mínimo de cuatro veces (4×) la presión de servicio del tubo sin rotura del material del racor adecuadamente instalado.

## Instalación

- El fabricante debería ofrecer una gran variedad de herramientas para la instalación de los racores.
- El fabricante suministrará instrucciones claras para la instalación de los racores.
- El racor no transmitirá giro o torsión al tubo durante la instalación inicial ni los subsiquientes ensamblaies de la conexión.
- La instalación del racor se debería llevar a cabo mediante geometría o avance axial definido de la tuerca.
- No debe ser necesario desmontar el racor para inspeccionarlo tras la instalación.



## Garantía de calidad

- Todos los componentes metálicos del racor deben ser estampados identificando al fabricante y el material.
- Todos los racores para tubo tendrán un cuerpo galgable para comprobar si el apriete es suficiente en la instalación inicial. El cuerpo galgable deberá permitir la inserción de una galga de inspección entre el hexágono de la tuerca y el hexágono del cuerpo. De forma consistente, la galga de inspección no pasará entre los hexágonos de la tuerca y el cuerpo de un racor suficientemente apretado en la instalación inicial.
- El fabricante de los racores deberá estar certificado para producir racores bajo el Programa N Stamp acreditado por ASME.
- El fabricante de los racores deberá tener un programa de Control Estadístico de Calidad con un límite de aceptación de calidad (AQL por sus siglas en inglés) de 1,5.

**Nota:** Puede ampliar la información en *Zero Acceptance Number Sampling Plans*, 5ª edición, escrito por N.L. Squiglia, y publicado por ASQ Press.

- El fabricante de los racores para tubo debe estar comprometido con el Control Estadístico de Procesos para la fabricación de todas las dimensiones críticas.
- Los racores serán suministrados a través de la red de distribución del fabricante, apoyada y formada por él mismo.
- Ningún componente de cualquier otro fabricante será intercambiado o mezclado con ninguno de los cuatro componentes (cuerpo, tuerca, férula delantera y férula trasera) del racor.

# Por qué son importantes las tolerancias estrictas

El racor Swagelok consiste en cuatro componentes, como se muestra aquí. En la práctica real hay un quinto componente, que es el tubo. Algunas organizaciones publican los datos de tolerancias, y de forma notable ASTM en los Estados Unidos. En general, Swagelok ha encontrado que las especificaciones internacionales siguen las mismas directrices aproximadas publicadas por la normativa ASTM.

Las tolerancias publicadas para el tubo, en parte controlan las tolerancias de los racores para tubo. Por ejemplo, una variable común sobre el diámetro exterior (OD) del tubo en ASTM A269 para tubo de 1/2 pulg. OD de acero inoxidable, es de +/- 0,005 pulg. Por lo tanto, el OD del tubo puede variar desde 0,495 pulg. hasta 0,505 pulg. Obviamente, el orificio de la tuerca, férulas y cuerpo debe ser lo suficientemente grande como para aceptar el tubo. Sobre esta normativa nosotros debemos mantener las tolerancias de orificio más estrictas posible. Y al mismo tiempo y sin embargo, el sistema de férulas debe contar con el hecho de que el OD del tubo puede ser de tan



Figura 1-6 Racor Swagelok: cuatro componentes.

solo 0,495 pulg. Por tanto es esencial un control de calidad muy estricto para absorber la considerable variación en el OD del tubo.

Además de las tolerancias en el OD, están las tolerancias en el espesor de pared, la ovalización y la dureza del tubo. Todas estas variables deben ser superadas en solo una vuelta y cuarto (1 1/4) de la tuerca.

Eso significa que debemos mantener nuestras tolerancias dentro de un margen extremadamente estrecho. Se nos ha dicho que nuestra calidad es "demasiado buena" para algunas aplicaciones. Nosotros seguimos diciendo que "Nunca es demasiado buena" y estamos buscando constantemente la manera de mejorarla.




Figura 1-7 Proceso de endurecimiento superficial patentado SAT12.



# Galgabilidad

Los racores Swagelok están desarrollados con un control tan estricto sobre todas las variables, que se puede utilizar una galga de inspección para asegurar el adecuado apriete cuando los racores se instalan por primera vez.

En la instalación inicial, la galga de inspección Swagelok asegura al instalador o al inspector que los racores están suficientemente apretados.




Figura 1-8 Asegurar el adecuado apriete con la galga de inspección Swagelok.

# Mezcla e intercambio de los componentes de los racores para tubo

Durante años, muchos fabricantes han asegurado que sus productos son intercambiables y se pueden mezclar con los racores Swagelok.

Swagelok recomienda no mezclar/intercambiar los componentes Swagelok con los de otros fabricantes.

- No existe ninguna norma de diseño industrial sobre los racores para tubo de dos férulas. Cada empresa fabrica sus componentes según sus propias normas de diseño, y no según ninguna normativa aceptada.
- La mezcla e intercambio de componentes de racores puede tener un rendimiento impredecible, provocar emisiones medioambientales, puede incrementar los costes y puede ser peligrosa en aplicaciones críticas.



# Capítulo 2

# Tubo: Especificación y Pedido

## Tabla de Contenidos

Especificación y pedido de tubo	
Observaciones generales y sugerencias	18
Tubo para servicio de gas	19
Selección y especificación de tubo metálico	20
Especificar requisitos en el pedido de compra del tubo	22
Información de pedido sugerida por material	23
Tubo de plástico	25
Normativas de tubo	28



# Especificación y pedido del tubo

## Observaciones generales y sugerencias

La selección, especificación, compra y manipulación cuidadosas del tubo son esenciales para el uso satisfactorio de los racores Swagelok.

Hay muchas reglas generales aplicables:

- El tubo metálico debe ser siempre más blando que el material del racor. Por ejemplo, el tubo de acero inoxidable nunca debe usarse con racores de latón.
- Si el tubo y los racores son del mismo material, el tubo debe ser totalmente recocido. El tubo de tipo mecánico, estructural u ornamental nunca debe usarse en sistemas de fluidos.
- Las instalaciones con tubo muy blando o flexible como el de Tygon<sup>®</sup> o PVC deben siempre utilizar manguitos de refuerzo interior. Los cierres en el diámetro exterior (OD) del tubo requieren cierto grado de resistencia para efectuar un cierre estanco.
- Siempre debe comprobarse el espesor de pared teniendo en cuenta las limitaciones mínimas y máximas de los espesores de pared sugeridos por Swagelok. No se recomienda utilizar los racores Swagelok con tubo de espesores de pared fuera de los rangos indicados en las siguientes tablas para cada tamaño. Una pared demasiado delgada cederá a la acción de las férulas y no ofrecerá la resistencia necesaria para pulir los defectos de la superficie exterior. Una pared de espesor de pared mayor que el máximo sugerido no incrementa la presión de servicio admisible.
- El acabado superficial del tubo es muy importante para conseguir un cierre correcto. El tubo con estampados profundos (como el tubo de cobre para agua); con la costura de soldadura visible en el OD; con áreas planas, arañazos o señales del estirado puede no sellar adecuadamente con los racores que cierran sobre el diámetro exterior del tubo.
- El tubo ovalado que no entre fácilmente a través de la tuerca, férulas y cuerpo, nunca debe forzarse para introducirlo en el racor. Si se introduce el tubo forzándolo se arañará la superficie de mayor diámetro dificultando el cierre.
- El tubo laminado o con varias paredes como la manguera con malla en general no debe utilizarse con los racores Swagelok. Dado que el racor Swagelok cierra en el OD del tubo, el fluido del sistema podría fugar introduciéndose entre las capas de la manguera o el tubo y crear "ampollas" y posibles roturas de la pared.

# Tubo para servicio de gas

Los gases como el aire, hidrógeno, helio y nitrógeno tienen moléculas muy pequeñas que pueden escapar incluso por la más mínima ranura. Y algunos de los defectos de la superficie del tubo pueden ser esa mínima ranura.

Cuanto mayor es el OD, mayor es la probabilidad de arañazos u otros defectos superficiales. Para obtener los mejores resultados al conectar sistemas de gases se deben seguir atentamente todas las instrucciones de instalación, y seleccionar el tubo de mayor espesor de pared sugerido en las tablas mostradas a continuación.

El tubo de pared gruesa ofrece más resistencia a la acción de las férulas que el de pared delgada, lo cual favorece que las férulas eliminen las pequeñas imperfecciones superficiales. Por el contrario, el tubo de pared delgada ofrece menor resistencia y no permite que las férulas eliminen los defectos superficiales.

Para obtener el mayor factor de seguridad contra defectos superficiales en cualquier sistema de gas, utilice tubo con espesor de pared no inferior al indicado en las tablas siguientes.

Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo	Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo		
1/8	0,028	3/4	0,065		
3/16	0,028	7/8	0,083		
1/4	0,028	1	0,083		
5/16	0,035	1 1/4	0,109		
3/8	0,035	1 1/2	0,134		
1/2	0,049	2	0,180		
5/8	0,065	×	×		

Tamaños fraccionales, en pulgadas.

## Tamaños métricos, en milímetros

Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo	Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo
3	0,8	18	1,5
6	0,8	20	1,8
8	1,0	22	2,0
10	1,0	25	2,2
12	1,0	28	2,5
14	1,2	30	3,0
15	1,5	32	3,0
16	1,5	38	3,5



# Selección y especificación de tubo metálico



Para ampliar la información sobre el tubo, consulte el catálogo Swagelok Datos de tubo, (MS-01-107ES). www.swagelok.com/TFM

Al utilizar racores Swagelok, es importante tener en cuenta que el funcionamiento del racor puede verse muy comprometido si el tubo es de baja calidad. El racor Swagelok consiste en cuatro componentes como se muestra aquí. Siempre se entrega completamente inspeccionado y ensamblado.



Figura 2-1 Racor Swagelok: Cuatro componentes.

Cuando se seleccionan racores y tubo para un sistema de fluidos, el tubo se considera el quinto e importante componente.

Pero a pesar de su importancia, a menudo se deja como la opción de última hora. Es ineficaz utilizar tubo de baja calidad en el diseño de un sistema de fluidos crítico.

Comprar tubo ASTM o equivalente es un paso inicial hacia el tubo de calidad. Pero solo es eso, porque la mayoría de especificaciones de este tipo permiten variaciones más bien grandes en bastantes factores importantes. Por ejemplo:

ASTM A269, una especificación de tubo de acero inoxidable muy común, remite al apartado ASTM A1016, Requisitos Generales, donde dice lo siguiente:

## 13. Estirado y acabado

13.1 Los tubos acabados deberán ser razonablemente rectos y tener extremos lisos sin rebabas. Deben tener un buen acabado. Las imperfecciones superficiales (Nota 1) pueden eliminarse esmerilando, con tal de que se mantenga una superficie curva suave y el espesor de la pared no se disminuya por debajo de lo permitido por esta especificación o por la especificación del producto. El diámetro exterior en el punto del esmerilado puede ser reducido en la cantidad eliminada. Nota 1–Una imperfección es cualquier discontinuidad o irregularidad encontrada en el tubo.




Figura 2-2 Quinto componente: Tubo de calidad.

■ ASTM A269 permite que la ovalidad del tubo sea de dos veces la tolerancia del diámetro exterior de ±0,127 mm (0,005 pulg.) o ±0,254 mm (0,010 pulg.) para tubo de pared delgada.

Sin embargo, hay una ausencia de normativa en las especificaciones  $\xi$ Qué o quién define un *buen* acabado?  $\xi$ Cuál debe ser la profundidad o la planicidad del esmerilado? En la segunda especificación, si la ovalidad fuese de  $\pm$ 0,254 mm (0,010 pulg.) (12,954 mm (0,51 pulg.) por 12,446 mm (0,490 pulg.) para tubo de 12,7 mm [1/2 pulg.] OD), el tubo ni tan siquiera encajaría en la mayoría de los racores.

Por lo tanto, el mero uso de las especificaciones ASTM no significa realmente que se obtenga un tubo de calidad. La calidad del tubo depende de la integridad y la preocupación por la calidad del proveedor de tubo.

Para asegurar la correcta selección de tubo lo suficientemente bueno como para trabajar adecuadamente con los racores de precisión Swagelok, sugerimos que se consideren las siguientes variables.

- Material del tubo y método de fabricación
- Espesor de la pared y diámetro exterior
- Acabado superficial
- Dureza
- Concentricidad
- Ovalidad






Figura 2-3 Variables del tubo a tener en cuenta para seleccionarlo.

# Especificar requisitos en el pedido de compra del tubo

El usuario también puede especificar ciertos requisitos para un pedido de tubo, particularmente en compras importantes, sin coste. Los requisitos pueden ser considerablemente más estrictos que los permitidos por las especificaciones ASTM. Por ejemplo, Restricción de tolerancias en el OD: Las especificaciones típicas para tubo ASTM mostradas aquí permiten algunas tolerancias en más y en menos. Algunos usuarios no aceptarán tubo con una tolerancia en *menos* porque es más difícil cerrar el tubo por debajo de medida. Por ejemplo, para tubo de 3,175 mm (1/8 pulg.) y menor, sugerimos una restricción de ±0,076 mm (0,003 pulg). Vea la Figura 2-5, Tolerancia ASTM—OD del tubo, en la página 27.

## Restricción de tolerancias en el acabado superficial

Como hemos mencionado anteriormente, las especificaciones ASTM son ambiguas y poco claras en cuanto a los acabados. En particular, cuando se especifica tubo de acero inoxidable soldado y estirado, si la soldadura o la eliminación del cordón de soldadura son de baja calidad se pueden producir problemas en el cierre al ensamblarlo a un racor.

- Las soldaduras pobres producen normalmente una depresión visible (concavidad) que las férulas no pueden cerrar.
- La eliminación defectuosa del cordón de soldadura puede resultar en una elevación o en un punto plano en la soldadura.

Cualquiera de estas condiciones pueden dar fugas como resultado al instalar racores para tubo sin abocardado.

Una regla a tener en cuenta que se puede incorporar a las especificaciones de tubo soldado, es:

"El cordón de soldadura en el OD del tubo no debe ser visible a simple vista." Localice la costura de la soldadura en el diámetro interior del tubo. E inspeccione entonces el OD en ese punto. Si el tubo es de alta calidad, no se debe poder ver el cordón de soldadura en el OD.

Por favor, vea el Capítulo 5, Solución de problemas, página 152, Problema #5.

#### Restricciones de dureza:

Todos los racores para tubo sin abocardar requieren que el material del tubo sea más blando que el del racor. Para describir la dureza del tubo se usan varios términos. En general, el tubo metálico debe estar completamente recocido para trabajar correctamente con los racores Swagelok. La mayor parte del tubo de acero inoxidable tiene una restricción en la dureza Rockwell de 90 HRB.

# Información de pedido sugerida por material

Las siguientes son especificaciones sugeridas para pedir tubo de la mejor calidad e instalar sistemas de tubo sin fugas.

**Tubo de aluminio:** Tubo de aleación de aluminio estirado, de alta calidad, sin soldadura, ASTM B210 (Tipo 6061-T6) o equivalente.

**Tubo de acero al carbono:** Tubo hidráulico de acero al carbono de alta calidad, recocido blando y sin soldadura, ASTM A179 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 130 HV o 72 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. Otras especificaciones aceptables: ASTM A161, ASTM A556 calidad A2, ASME SA179, AMS 5050, y SAE J524b.

**Tubo de cobre:** Tubo de cobre de alta calidad recocido blando y sin soldadura, ASTM B75 y EN 1057 o equivalente. También, tubo de cobre para agua recocido blando (Temple O) tipo K o tipo L según ASTM B88. Si se va a utilizar tubo de cobre para agua ASTM B88, se debe pedir sin estampado en el OD. El bajo relieve del estampado interfiere con la acción de las férulas. Incluso las zonas que no tienen estampado están a veces aplanadas por el efecto de las matrices.

**Tubo de acero inoxidable:** Tubo hidráulico de acero inoxidable totalmente recocido, de alta calidad (304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L) (sin soldadura o soldado y estirado) ASTM A269 o A213, A632, EN ISO 1127 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 200 HV o 90 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. La tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,076$  mm (0,003 pulg) para tubo de 1,6 mm (1/16 pulg.) y 3,2 mm (1/8 pulg.) OD. Las aleaciones con doble certificación, como el 304/304L, 316/316L y el 317/317L cumplen los mínimos en cuanto a composición química y propiedades mecánicas de las dos aleaciones.

**Nota:** Algunos tubos de acero inoxidable austenítico tienen una tolerancia de ovalidad admisible que es el doble de la tolerancia del diámetro exterior, y pueden no encajar en los racores Swagelok.

**Tubo de aleación 400:** Tubo hidráulico de aleación 400 totalmente recocido de alta calidad, sin soldadura, ASTM B165 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 137 HV o 75 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las



superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. La tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.); para tubo de 1,6 mm (1/16 pulg.) y 3,2 mm (1/8 pulg.) OD, la tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,076$  mm (0,003 pulg).

**Tubo de aleación 600:** Tubo de aleación 600 totalmente recocido de alta calidad sin soldadura y estirado en frío, temple 1, ASTM B167 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 198 HV o 92 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. Se debe pedir según la especificación de diámetro exterior y de espesor de la pared solamente, no según el diámetro interior, y especificación de pared promedio. La tolerancia del diámetro exterior no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.).

**Tubo de aleación 625:** Tubo de aleación 625 totalmente recocido sin soldadura, de alta calidad, ASTM B444 calidad 1 ó 2 ó equivalente. La dureza no debe ser superior a 266 HV o 25 HRC. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar.

**Tubo de aleación C-276:** Tubo de aleación C-276 totalmente recocido, de alta calidad, ASTM B622 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 248 HV o 100 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. La tolerancia del diámetro exterior no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.).

**Tubo de titanio:** Tubo de Titanio calidad 2 totalmente recocido sin soldadura o soldado y estirado, de alta calidad, ASTM B338 o equivalente. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar. La tolerancia del diámetro exterior no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.).

**Tubo de aleación 2507 Súper Dúplex:** Tubo de alta calidad súper dúplex 2507 totalmente recocido, ASTM A789 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 32 HRC. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar.

**Tubo de aleación 825:** Tubo de aleación 825 totalmente recocido sin soldadura, de alta calidad, ASTM B163, ASTM B423 o equivalente. Tubo de aleación 825 totalmente recocido y soldado ASTM B704, clase 1 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 201 HV o 201 HR15T90. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. La tolerancia del diámetro exterior no debe ser superior al ±10 %.

**Tubo de aleación 254:** Tubo hidráulico de aleación 254 totalmente recocido sin soldadura o soldado y estirado, de alta calidad, ASTM A269, ASTM A213 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 96 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar.

# Tubo de plástico

Hay tubo de plástico de muchos tipos diferentes para utilizar en una amplia diversidad de aplicaciones de fluidos. A continuación se listan los más comunes, con ciertas características y limitaciones e información de pedido sugerida.

**Tubo de nilón:** El tubo de nilón es resistente y está disponible fácilmente para una gran variedad de sistemas de tubo a baja presión. Los usos típicos son en sistemas hidráulicos a baja presión, de suministro de aire en planta o sistemas de tubo de laboratorio. Debido a su flexibilidad y resistencia a la abrasión, se utiliza frecuentemente para líneas de aire de instrumentación, lubricación, bebidas y combustible. Los tamaños más comunes son de 1/8 pulg. OD a 1/2 pulg. OD. Normalmente se clasifica según la presión momentánea de rotura, entre 68 y 172 bar (1000 y 2500 psig). La presión de servicio generalmente es de 17 a 43 bar (250 a 625 psig) con un factor de seguridad de 4:1. La temperatura de servicio es de 24 a 74°C (75 a 165°F).

Para servicio a la presión máxima del nilón se pueden utilizar los racores Swagelok metálicos.

Información de pedido sugerida: La tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.) del OD nominal para tubo de 4,76 mm (3/16 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) y no debe ser superior a  $\pm 0,076$  mm (0,003 pulg) para tubo de 3,2 mm (1/8 pulg.) OD.

**Tubo de polietileno:** Este tubo flexible de bajo coste se usa ampliamente en laboratorios, líneas de instrumentación y otras aplicaciones. Es más flexible que el nilón pero no tan resistente a la abrasión. Es generalmente muy resistente a la corrosión, y por tanto muy adecuado para sistemas de aire en ambientes corrosivos.

Se clasifica por la presión de rotura desde 17 a 34 bar (250 a 500 psig), y la presión de servicio es de 4 a 9 bar (60 a 125 psig) con un factor de seguridad de 4:1. Generalmente la temperatura máxima de servicio es de 60°C (140°F).

Para servicio a la presión máxima del polietileno se pueden utilizar los racores Swagelok metálicos. No es necesario manguito de refuerzo interior, si el OD del tubo no es mayor que 12,7 mm (1/2 pulg.)

Información de pedido sugerida: La tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.) del OD nominal para tubo de 4,76 mm (3/16 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) y no debe ser superior a  $\pm 0,076$  mm (0,003 pulg) para tubo de 3,2 mm (1/8 pulg.) OD.

**Tubo de polipropileno:** Un excelente tubo flexible mucho más resistente que el de polietileno. Se clasifica por la presión de rotura desde 110 a 165 bar (1600 a 2400 psig), y la presión de servicio es de 28 a 41 bar (400 a 600 psig) con un factor de seguridad de 4:1. Tiene muy buenas características térmicas y está generalmente clasificado para una temperatura máxima de 121°C (250°F).



Los racores Swagelok metálicos se pueden utilizar satisfactoriamente con el tubo de polipropileno.

Información de pedido sugerida: La tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.) del OD nominal para tubo de 4,76 mm (3/16 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) y no debe ser superior a  $\pm 0,076$  mm (0,003 pulg) para tubo de 3,2 mm (1/8 pulg.) OD.

**Tubo de PFA y de PTFE:** Este resistente tubo se utiliza en una amplia variedad de sistemas de fluidos. Tiene excelentes propiedades de resistencia a la corrosión. Y también de temperatura, hasta 204°C (400°F). Con el tubo de PTFE o de PFA se pueden utilizar los racores Swagelok metálicos. Cuando se utilizan racores de PTFE con tubo de PTFE, hay muy poca capacidad de agarre debido al bajo coeficiente de fricción entre ambos. Sin embargo, los racores Swagelok de PFA utilizados con tubo de PFA Swagelok (y ranurados con la herramienta de ranuración Swagelok) soportarán toda la presión de servicio del tubo. Para ampliar la información sobre la presión de servicio de esta combinación, consulte a su representante de Swagelok.

Información de pedido sugerida: La tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.) del OD nominal para tubo de 4,76 mm (3/16 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) y no debe ser superior a  $\pm 0,076$  mm (0,003 pulg) para tubo de 3,2 mm (1/8 pulg.) OD.

- Racores de PTFE con tubo de PTFE.
- Férulas de PTFE con tubo de acero inoxidable o de plástico y cuerpo y tuerca de acero inoxidable.
- Férulas de nilón con tubo de acero inoxidable o de plástico y cuerpo y tuerca de acero inoxidable.

OD del Tubo pulg.	Presión de Servicio Admisible Sugerida (psig)
1/8	35
1/4	25
3/8	25
1/2	15
5/8	10
3/4	5
1	5

**Tubo de PVC blando:** Este tubo se utiliza por su flexibilidad y resistencia a la corrosión en muchas aplicaciones de laboratorio, médicas, de alimentación y farmacéuticas. Normalmente está clasificado para 74°C (165°F). Cuando se utiliza con racores Swagelok metálicos o plásticos, se debe usar un manguito de refuerzo interior dentado. El manguito soporta la pared del tubo desde el interior para que las férulas puedan sujetar y sellar el tubo. Con este tipo de tubo también se pueden utilizar los conectores Swagelok para manguera (vea el capítulo 6). También hay disponible tubo de PVC reforzado. Tiene una malla interior incrustada en la pared del tubo para aumentar la resistencia y la presión de servicio.



Figura 2-4 Manguito de refuerzo interior para tubo.

Los racores Swagelok *NO* se deben utilizar con el tubo de PVC blando reforzado porque se pueden producir fugas en el extremo del tubo y alrededor de la malla, hacia el interior del tubo. En estos casos de debe cerrar en el diámetro interior, y para ello se pueden utilizar los conectores Swagelok para manguera.

Información de pedido sugerida: La tolerancia del OD no debe ser superior a  $\pm 0,127$  mm (0,005 pulg.) del OD nominal para tubo de 4,76 mm (3/16 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) y no debe ser superior a  $\pm 0,076$  mm (0,003 pulg) para tubo de 3,2 mm (1/8 pulg.) OD.



## Normativas de tubo

La siguiente lista muestra las especificaciones más habituales de tubo metálico para utilizar con los racores Swagelok.

Y en la siguiente tabla se muestran las tolerancias del diámetro exterior.

Ø ext.		Equivalencia	Acero in	oxidable	Acero al	Cobre	Aluminio
del tubo (pulg.)	Serie Swagelok	en decimales (pulg.)	ASTM A213 y A249	ASTM A269	ASTM A179	ASTM B75	ASTM B210
1/16*	100	0,0625	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,003 pulg.
1/8*	200	0,125	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,003 pulg.
3/16	300	0,1875	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,003 pulg.
1/4	400	0,250	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,003 pulg.
5/16	500	0,3125	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,003 pulg.
3/8	600	0,375	±,004 pulg.	$\pm$ ,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,003 pulg.
1/2	810	0,500	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,003 pulg.
5/8	1010	0,625	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,002 pulg.	±,004 pulg.
3/4	1210	0,750	±,004 pulg.	±,005 pulg.	±,004 pulg.	±,0025 pulg.	±,004 pulg.
7/8	1410	0,875	±,004 pulg.	$\pm$ ,005 pulg.	±,004 pulg.	±,0025 pulg.	±,004 pulg.
1	1610	1,000	±,006 pulg.	±,005 pulg.	±,005 pulg.	±,0025 pulg.	±,004 pulg.
1 1/4	2000	1,250	±,006 pulg.	±,005 pulg.	±,006 pulg.		
1 1/2	2400	1,500	±,006 pulg.	±,010 pulg.	±,006 pulg.		
2	3200	2,000	±,010 pulg.	±,010 pulg.	±,010 pulg.		

### Notas:

Algunos tubos de acero inoxidable austenítico tienen una tolerancia de ovalidad admisible que es el doble de la tolerancia del diámetro exterior. Un tubo tan ovalado puede no encajar en los racores de precisión Swagelok.

Figura 2-5 Tolerancia ASTM-OD del tubo.

 $<sup>^{\</sup>star}\pm0,\!003\,\text{pulg.}\,\text{es el máximo recomendado para el OD del tubo de 1/16 y 1/8 pulg.}\,\text{cuando se usa con los racores Swagelok}$ 

## Tubo de acero inoxidable

#### ASTM A213

Tubo de acero de aleación austenítica y ferrítica sin soldadura, para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. Norma para la adquisición de tubo de acero inoxidable austenítico, sin soldadura, para uso general. Dureza máxima HRB 90. Las tolerancias del diámetro exterior están determinadas en ASTM A1016. Adecuado para uso con racores de acero inoxidable Swagelok.

#### ASTM A249

Tubo de acero austenítico soldado, para calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor y condensadores.

Norma para la adquisición de tubo de acero inoxidable austenítico soldado, para uso general y de alta temperatura. Dureza máxima HRB 90. Las tolerancias del diámetro exterior están especificadas en ASTM A1016. Para que sea adecuado para usarlo con racores de acero inoxidable Swagelok es necesaria una pasada de laminado para armonizar el cordón de soldadura con el resto de la superficie lisa.

#### ASTM A269

Tubo de acero inoxidable austenítico sin soldadura y soldado para servicio general. Norma para la adquisición de tubo de acero inoxidable austenítico sin soldadura o soldado, para uso general a baja o alta temperatura, resistente a la corrosión. Dureza máxima HRB 90. Se debe comprar acabado en frío y es adecuado para uso con racores Swagelok de acero inoxidable, en el estado de acabado en frío.

#### **ASTM A1016**

Requisitos generales para tubo de acero de aleación ferrítica y tubo de acero y de acero inoxidable de aleación austenítica. Cubre los requisitos generales para tubo de acero y de acero inoxidable, soldado o sin soldadura. Muchos de sus requisitos son obligatorios en especificaciones como A213 y A249. Exceptuando A269, todas estas especificaciones utilizan la tolerancia del diámetro exterior indicadas en A1016. El tubo no se compra según ASTM A1016. Se compra según otras especificaciones que obtienen sus requisitos generales de A1016.

## ASTM A632

Tubo de acero inoxidable austenítico sin soldadura o soldado (pequeño diámetro) para servicio general.

Cubre el tubo de acero inoxidable que se puede adquirir para servicio de pequeño diámetro, desde 1,27 mm (0,050 pulg.) a 12,7 mm (1/2 pulg.) OD. Los espesores de pared van desde 0,127 mm (0,005 pulg.) a 1,65 mm (0,065 pulg.). Puede ser sin soldadura o soldado y estirado. Se utiliza a menudo para los requisitos de tubo para instrumentos pequeños. Tiene tolerancias de diámetro exterior y de diámetro interior (ID) más estrictas (más 0,05 mm (0,002 pulg.) menos 0,00 mm (0,000 pulg.) OD, más 0,00 mm (0,000 pulg.) menos 0,05 mm (0,002 pulg.) ID.

#### Tubo de acero al carbono

## ASTM A161

Tubo de acero bajo en carbono y al carbonomolibdeno sin soldadura para uso en refinerías. Norma para la adquisición de tubo de acero al carbono sin soldadura estirado en frío para servicio a presión y temperatura elevadas. El contenido de carbono es del 0,10% al 0,20%. Dureza máxima HRB 70. Las tolerancias del diámetro exterior están determinadas en ASTM A450. Solo la variedad de tubo estirado en frío y bajo en carbono es satisfactoria para utilizar con los racores Swagelok de acero al carbono.



ASTM A179 Tubo de acero bajo en carbono sin soldadura, estirado en frío para intercambiadores de calor y condensadores.  SAE J524b Tubo de acero bajo en carbono sin soldadura, recocido para doblar y abocardar.	Norma para la adquisición de tubo de acero al carbono sin soldadura y estirado en frío para servicio general. El contenido de carbono es del 0,06% al 0,18%. Dureza máxima HRB 72. Las tolerancias del diámetro exterior están determinadas en ASTM A450. Adecuado para uso con racores Swagelok de acero al carbono.  Similar a A179, el contenido máximo de carbono es del 0,18%. Dureza máxima HRB 65. Los tamaños de 3/8 pulg. OD e inferiores con espesor de pared inferior a 0,065 pulg. no requieren prueba de dureza. Adecuado para uso con racores Swagelok de acero al carbono.
Tubo de cobre	
ASTM B68 Tubo de cobre sin soldadura recocido brillante.	Cubre el tubo de cobre sin soldadura recocido adecuado para frigoríficos, líneas de aceite, gasolina, etc., donde se requiere un tubo limpio, sin cascarilla o suciedad. Se debe especificar como "recocido blando", temple 060 para utilizarlo con los racores Swagelok de latón. Las tolerancias de espesor de pared y diámetro están especificadas en ASTM B251.
ASTM B75 Tubo de cobre sin soldadura.	Cubre el tubo de cobre sin soldadura para servicio general. Se debe especificar como recocido, temple 060 para utilizarlo con los racores Swagelok de latón. Las tolerancias de espesor de pared y diámetro están especificadas en ASTM B251.
ASTM B88 Tubo de cobre sin soldadura para sistemas de agua.	Cubre el tubo de cobre sin soldadura para sistemas de agua adecuado para fontanería en general. Se suministra en Tipo K, Tipo L y Tipo M. Tamaños de 3/8 a 12 1/8 pulg. OD (1/4 a 12 pulg. nominal). Se debe especificar siempre como recocido, temple 0 para utilizarlo con los racores Swagelok de latón. Las tolerancias del diámetro exterior y el espesor de pared están especificadas en ASTM B88, aunque las tolerancias del diámetro exterior siguen en general las directrices de ASTM B251. El Tipo K es de pared más gruesa, el Tipo L de pared intermedia y el Tipo M de pared muy delgada. El Tipo M solo está disponible normalmente en tramos rectos de temple duro, y tiene una pared demasiado delgada para poder utilizarlo con los racores Swagelok de latón. Los Tipos K y L están disponibles tanto en tramos rectos de 6 m (20 pies) como en bobinas de 18 m (60 pies) y recocido blando. Los Tipos K y L son en general adecuados para utilizarlos con los racores Swagelok de latón, pero el espesor de pared puede no ser suficiente para servicio de gas. NOTA: Se debe tener cuidado con el tubo marcado por estampado en el OD. La depresión del relieve de los caracteres puede interferir con el cierre adecuado de las férulas. Los tamaños del tubo para agua normalmente se refieren al OD "nominal", no al real, por lo que para utilizarlo con los racores Swagelok se debe concretar el tamaño real del OD.

ASTM B251 Requisitos generales par tubo de cobre y de aleación de cobre sin soldadura forjado.	Esta es la especificación general para tubo de cobre, que regula muchos de los requisitos de ASTM B68 y B75. Cubre las tolerancias del espesor de pared y del OD aplicables al tubo ASTM B68 y B75.
Tubo de otras aleaciones	
ASTM B210 Tubo de aleación de aluminio sin soldadura.	Cubre el tubo de aluminio sin soldadura estirado en tramos rectos y bobinas. Se sugiere el uso de la aleación 6061 con temples T4 y T6 indicada en nuestro catálogo Datos de tubo. Para utilizar racores Swagelok con otras aleaciones de aluminio, consulte a su representante de Swagelok.
Aleación 400 ASTM B165 Tubo y tubería de aleación de cobre-níquel sin soldadura (UNS N04400).	Cubre el tubo de aleación 400 sin soldadura. Para utilizarlo con los racores Swagelok de aleación 400 debe especificarse "recocido". Dureza máxima HRB 75 (recocido). La tolerancia del OD en tamaños hasta 5/8 pulg. OD es $\pm 0,127$ mm (0,005 pulg.). El tubo de más de 5/8 pulg. OD admite una tolerancia de $\pm 0,19$ mm (0,0075 pulg.), por lo que para obtener los mejores resultados con los racores Swagelok de aleación 400/405 se debe pedir el tubo con una tolerancia especial de $\pm 0,127$ mm (0,005 pulg.).
Aleación 600 ASTM B167 Tubo y tubería de aleación de hierro-cromo-níquel sin soldadura (UNS N06600).	Cubre el tubo de aleación 600. Para utilizarlo con los racores Swagelok de aleación 600 se debe especificar siempre "recocido estirado en frío". Dureza máxima HRB 92. La tolerancia del OD en tamaños hasta 5/8 pulg. OD es ±0,127 mm (0,005 pulg.). El tubo de más de 5/8 pulg. OD admite una tolerancia de ±0,19 mm (0,0075 pulg.), por lo que para obtener los mejores resultados con los racores Swagelok de aleación 600 se debe pedir el tubo con una tolerancia especial de ±0,127 mm (0,005 pulg.).
Titanio ASTM B338 Tubo de titanio y de aleación de titanio sin soldadura y soldado para condensadores e intercambiadores de calor.	Cubre el tubo de titanio que se puede utilizar con los racores Swagelok de titanio. Los racores Swagelok están fabricados de titanio Calidad 4. El tubo debe pedirse de Calidad 2 para funcionar adecuadamente con los racores Swagelok de titanio. El titanio Calidad 2 tiene una pureza aproximada del 98,75%.
Aleación C-276 ASTM B622 Tubo y tubería de aleación de níquel sin soldadura (UNS N10276 o UNS N10665).	Cubre varias aleaciones de níquel, y en particular el tubo de aleación C-276 que debe utilizarse con los racores Swagelok de aleación C-276. La tolerancia del OD en tamaños hasta 5/8 pulg. OD es ±0,127 mm (0,005 pulg.). El tubo de más de 5/8 pulg. OD admite una tolerancia de ±0,19 mm (0,0075 pulg.), por lo que para obtener los mejores resultados con los racores Swagelok de aleación C-276 se debe pedir el tubo con una tolerancia especial



aleaciones de níquel-

(UNS N06625 y UNS

cromo-molibdeno-niobio

N06852) y de aleación de níquel-cromo-molibdenosilicio (UNS N06219).

#### Aleación 2507 Súper Cubre el tubo de aleación 2507 Súper Dúplex totalmente Dúplex recocido que se debe utilizar con los racores Swagelok ASTM A789 aleación 2507 Súper Dúplex. La dureza no debe ser Tubo de acero inoxidable superior a 32 HRC. El tubo no debe tener arañazos en las ferrítico/austenítico sin superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. soldadura o soldado para servicio general. Aleación 825 ASTM B163 Tubo de níquel y de aleación de níquel sin soldadura para Cubre el tubo de aleación 825 totalmente recocido sin condensadores e soldadura ASTM B163, ASTM B423 o equivalente que intercambiadores de calor. debe utilizarse con los racores Swagelok de aleación 825. Tubo de aleación 825 totalmente recocido v ASTM B423 soldado ASTM B704, clase 1 o equivalente. La dureza Tubo y tubería de aleación no debe ser superior a 201 HV o 201 HR15T90. El tubo de níquel-hierro-cromono debe tener arañazos en las superficies y debe ser molibdeno-cobre sin adecuado para doblar v abocardar. soldadura. La tolerancia del diámetro exterior no debe ser superior al $\pm 10$ %. ASTM B704 Tubo de aleaciones UNS N06625. UNS N06219 v UNS N08825. Aleación 254 ASTM A269 Tubo de acero inoxidable austenítico sin soldadura Cubre el tubo hidráulico de aleación 254 totalmente o soldado para servicio recocido sin soldadura o soldado v estirado. ASTM general. A269 o ASTM A213, o equivalente, como el que se utilizaría con los racores Swagelok de 6-Moly. La dureza ASTM A213 no debe ser superior a 96 HRB. El tubo no debe tener Tubo de acero de aleación arañazos en las superficies y debe ser adecuado para austenítica y ferrítica sin doblar y abocardar. soldadura, para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor. Aleación 625 Cubre el tubo de aleación 625 totalmente recocido sin ASTM B444 soldadura ASTM B444 Calidad 1 ó 2, o equivalente que Tubo v tubería de debe utilizarse con los racores Swagelok de aleación

625. La dureza no debe ser superior a 266 HV o 25

y debe ser adecuado para doblar y abocardar.

HRC. El tubo no debe tener arañazos en las superficies

## Capítulo 3

## Manipulación e instalación del tubo y los racores

#### **Tabla de Contenidos**

Manejo del tubo	35
Trazado del sistema de tubo	36
Ventajas del tubo frente a la tubería	42
Técnicas de enderezado del tubo	45
Tubo de acero inoxidable: Bobinas	47
Doblado del tubo	47
Marcas utilizadas en el trazado del tubo	54
El Método de medición desde la curva	56
Defectos en las curvas	60
Dobladoras de tubo Swagelok	61
Dobladora de tubo manual	62
Dobladora de tubo para banco	63
Dobladora de tubo eléctrica	64
Longitud mínima de tramo recto	65
Preparación del tubo	67
Cortatubos	67
Sierra	69
Desbarbar el tubo	70
Herramienta para refrentar tubo	72
Manipulación de los racores	74



La seguridad en el uso de los racores Swagelok	75
Buenas prácticas: La utilización de la Herramienta de	
profundidad de inserción (DMT)	78
Galgabilidad: Instalación manual	81
Reutilización	83
Herramientas de preensamblaje	86
Deformación hidráulica utilizando la Unidad Hidráulica	
de deformación actuada neumáticamente	88
Deformación hidráulica utilizando la Unidad Hidráulica	
de deformación con matrices intercambiables	89
Espesor de pared mínimo sugerido del tubo	
a utilizar con la MHSU	90
Mezcla/intercambio de los componentes Swagelok	91
Garantía Limitada Vitalicia Swagelok	91
Herramientas de configuración del sistema	92
Instalación de una conexión final mediante	
el adaptador a tubo Swagelok	92
Instalación de una conexión final con férula	
mecanizada Swagelok	95
Conexiones pasamuros	101
Puertos con rosca SAE o MS paralela (Instalación)	101
Codos y tes orientables con rosca SAE/MS	
paralela (Instalación)	103
Cierres con junta tórica	103
Accesorios para tubo de media presión	103
Productos para media y alta presión: Serie IPT	104
Conexiones roscadas (Instalación)	107
Sellantes para roscas	109
Instalación con Sellantes para roscas líquidos	111
Instalación con cinta de PTFE	116

#### Manejo del tubo

El manejo cuidadoso del tubo desde la recepción hasta la instalación favorecerá sistemas sin fugas.

Utilizar un buen procedimiento de manejo reducirá los arañazos, imperfecciones y muescas que pueden impedir un buen cierre (especialmente en servicio de gas).

#### No arrastrar nunca el tubo

- Si se extrae el tubo arrastrándolo, su propio peso puede arañar la superficie del diámetro exterior (OD) contra las esquinas de los soportes del camión o las estanterías del almacén.
  - Una rebaba en el OD de un tramo de tubo puede arañar la superficie de otro tramo.
  - El tubo nunca se debe arrastrar por el cemento, superficies sucias, asfalto o arena.

#### Nunca deje caer el tubo

- Los golpes contra superficies duras pueden dañarlo.
  - Se pueden crear puntos planos y hacerle perder la cualidad cilíndrica.
  - Introducir forzando el tubo no cilíndrico en el racor puede generar fugas.




Figura 3-1.

#### 36

#### Trazado del sistema de tubo

El primer paso para instalar un sistema de tubo es plantear el trazado para determinar el número de racores y las longitudes de los tramos de tubo necesarios.

- Las dimensiones se deben medir desde el extremo del tubo y entre las líneas centrales de los tramos de tubo.
- Las curvas se deben tratar como si fueran ángulos rectos.




Figura 3-2.

Otras consideraciones:

#### Los racores deben ser accesibles

- Facilita la instalación
- Facilita el mantenimiento




Figura 3-3.

#### Ubicar el tubo correctamente

- No se debe instalar el tubo frente a puertas, pernos o equipos.
- No se debe impedir el acceso a puntos de control.
- Se debe permitir el acceso para mantenimiento.





Figura 3-4.

## Evite ubicar el tubo en posiciones que permitan apoyar los pies

- Las tiradas de tubo a baja altura pueden utilizarse inadecuadamente como reposapiés, lo que puede dañar el tubo.
- El tubo a baja altura también puede suponer un riesgo de accidente.




Incorrecto

Figura 3-5.



## Evite ubicar el tubo el posiciones que permitan apoyar las manos

- Las tiradas de tubo a esa altura se pueden utilizar inadecuadamente como pasamanos, lo que también puede dañar el tubo.
- También se podría utilizar de forma inadecuada para sujetar objetos y favorecer daños.



#### Disponer un buen soporte

- Un buen soporte limita los efectos de los pulsos y vibraciones de los sistemas de fluidos.
- Los soportes deben ser elásticos.
- Los tramos largos de tubo deben sujetarse para evitar que se curven.




Figura 3-7 Soportes flexibles.

- El tubo no debe soportar el peso de válvulas, racores, reguladores, etc. Los componentes se deben montar y sujetar independientemente.
- La densidad del fluido y el tamaño del tubo definen la frecuencia de los soportes.
- Todos los tramos de tubo se deben sujetar a ambos lados de una curva, y lo más cerca posible del radio de curva.




Figura 3-8 Tubo doblado y sujeto en ambos lados.



Para ampliar la información, consulte la Práctica estándar ANSI/MSS SP-58-2009, que sustituye a SP-69. www.swagelok.com/TFM

Los sistemas de fluidos pueden estar sujetos a choques y vibraciones cíclicos. Un sistema bien diseñado puede limitar los efectos de los pulsos y vibraciones, instalando un buen sistema de soporte de tubo que limite el movimiento del tubo y los componentes del sistema de fluidos. Los tipos y ubicación de los soportes para tubo dependerán del diseño del sistema de fluidos que se esté tratando. Los soportes son especialmente importantes



cerca de los codos, tes, curvas y componentes pesados instalados en línea como las válvulas. Hay varias directrices publicadas que describen los tipos de soportes y espaciado del tubo en los sistemas en base a la práctica y experiencia industrial.

# Espaciado sugerido para los soportes según la Manufacturers Standarization Society (MSS) de la Valve and Fittings Industry

Diámetro del tubo OD mm	Diámetro del tubo OD pulg.	Distancia entre bridas m	Distancia entre bridas pies
4 a 10	3/16 a 3/8	3	0,9
15 a 22	1/2 a 7/8	5	1,5
25 a 30	1 a 1 1/4	7	2,1

## Suspensión horizontal máxima y espaciado de soportes para tubo y tubería

Tamaño	Tamaño	Р	eso std. Tu	ıbería aceı	о		Tubo d	e cobre	
nominal de Tubería o Tubo mm	nominal de Tubería o Tubo pulg.	Servicio de agua m	Servicio de agua pies	Servicio de vapor m	Servicio de vapor pies	Servicio de agua m	Servicio de agua pies	Servicio de vapor m	Servicio de vapor pies
6	1/4	2,1	7	2,4	8	1,5	5	1,5	5
10	3/8	2,1	7	2,4	8	1,5	5	1,8	6
15	1/2	2,1	7	2,4	8	1,5	5	1,8	6
20	3/4	2,1	7	2,7	9	1,5	5	2,1	7
25	1	2,1	7	2,7	9	1,8	6	2,4	8
32	1 1/4	2,1	7	2,7	9	2,1	7	2,7	9
40	1 1/2	2,7	9	3,6	12	2,4	8	3,0	10
50	2	3,0	10	3,9	13	2,4	8	3,3	11

#### Instalar los trazados paralelos verticalmente

- Evita la acumulación de suciedad, corrosivos y contaminantes.
- Si tiene que instalarse horizontalmente, debe protegerse con una cubierta.




Figura 3-9.

#### Utilizar lazos de dilatación

- Ahorra espacio y permite instalar los tubos paralelos más juntos.
- Permite la dilatación o contracción térmicas.
- Facilita el acceso para el desmontaje y reutilización.




Figura 3-10.

#### Posicionar el tubo sin tensiones

La ausencia de tensiones tiene las siguientes ventajas:

- Permite introducir el tubo hasta el fondo.
- Facilita el mantenimiento del sistema
- Evita las cargas laterales y permite la expansión




Figura 3-11.

Otros aspectos a tener en cuenta sobre el tubo:

- El material del tubo metálico debe ser más blando que el material del racor. Por ejemplo, el tubo de acero inoxidable no debe usarse con racores de latón.
- Si el tubo y los racores son del mismo material, el tubo debe ser totalmente recocido. El tubo de tipo mecánico, estructural u ornamental nunca debe usarse en sistemas de fluidos.
- Cuando instale tubo de plástico muy blando o flexible, utilice siempre un manquito de refuerzo interior.
- Siempre debe comprobarse el espesor de pared teniendo en cuenta las limitaciones mínimas y máximas de los espesores de pared sugeridos por Swagelok.
- El acabado superficial es muy importante para conseguir un buen cierre. El tubo con cualquier tipo de defecto como depresiones, arañazos o partes elevadas será difícil de cerrar, especialmente en servicio de gas.
- El tubo ovalado que no entre fácilmente a través de la tuerca, férulas y cuerpo, nunca debe forzarse para introducirlo en el racor.

#### Ventajas del tubo frente a la tubería

 El tubo puede ser más rentable que la tubería para conectar componentes de sistemas de fluidos.

#### Fácil instalación

- Llaves estándar
- Sin roscas

- Sin abocardar
- Sin soldadura manual
- Sin soldadura automática




Figura 3-12.

#### Mejor relación entre peso y resistencia

- El roscado de la tubería reduce el espesor efectivo de la pared.
- La presión de servicio del tubo de pared delgada es similar a la de la tubería.
- El tubo es más ligero, abarata el transporte y facilita la instalación y el montaje.

Tubo

Espesor de pared del tubo se utiliza para conțener la presión

Tubo

Espesor de pared de tubería necesario para contener la presión

Tubería

Espesor adicional de pared de la tubería necesario para la rosca

Figura 3-13.

#### Se requieren menos conexiones

- Reduce el número de puntos potenciales de fuga
- Se puede doblar para rodear obstáculos




Figura 3-14.

#### Menor caída de presión

- Se reducen las curvas en ángulo recto.
- Las transiciones graduales reducen las turbulencias.




Figura 3-15.

#### Técnicas de enderezado del tubo

El enderezado del tubo es importante desde dos puntos de vista.

- El tramo de tubo que entra en el racor debe tener una longitud recta suficiente para permitir que haga tope contra el asiento del cuerpo.
- El tubo recto es más fácil de sujetar adecuadamente y facilita el acceso para mantenimiento. Las tiradas de tubo recto también son más armónicas y reducen el tiempo de instalación de los soportes.

El tubo de materiales más blandos como el cobre y el aluminio se suministra a menudo en bobinas que se deben enderezar para posibilitar el uso del tubo.

#### Cómo enderezar el tubo

Sujete el extremo del tubo a mano y manténgalo firme contra una superficie plana como una mesa, un tablón de madera, el suelo o la acera. Si la superficie es rugosa, utilice un soporte blando para proteger el tubo y evitar que se arañe.



Figura 3-16.

Empiece a desenrollar la bobina alejándola del extremo del tubo con la otra mano.



Figura 3-17.

Deslice la primera mano por el tubo, siguiendo a la bobina de forma que el tubo quede estirado sobre la superficie plana. Desenrolle la bobina, sin tirar del extremo del tubo lateralmente para extraerlo de ésta. Si tira del extremo del tubo, éste se puede retorcer o debilitar y tenderá a ovalarse.



Figura 3-18.

No enderece más tubo de lo necesario, ya que repetir la operación puede deformarlo, endurecerlo o hacerlo más rígido.

En ocasiones, las bobinas de tubo de cobre blando se desenrollan y después el tubo se estira para enderezarlo. Esa operación puede endurecer ligeramente el tubo. No recomendamos estirar el tubo pero, en caso necesario no se debe estirar más del 1% o 15 cm (6 pulg.) por cada 15 m (50 pies) de longitud. Más allá de eso, se puede reducir el OD y causar problemas de cierre.

Otro método común de enderezado del tubo de cobre en campo es situarlo sobre una parte lisa del suelo o un banco y eliminar las curvas golpeando sobre un tablón plano de madera. No se debe golpear demasiado fuerte para evitar la formación de puntos planos. El tubo blando es fácil de deformar y una mella podría colapsar el tubo durante el doblado.

#### Tubo de acero inoxidable: Bobinas

El tubo de acero inoxidable también se puede pedir en bobinas. En este caso es necesaria asistencia mecánica para enderezarlo. Swagelok tiene disponible una máquina de enderezar de cinco rodillos, diseñada para asistir la operación manual y también se puede montar en un soporte de bobinas para automatizar el enderezado.



Consulte el Manual del usuario de la Máquina de enderezar Swagelok (MS-CRD-0147) para las instrucciones de operación. www.swagelok.com/TFM

#### Doblado del tubo

#### Terminología de doblado

Los planos, dibujos técnicos y plantillas de trazado normalmente indican la posición de una curva como el punto de intersección de los ejes de dos tramos rectos de tubo.

A los tramos rectos nos referimos como "lados", donde el vértice es el punto de intersección de los dos lados que forman el ángulo.



Hay tres puntos comúnmente utilizados para medir las curvas:

- El extremo inicial del tubo
- El vértice de la curva
- El extremo final del tubo




Figura 3-19.

En los trazados con varias curvas, la distancia entre curvas normalmente se mide entre los vértices a lo largo del eje del tubo.




Figura 3-20.

A veces las curvas también se miden desde el punto teórico del inicio hasta el final de la curva.

Pero las curvas medidas así requerirán al operario calcular la longitud real entre vértices.




Figura 3-21.

#### Curvas de 180°

Los lados de las curvas de 180° son paralelos y por tanto no tienen vértice. Pero a efectos de trazado, se utiliza la intersección de una tangente al punto central de la curva de 180° como si fuese el vértice de la curva. La longitud de un lado con una curva de 180° se mide desde el punto inicial del lado (A) a lo largo del eje, y extendido hasta un punto perpendicular a la tangente al punto medio de la curva de 180° (B). No se mide directamente de (A) a (B).




Figura 3-22.



50

En el ejemplo de abajo, la longitud del lado desde (A) a (B) está medida correctamente en 5 pulg. como la línea recta entre (A) y (B1). Del mismo modo, el tramo desde (B) a (C) se mediría paralelo al tramo desde (B2) a (C), no en ángulo de (B) a (C).




Figura 3-23.

#### Radio de doblado

El radio de las curvas se define como el radio hasta la línea central del tubo. Esta tabla muestra los radios de doblado usados comúnmente en las dobladoras de tubo disponibles.

El material y el espesor de pared del tubo, y el tipo de equipo utilizado influenciará en el radio de doblado más pequeño que se pueda consequir.

Ø ext. del tubo	Radio
1/8 pulg.	3/8 pulg.
1/4 pulg.	9/16 pulg.
3/8 pulg.	15/16 pulg.
1/2 pulg.	1 1/2 pulg.
5/8 pulg.	1 1/2 pulg.
3/4 pulg.	1 3/4 pulg.
7/8 pulg.	2 pulg.
1 pulg.	4 pulg.
1 1/4 pulg.	5 pulg.
1 1/2 pulg.	6 pulg.
2 pulg.	8 pulg.

**RADIO DE CURVA TÍPICO** 

#### Curvas con desviación

La finalidad de la desviación o cambio de plano es modificar el eje del trazado para evitar una obstrucción. El cambio de plano o desviación son dos curvas consecutivas y opuestas del mismo ángulo (E).

En muchas aplicaciones la altura del cambio de plano (O) es un dato conocido, más que la longitud (L) real entre los vértices de las curvas.




Figura 3-24.

Es importante conocer la desviación total porque es fácil confundir la distancia o altura de la desviación con la longitud entre vértices. Y eso podría llevar a hacer las dos curvas demasiado juntas.

La distancia entre vértices (L) es fácil de calcular, multiplicando la desviación total (O) por el factor de desviación, que es la cosecante\* del ángulo de doblado (E).

Ángula da daquiación (E)	Deducción de la desviación de la curva
Ángulo de desviación (E)	de la curva
22,5°	2,613
30°	2,000
45°	1,414
60°	1,154



#### Ejemplo:

Ángulo de desviación (E)	Desviación total (O)	×	Deducción de la desviación de la curva	=	Longitud de la desviación (L)
22,5°	30 mm	×	2,613	=	78 mm
30°	2,0 pulg.	×	2,0	=	4 pulg.
45°	65 mm	×	1,414	=	92 mm
60°	9,5 pulg.	×	1,154	=	10,96 pulg. (aproximadamente 11 pulg.)

<sup>\*</sup> Cosecante es un término trigonométrico que describe la inversa del seno de un ángulo. Es la razón entre la longitud de la hipotenusa de un ángulo y la del lado opuesto.

#### Efecto muelle

El efecto muelle se da cuando se dobla un material y pierde su forma original. El tubo doblado "retrocederá" por su elasticidad en algún grado hacia su forma original al liberarse la presión mecánica ejercida durante el doblado.

Durante la operación, el tubo conformará el radio de doblado de la matriz; pero al liberar la presión tenderá a salirse de ésta. Por ejemplo, al hacer una curva de 180° en tubo de acero inoxidable con un radio de doblado de 3/4 pulg. (1 1/2 pulg. de diámetro), éste puede abrirse hasta un diámetro de 1 5/8 tras el doblado.

El total de retroceso dependerá de variables como el radio de doblado, el material del tubo y el espesor de pared.

El ángulo de doblado también afecta al efecto muelle; los ángulos de doblado más cerrados tienen más retroceso que los más abiertos. En casos extremos el alto grado del efecto muelle puede impedir alcanzar ángulos de doblado con la dobladora manual.

Hay dos formas de compensarlo:

- El operador puede preverlo y doblar el tubo hasta un ángulo algo mayor del indicado en la matriz. Al liberar la presión mecánica, el tubo retrocederá ligeramente.
- Las dobladoras pueden compensar el efecto muelle situando las marcas de ángulo de la matriz de forma que contrarresten el retroceso predeterminado. La dobladora manual Swagelok está diseñada así; los ángulos de la placa de medición están desviados aproximadamente 3° para compensar el efecto muelle que se observa en el acero inoxidable. Por tanto, cuando doble tubo más blando como el de cobre o aluminio, no alcance exactamente el ángulo marcado en la placa.




Figura 3-25.

Independientemente del método que se utilice para compensar el efecto muelle, se recomienda tener precaución al doblar el tubo y comprobar el ángulo de doblado real con un transportador o indicador de ángulos. Es mucho más fácil reinstalar el tubo en la dobladora para terminar de doblarlo que tratar de deshacer una curva.

#### Elongación

El término "elongación" se utiliza para describir la diferencia entre una curva marcada y doblada mediante trigonometría convencional (teoría) frente a lo que se obtiene realmente.

En la práctica y con frecuencia, el tubo parece alargarse ligeramente, o alongarse durante el doblado.

**NOTA:** En algunos casos el tubo puede también parecer acortarse, o retraerse (normalmente debido a una matriz mal marcada o a una marca de doblado incorrecta)

Independientemente del motivo, si la pieza resultante es más larga o más corta de lo deseado sin tener en cuenta la elongación, la ubicación de la curva es probablemente incorrecta.

Los datos de doblado aportados por Swagelok tienen en cuenta la elongación normalmente observada al utilizar las dobladoras Swagelok.



Figura 3-26.

#### Marcas utilizadas en el trazado del tubo

El mayor desafío para el operador que utiliza la dobladora es asegurar que la curva está en la ubicación y dirección correctas. Hay tres marcas comúnmente utilizadas:

- Marca de referencia
- Marcas de doblado
- Marcas de orientación

#### Marca de referencia

En el extremo del tubo desde el que se están tomando las medidas se hace una marca de referencia que indica el inicio de las mediciones.

#### Marcas de doblado

Las marcas de doblado indican la ubicación de las curvas en el tubo. Las marcas de doblado variarán en función del método de trazado que se utilice.

Haga siempre las marcas de doblado con cuidado y alrededor de todo el perímetro del tubo para asegurar que son visibles cuando tenga que cambiar de plano.




Figura 3-27.

#### Marcas de orientación

Cuando haga varias curvas en el mismo tramo de tubo, asegúrese de orientarlas en la dirección correcta.

Eso ayudará a doblar el tubo con la orientación deseada.

La marca de orientación cruza perpendicularmente la marca de doblado en el exterior o talón de la curva.

Las marcas de orientación indican visualmente dos aspectos al operador:

- La marca debe ser visible cuando el tubo está correctamente ubicado en la dobladora.
- Cuando los rodillos contactan con el tubo, lo hacen contra la marca de orientación.




Figura 3-28.

#### Método de medición desde la curva

Este es un método para doblar tubo muy utilizado. Su precisión depende mucho de la habilidad del operador para ubicar el tubo en la dobladora.

#### Indicaciones

 Calcule la longitud total de tubo requerido sumando las longitudes de cada sección.

Por ejemplo, la longitud aproximada de tubo necesaria para completar el codo ilustrado abajo es de 125 mm o 5 pulg.

Pero hay dos circunstancias especiales que requieren otros cálculos.

- Desviaciones
- Curvas de 180°




Figura 3-29.

#### **Desviaciones**

Como se ha explicado anteriormente, es necesario conocer la longitud del tubo (L) para calcular la desviación.




Figura 3-30.

#### Curvas de 180°

A diferencia de otras curvas en que los lados coinciden en el vértice, los lados de las curvas de 180° son paralelos.

Por tanto hay que tener en cuenta el tubo consumido por la curva. Para ello se debe multiplicar el radio de doblado por 1,25 y añadir el total a la suma de los lados.




Figura 3-31.

 Haga una marca de referencia en el extremo del tubo desde el que está tomando las medidas.




Figura 3-32.

 Midiendo desde la marca de referencia, haga una marca de doblado nítida en todo el perímetro del tubo, a una distancia igual a la longitud del primer lado.



Esa marca de doblado será el vértice de la curva de 90°.

Ejemplo: La marca de doblado está ubicada a 75 mm o 3 pulg. de la marca de referencia en el tubo.

4. Haga una curva de 90°.




Figura 3-33.

- Mida 50 mm o 2 pulg. desde el vértice de la primera curva y haga una marca igual a la longitud del segundo lado. Esa será la longitud de corte.
- 6. Corte el tubo.




Figura 3-34.

**Nota:** Si el tramo de tubo que utilizamos para el trazado es de 125 mm o 5 pulg., será demasiado largo, algo más que el diámetro del tubo.

#### Por qué el tubo doblado es más fuerte que el tubo recto

Cuando se deforma el material más allá de su límite elástico, el espesor de pared del interior de la curva es comprimido, mientras que el del exterior de la curva es estirado o aplanado. El resultado es el endurecimiento mecánico de material doblado. El endurecimiento mecánico por deformación aumenta la resistencia del material.

Si se tapa un tramo de tubo doblado en un punto con un tapón para tubo Swagelok y se presuriza hasta la presión de rotura del tubo, éste se expandirá visiblemente en los tramos rectos mucho más que en la curva, y la eventual rotura se producirá en un tramo recto (normalmente en el tramo recto más largo).

El endurecimiento mecánico que se produce durante el doblado aumenta la resistencia del material deformado, compensando sobradamente la pérdida de resistencia que se podría esperar de una pared más delgada.

Por tanto, si se dobla el tubo en un punto o en una dirección incorrectos, no se puede deshacer. Eso hace que el aprendizaje del doblado correcto del tubo sea crítico.

En esta figura, el tubo se rompe en el tramo recto, mostrando una resistencia a la tracción superior en el material de la curva.



Figura 3-35.

Para formación en doblado de tubo, contacte con su Centro autorizado de ventas y servicio Swagelok.

### Defectos en las curvas

Defecto	Causas	Soluciones
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Radio de curva inferior al requerido	Utilice un radio de curva mayor
Our amount	Pared del tubo demasiado delgada	Utilice tubo de mayor espesor de pared
Curva arrugada		
	La dobladora es para tubo de mayor diámetro	Utilice la dobladora adecuada para el tamaño de tubo
	El tubo se deforma al doblarlo	Utilice tubo de mayor espesor de pared
	La presión de la matriz deforma el tubo al doblarlo	Utilice una dobladora con rodillos en lugar de matriz
Curva aplastada		
	La dobladora es para tubo de mayor diámetro	Utilice la dobladora adecuada para el tamaño de tubo
	La articulación no alineada verticalmente ha precipitado el doblado	Asegúrese de que la articulación está alineada verticalmente antes de situar los rodillos en el tubo
Curva retorcida		

continuación

Defecto	Causas	Soluciones
	La dobladora es para tubo de menor diámetro	Utilice la dobladora adecuada para el tamaño de tubo
	Matriz dañada	Repare la matriz o sustituya la dobladora
	Suciedad o elementos extraños en la matriz o rodillos	Limpie la matriz o los rodillos
Curva con muescas	Rodillo gripado	Sustituya el rodillo dañado o la dobladora
	Mal alineamiento	Asegúrese de que la alineación entre la matriz y los rodillos es la correcta
	Exceso de presión en el pasador (normalmente sólo se ve en tubo blando)	Reduzca la presión del pasador
Deformación excesiva del tubo		

### Dobladoras de tubo Swagelok

Swagelok tiene disponibles tres tipos de dobladoras de tubo: la dobladora de tubo manual, la dobladora de tubo para banco (manual y eléctrica), y la dobladora de tubo eléctrica. Juntos, los tres tipos de dobladoras de tubo cubren los tamaños de tubo desde 1/8 a 2 pulg. y 3 a 50 mm.



#### Dobladora de tubo manual

La dobladora de tubo manual Swagelok (HTB) es de tipo de compresión. Cada dobladora está diseñada para doblar tamaños de tubo concretos con variedad de espesores de pared.



Figura 3-36.

#### Bloque para tornillo de banco

El bloque incorporado en la dobladora permite fijarla en un tornillo de banco. Es de gran ayuda para doblar tubo de materiales duros o alto espesor de pared, o para sujetar tramos largos de tubo.




Figura 3-37.

#### Marca Tramo de tubo recto

En las dobladoras de tubo Swagelok, la marca Tramo recto de tubo indica la longitud mínima de tubo recto requerida para permitir que el tubo se introduzca hasta el fondo del racor Swagelok.




Figura 3-38.



Consulte el Manual del usuario de la Dobladora de tubo manual (HTB) Swagelok (MS-13-43) para ampliar la información y las instrucciones de operación. www.swagelok.com/TFM

#### Dobladora de tubo para banco

La dobladora de tubo para banco Swagelok (BTTB) es de tipo rotativo. Está disponible en unidades manual y eléctrica.

Cada dobladora se entrega equipada con conjuntos de matrices de aluminio o de acero y de rodillos. Cada conjunto de matriz/rodillos está diseñado para doblar un tamaño de tubo concreto y diferentes espesores de pared. Las matrices de acero se deben utilizar para doblar tubo de alto espesor de pared y para aplicaciones de alta producción.





Figura 3-39.



Consulte el Manual del usuario de la Dobladora de tubo para banco (BTTB) Swagelok (MS-13-145) para la puesta en marcha, calibración y las instrucciones de operación. www.swagelok.com/TFM

#### Dobladora de tubo eléctrica





Figura 3-40.



Consulte el Manual del usuario de la Dobladora de tubo eléctrica (ETB) Swagelok (MS-13-138) para las instrucciones de operación. www.swagelok.com/TFM

#### Longitud mínima de tubo recto

Al instalar racores próximos a las curvas del tubo, el tramo recto debe tener la longitud suficiente para permitir introducirlo hasta el fondo del racor Swagelok.



- T Ø ext. del tubo
- R Radio de la curva en el tubo según se requiere, o mínimo admisible según el espesor de pared y tamaño del tubo recomendado por el fabricante de la dobladora
- L Longitud de tubo recto requerida desde el extremo del tubo al inicio de la curva.

Figura 3-41.

#### Curvas próximas a los racores

Las curvas demasiado cercanas a los racores instalados pueden ser una fuente de fugas y se debe tener cuidado en estas instalaciones. Es necesario tomar varias precauciones:

- Respete una longitud de tubo recto suficiente para que la parte deformada de la curva no sea introducida en el racor.
- Inspeccione la cualidad cilíndrica del tramo de tubo que será introducido en el racor. El tubo no cilíndrico puede arañarse al introducirlo en el racor y provocar fugas.
- Las tiradas largas de tubo se deben sujetar, como todo el resto de componentes.
- Cuando se vaya a conectar una sección de tubo doblado, hay que asegurar que el tubo está correctamente alineado con el racor antes de iniciar el apriete. Forzar la posición del tubo con el racor puede generar un esfuerzo excesivo en el tubo y la conexión.



■ Un doblado del tubo de calidad y el alineamiento correctos asegurarán conexiones bien hechas y sin problemas.

Rec	Requisitos de Longitud mínima de tubo recto para los racores Swagelok (por OD del tubo)										
Ø ext. del tubo pulg.	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2	2
Long. mínima	13/16	7/8	15/16	1 3/16	1 1/4	1 1/4	1 5/16	1 1/2	2	2 7/16	3 1/4
Ø ext. del tubo mm	6	8	10	12	14	15	16	18			
Long. mínima	21	22	25	29	31	32	32	32			
Ø ext. del tubo mm	20	22	25	28	30	32	38	50			
Long. mínima	33	33	40	40	52	51	60	83			



Donsulte el Manual del usuario de la Dobladora de tubo para banco (BTTB) Swagelok (MS-13-145) para determinar el radio de curva adecuado para su aplicación. www.swagelok.com/TFM

Por ejemplo, para determinar la distancia mínima entre los vértices de dos curvas de 90° utilizando una dobladora de tubo manual de 1/4 pulo:

Compensación de la curva del lado inicial	9/16 pulg.
Compensación de la curva del lado final	+ 9/16 pulg.
Requisito de sujeción de tubo	+ 1 1/8 pulg.
Distancia mínima entre vértices	2 1/4 pulg.

O, para determinar la distancia mínima entre los vértices de una curva de 45° y una curva de 135° en tubo de 25 mm y una matriz de acero (con radio de curva = 82 mm)

Compensación de la curva de 45°	36 mm
Compensación de la curva de 135°	+ 201 mm
Requisito de sujeción de tubo	+ 108 mm
Distancia mínima entre vértices	345 mm

Es importante entender que aunque el requisito de sujeción, o longitud de tubo necesaria para la sujeción en la dobladora o la matriz es constante, la distancia mínima entre vértices cambiará en función de los ángulos de doblado en el inicio y final de la configuración.

#### Formación y aprendizaje

En Swagelok, la formación es más que un ejercicio académico; es una acción concentrada en los resultados. La finalidad del Programa de cualificación en doblado de tubo Swagelok es aprender cómo doblar el tubo dentro del marco de las dobladoras de tubo Swagelok, así como ofrecer información y métodos abreviados que ayudarán a descubrir parte del misterio del doblado del tubo.

Hay varias opciones para ampliar los conocimientos sobre el doblado de tubo:

- Asistir al Curso básico de doblado de tubo en su centro local de ventas y servicio Swagelok—con ejercicios prácticos.
- 2. Hacer el curso de doblado de tubo online en la Universidad Swagelok.
- Asistir a las clases de doblado de tubo avanzadas impartidas por expertos Swagelok.

Contacte con su representante autorizado de ventas y servicio Swagelok o visite el sitio Web Swagelok.com para ampliar los detalles acerca de los Programas de cualificación en doblado de tubo disponibles.



Consulte www.swagelok.com/TFM para ampliar la información.

#### Preparación del tubo

La preparación correcta del tubo es esencial para ensamblar los racores. La mayoría de los ensamblajes se construirán con tramos de tubo cortos medidos, marcados y cortados cuidadosamente a partir de tramos más largos. Antes de aprender a instalar un racor Swagelok es importante saber preparar el tubo que se va a utilizar en el ensamblaje. Para cortar tubo normalmente se usan dos herramientas. Esto es, (1) un cortatubos y (2) una sierra. Una vez cortado el tubo deben eliminarse las rebabas generadas.

#### Cortatubos

Más que eliminarlo, los cortatubos "empujan" el material hacia los lados y hacia abajo.



El cortatubos Swagelok está diseñado para cortar tubo desde 6 a 25 mm y 3/16 a 1 pulg. OD.

Para reducir la generación de rebabas, utilice siempre una rueda cortadora afilada. Las ruedas cortadoras desgastadas expanden y endurecen el extremo del tubo. Sustituya la rueda cortadora cuando note mayor dificultad al cortar o cuando el extremo del tubo empiece a expandirse.



Figura 3-42 Cortatubos Swagelok.

#### Instrucciones de uso del cortatubos

- 1. Sitúe el tubo entre los rodillos y la rueda cortadora.
- 2. Gire el mando hasta que la rueda cortadora toque el tubo.
- 3. Avance el mando 1/16 de vuelta. (Las marcas del mando son incrementos de 1/8 de vuelta. Utilícelas como referencia.)



Figura 3-43 Alinear la rueda cortadora con la marca de medición.

4. Gire el cortatubos alrededor del tubo. Avance el mando 1/16 de vuelta cada dos giros. (Para materiales más blandos avance el mando cada giro.)




Figura 3-44 Girar el cortatubos completamente alrededor del tubo.

5. Continúe hasta cortar el tubo.




Figura 3-45 Avanzar el mando 1/16 de vuelta cada dos giros.

#### Sierra

Si no hay disponible un cortatubos del tamaño correcto, puede usarse una sierra. El tubo se debe cortar siempre en escuadra. Para cortar tubo con sierra debe utilizarse un bloque guía para serrado de tubo Swagelok, para facilitar los cortes a escuadra y evitar deformarlo. La hoja de la sierra debe tener al menos 24 dientes por pulgada.






Figura 3-46 Bloque guía para serrado de tubo Swagelok y sierra.

#### Desbarbar el tubo

Durante el corte los cortatubos generan rebabas en el diámetro interior (ID), y las sierras también en el diámetro exterior (OD). Independientemente del método de corte, las rebabas se deben eliminar.

Es importante desbarbar el tubo para un correcto funcionamiento de los racores así como para tener sistemas limpios y sin fugas. Las rebabas del diámetro exterior pueden impedir la correcta introducción del tubo por la tuerca y férulas hasta el fondo contra el asiento del cuerpo del racor. Las rebabas del diámetro interior también pueden causar daños a otros componentes del sistema, obstruyendo pequeños orificios o venteos, o arañando los asientos de válvulas o los cierres blandos como las juntas tóricas.




Figura 3-47 Rebabas de la sierra y el cortatubos.

#### Herramientas para desbarbar

El diámetro exterior se puede desbarbar con una lima suave. Las herramientas para desbarbar Swagelok permiten eliminar las rebabas de los dos diámetros fácilmente.




Figura 3-48 Desbarbar el OD con la herramienta para desbarbar Swagelok.




Figura 3-49 Desbarbar el OD con una lima.

La herramienta para desbarbar tubo Swagelok (referencia MS-TDT-24) se utiliza para desbarbar los diámetros interior y exterior de acero y acero inoxidable (o tubo más blando). Para diámetros interior y exterior de tubo desde 4 a 38 mm (3/16 a 1 1/2 pulg.).






Figura 3-50 Desbarbar el ID con la herramienta para desbarbar Swagelok.

El diámetro interior también se puede desbarbar con la herramienta para desbarbar tubo Swagelok de diseño robusto, para servicio duro y con cuchillas de acero de larga vida de servicio (referencia MS-44CT-27). Esta herramienta se utiliza para desbarbar el diámetro interior del tubo de acero inoxidable de 1/4, 3/8 y 9/16 pulg.




Figura 3-51 Desbarbar el ID con la herramienta para desbarbar Swagelok.

#### Herramientas para refrentar tubo

Las herramientas Swagelok para refrentar tubo están diseñadas para mecanizar extremos de tubo y accesorios para soldadura de tubo a tope en miniatura Micro-Fit® con un acabado plano y a escuadra, liso, sin rebabas y sin biseles. Pueden mecanizar tubo de acero inoxidable 316, acero al carbono, titanio y la mayoría de aleaciones con base de níquel.

Hay disponibles collarines para asegurar el montaje preciso del tubo de rápida sustitución sin herramientas. Los collarines Micro-Fit necesitan un soporte Micro-Fit que se incluye con cada herramienta.



Figura 3-52.

Para ampliar la información, consulte:



- Herramientas para refrentar tubo (MS-02-426) y
- Manual del usuario de la herramienta para refrentar tubo (MS-13-215ES). www.swagelok.com/TFM

Swagelok tiene disponibles cuatro herramientas para adaptarse a la mayoría de necesidades: las series TF16, TF24, TF40 y TF72.

Algunas de las opciones incluyen:

- Tamaños de tubo desde 3 a 114,3 mm y 1/8 a 4 1/2 pulg.
- Máximo espesor de pared de 3 mm o 0,118 pulg.
- Diseño portátil y ligero que facilita el transporte y la operación
- Diseños con cable e inalámbricos
- El avance gradual del eje permite controlar la eliminación del material
- Cuchillas recubiertas de alto rendimiento con dos filos
- Robusto motor industrial de fácil control y ajuste de la velocidad
- No son necesarias herramientas para sustituir los collarines de diferentes tamaños
- Las unidades con cable incluyen un soporte para banco desmontable
- Protección clara en el área de corte para la seguridad del operador
- Soporte opcional para permitir el corte a bisel
- Maleta de almacenamiento y transporte incluida
- Las unidades con el sello CE también incluyen:
  - Baterías de ión litio robustas con visor de capacidad
  - Protección de sobrecarga electrónica con monitor de temperatura integrado
  - Tecnología de enfriamiento por aire que favorece una recarga rápida y una vida más larga



#### Manipulación de los racores

Los racores Swagelok se entregan completamente montados y apretados a mano, preparados para la instalación inmediata. No desmonte los racores antes de instalarlos. Desmontarlos puede favorecer la introducción de suciedad o cuerpos extraños y dificultar el cierre.

Esta imagen muestra una sección de las férulas en el interior del racor contactando el tubo, y una vista seccionada de la parte frontal de la férula trasera con el proceso de carburización.




Figura 3-53.

La dispersión es hacia la superficie de la férula; <u>no es</u> una capa aplicada a la superficie. La banda blanca es el efecto consistente del carbono distribuido en la superficie que aporta una extrema dureza, resistencia a la corrosión sin modificar las dimensiones y respetando la ductilidad.

Antes de la instalación:

- Asegúrese de que se haya seleccionado el racor del tamaño correcto para el tubo que esté usando.
- Nunca mezcle componentes métricos con fraccionales.




Figura 3-54.

#### La seguridad en el uso de los racores Swagelok

- No purgue el sistema aflojando la tuerca o el tapón de un racor.
- No instale ni apriete racores cuando el sistema está presurizado.
- Asegúrese de que el tubo se apoya firmemente en el asiento del racor antes de apretar la tuerca.
- Utilice las galgas de inspección Swagelok para asegurar el apriete en la instalación inicial.
- No mezcle los componentes (férulas, tuercas y cuerpos del racor) con los de otros fabricantes.
- No mezcle materiales que no estén expresamente indicados en el catálogo Datos de tubo - Combinaciones diseñadas MS-06-117.
- Nunca apriete un racor girando el cuerpo. Sujete el cuerpo y gire la tuerca.
- No desmonte los racores sin utilizar.
- Utilice los reductores largos únicamente en conexiones hembra Swagelok.

# Instalación manual de los racores Swagelok hasta 25 mm o 1 pulg.

Las prácticas seguras y la instalación adecuada son imprescindibles para el rendimiento del racor Swagelok, especialmente en aplicaciones críticas. Para los racores de 16, 18, 20, 22 y 25 mm (5/8, 3/4, 7/8 y 1 pulg), en todos los materiales excepto el aluminio y el latón, la mejor práctica es preensamblar las férulas en el adaptador a tubo utilizando una unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables Swagelok (MHSU), para reducir el tiempo y facilitar la instalación (ver Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU), Instrucciones de Instalación y Operación, MS-12-37ES).



 Introduzca completamente el tubo hasta el fondo del racor; apriete la tuerca a mano.




Figura 3-55 Introducir el tubo en el racor.

2. Marque la tuerca en la posición de las 6 en punto. Esa será la referencia de la posición inicial.




Figure 3-56 Marcar la tuerca a las 6 en punto.

3. Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete la tuerca una vuelta y cuarto hasta la posición de las 9 en punto.

Para los tamaños de 2, 3 y 4 mm y 1/16, 1/8 y 3/16 pulg. apriete la tuerca sólo tres cuartos de vuelta, hasta la posición de las 3 en punto.




Figura 3-57 Apretar la tuerca una vuelta y cuarto.

Para instalaciones en aplicaciones de alta presión y en sistemas con alto factor de seguridad y tamaños de tubo hasta 25 mm (1 pulg.), vea el Capítulo 4.

# Buenas prácticas: La utilización de la Herramienta de profundidad de inserción (DMT)

La herramienta de profundidad de inserción (DMT) Swagelok está diseñada para instalar los racores Swagelok de forma segura. A continuación se explica el procedimiento de uso de la DMT para asegurar la correcta introducción del tubo hasta el fondo, contra el asiento del cuerpo del racor Swagelok.

La DMT solo se debe utilizar con el tubo que se vaya a instalar con los racores Swagelok. Nunca se deben mezclar o intercambiar los componentes de los racores Swagelok con los de otros fabricantes.

Antes de utilizar la DMT se debe cortar limpiamente el tubo y desbarbar los diámetros exterior (OD) e interior (ID).

 Introduzca el tubo en la DMT hasta que se asiente contra el fondo de la herramienta.



Figura 3-58 Tubo totalmente introducido en la DMT.

2. Marque el tubo en la parte superior de la DMT con un rotulador, lápiz o marcador adecuado. Para marcar cualquier componente de acero inoxidable utilice rotuladores con tinta de bajo contenido en cloruro, especialmente en las aplicaciones nucleares y de alta seguridad. La tinta permanente de muchos rotuladores contiene cloruros, que pueden causar rotura por corrosión bajo tensión en el acero inoxidable austenítico.



Figura 3-59 Marcar el tubo.

3. Retire el tubo de la herramienta e introdúzcalo en el racor Swagelok hasta que se asiente en el fondo. Antes de iniciar el apriete inspeccione la marca del tubo. Si parte o toda la marca realizada en el tubo es visible por encima de la tuerca, indica que el tubo no está totalmente introducido en el interior del racor.





Figura 3-60 Extraer el tubo. Figura 3-61 Inspección visual de la marca.




Figure 3-62 Marcar la tuerca a las 6 en punto.

4. Mientras sujeta firmemente el cuerpo, siga las instrucciones para instalar el racor, incluido el uso de la galga de inspección, cuyas instrucciones de uso empiezan en la p. 81.

# Buenas prácticas: Rotuladores con bajo contenido en cloruro

La tinta permanente de muchos rotuladores contiene cloruros. Los cloruros son causa de roturas por corrosión bajo tensión en el acero inoxidable austenítico.

Muchos fabricantes de rotuladores ofrecen productos con tinta de bajo contenido en cloruro. Se aconseja utilizarlos para marcar cualquier componente de acero inoxidable, especialmente si se van a instalar en aplicaciones nucleares y de alta seguridad.

#### Inspección sin desmontaje

No es necesario desmontar los racores Swagelok para inspeccionar la conexión tras la instalación. Ensayos minuciosos y la práctica real han probado que no es necesario el desmontaje, siempre que el racor se haya instalado según las instrucciones de instalación.

#### Galgabilidad: Instalación manual

En la instalación inicial, o utilizando la herramienta de preensamblaje, la galga de inspección Swagelok asegura al instalador o al inspector que los racores están suficientemente apretados.

Las galgas de inspección **no** se deben utilizar en conexiones reutilizadas.

Las galgas de inspección fabricadas para tamaños individuales pueden usarse para inspeccionar racores instalados usando cualquier método de instalación.

- El extremo más grueso de la galga se utiliza para racores instalados usando el método de instalación desde la posición de apretado a mano.
- El extremo más delgado de la galga se utiliza para racores instalados usando métodos de instalación para aplicaciones de alta presión y factor de seguridad alto, para asegurar al instalador o al inspector que el racor ha sido suficientemente apretado en la instalación inicial.






Figura 3-63 Galga de inspección de dos caras para racores instalados manualmente.

Las galgas de varios lados ofrecen cuatro galgas en una (tamaños métricos de 6, 8, 10 y 12 mm) o tres galgas en una (tamaños fraccionales de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg.).

Estas galgas pueden usarse para inspeccionar los aprietes iniciales de racores instalados usando el método de instalación desde la posición de apretado a mano.




Figura 3-64 Galgas de inspección de varios lados.

#### Cómo se utiliza la galga de inspección



Para ampliar la información, por favor, vea este vídeo sobre el procedimiento. www.swagelok.com/TFM


Sitúe la galga de inspección Swagelok frente el espacio que hay entre la tuerca y el cuerpo e intente introducirla suavemente.

Asegúrese de que la galga que está usando coincide tanto con el tamaño del racor que está inspeccionando como con el método de instalación utilizado.

### PRECAUCIÓN:



Antes de ajustar el apriete de un racor, debe despresurizar siempre el sistema.



Suficientemente apretado

Requiere apriete adicional

Figura 3-65 Procedimiento de la galga de inspección.

- Si la galga no entra en el espacio, el racor está suficientemente apretado.
- Si la galga entra en el espacio, se requiere un apriete adicional.

#### Reutilización

Los racores Swagelok se pueden desinstalar y reutilizar muchas veces.

PRECAUCIÓN:



Antes de desinstalar un racor Swagelok debe despresurizar siempre el sistema.

No utilice la galga de inspección Swagelok en racores reutilizados.



#### Procedimiento de reutilización



Para ampliar la información, por favor, vea este vídeo sobre el procedimiento. www.swagelok.com/TFM

1. Antes de desmontar el racor, marque el tubo por detrás de la tuerca; trace también una línea uniendo los hexágonos de la tuerca y del cuerpo. Estas marcas le permitirán volver a apretar la tuerca hasta la posición previa cuando reutilice el racor.




Figura 3-66 Antes de desmontar el racor, marcar el tubo y los hexágonos.

2. Introduzca el tubo o el adaptador a tubo con las férulas preensambladas en el cuerpo del racor, hasta que la férula delantera se asiente contra el cuerpo del racor.

Para tamaños de más de 25 mm / 1 pulg.: Si es necesario vuelva a lubricar ligeramente las roscas del cuerpo y la superficie posterior de la férula trasera.




Figura 3-67 Introducir el tubo con las férulas preensambladas en el cuerpo del racor.

 Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor gire la tuerca con una llave hasta la posición previa, observando las marcas del tubo y los hexágonos. En este punto encontrará un ligero aumento de la resistencia. Apriete entonces ligeramente la tuerca.




Figure 3-68 Gire la tuerca hasta la posición previa y apriétela ligeramente.

Swagelok

# Herramientas de preensamblaje

La herramienta de preensamblaje Swagelok es un cómodo accesorio que facilita la instalación de los racores Swagelok en lugares con poco espacio, permitiendo hacer el trabajo de predeformación de las férulas sobre el tubo en un área más abierta o segura. Tras el uso de la herramienta, siga las instrucciones de reutilización indicadas anteriormente.

- Las herramientas de preensamblaje tienen una vida útil. Si las utiliza frecuentemente, solicite a su representante de Swagelok una revisión.
- La suciedad, virutas y otros cuerpos metálicos pueden interferir con la adecuada acción de deformación. La herramienta se debe limpiar a fondo tras cada uso.

#### La operación de preensamblaje

Esta ilustración muestra una unión conectada a una gran altura sobre el suelo. Si hubiese que conectar un tramo de tubo, sería difícil apretar la segunda conexión de la unión.




Figura 3-69.

Instale las férulas y la tuerca Swagelok en la herramienta de preensamblaje. Introduzca el tubo en la herramienta a través de las férulas hasta que se asiente firmemente en el asiento del cuerpo de la herramienta. Apriete la tuerca una vuelta y cuarto desde la posición de apretado a mano (los tamaños de 2, 3 y 4 mm; 1/16, 1/8 y 3/16 pulg. solo necesitan tres cuartos de vuelta).




Figura 3-70.

Afloje la tuerca y extraiga el tubo con las férulas preensambladas de la herramienta.

Ahora se puede hacer la conexión siguiendo las instrucciones de reutilización.




Figura 3-71.

Instalación completada.




Figura 3-72.

**NOTA:** El tubo demasiado ancho o demasiado blando puede ocasionalmente adherirse a la herramienta. En ese caso, retire el tubo moviéndolo suavemente adelante y atrás. *No gire o tuerza* el tubo con alicates u otras herramientas porque se pueden dañar las superficies de cierre.

# Deformación hidráulica utilizando la Unidad Hidráulica de deformación actuada neumáticamente

La Unidad hidráulica de deformación actuada neumáticamente (AHSU) Swagelok con matrices intercambiables puede deformar las férulas de racores Swagelok de 6 a 12 mm y de 1/4 a 1/2 pulg.; no debe utilizarse con los Adaptadores a tubo ni con conexiones con férulas mecanizadas.



Para ampliar la información, consulte el manual Unidad hidráulica de deformación actuada neumáticamente (AHSU) Instrucciones de instalación y operación (MS-12-38ES). www.swagelok.com/TFM

Si se utiliza adecuadamente, la AHSU produce conexiones Swagelok 100% galgables en la instalación inicial. Además, la AHSU:

- No provoca ningún tipo de fatiga inicial sobre las roscas de la tuerca ni del cuerpo, ni sobre las superficies de cierre del cuerpo.
- No necesita que se rosque la tuerca en la matriz.
- Reduce el tiempo de montaje e instalación y los errores de los operarios.



Figura 3-73.

# Deformación hidráulica utilizando la Unidad Hidráulica de deformación con matrices intercambiables

La Unidad Hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) produce conexiones Swagelok 100% galgables en la instalación inicial.

La MHSU Swagelok está disponible con matrices intercambiables para instalar racores en tubo desde 12 a 50 mm y 1/2 a 2 pulg. DEBE ser utilizada para instalar racores Swagelok de 28, 30, 32, 38 y 50 mm, y de 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg. Además, la MHSU también puede utilizarse para instalar racores Swagelok en conexiones finales mediante adaptadores a tubo desde 12 mm o 1/2 pulg. hasta 25 mm o 1 pulg.



Consulte el manual Unidad Hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Instrucciones de instalación y operación (MS-12-37ES). www.swagelok.com/TFM

#### Además, la MHSU:

- No provoca ningún tipo de fatiga inicial en las roscas del cuerpo ni en las superficies de cierre del cuerpo.
- Permite marcar el tubo para asegurar su correcta introducción hasta el fondo, en el asiento de la unidad.
- Reduce el tiempo de ensamblaje e instalación.



Figura 3-74.



#### Espesor de pared mínimo sugerido del tubo a utilizar con la MHSU

El tubo de espesor de pared inferior al sugerido puede quedar atascado en la matriz.

Racores Swagelok			
	Acero al Carbono,	Acero Inoxidable 316,	
	Aleación 400, Titanio	Aleación (600, 6-Moly,	
	Grado 2	825 y 625)	
Tamaño de la matriz	Pared del tubo		
Dimensiones, pulg.			
1/2	0,049		
5/8		0.065	
3/4	0.065	0,005	
7/8	0,065		
1		0,083	
1 1/4	0.083	0.095	
1 1/2	0,083	0,095	
2	0,095	0,109	

Racores Swagelok			
	Acero al Carbono,	Acero Inoxidable 316,	
	Aleación 400, Titanio	Aleación (600, 6-Moly,	
	Grado 2	825 y 625)	
Tamaño de la matriz	Pared del tubo		
Dimensiones, mm			
12			
14		1,5	
15	1,5		
16		1.8	
18		1,8	
20			
22	2,0	2,0	
25			
28			
30		2,2	
32	2,2		
38		2.5	
50		2,5	

Para otros materiales contacte con su Centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok.

### Mezcla/intercambio de los componentes Swagelok

Los cierres estancos, que deben soportar alta presión, vibraciones, vacío y cambios de temperatura, dependen de tolerancias estrictas y controles de calidad consistentes combinados con buenos principios de diseño. La interacción crítica de los componentes es básica para la fiabilidad y seguridad. Hay componentes de otros fabricantes que pueden parecerse a los componentes Swagelok, pero no pueden ser fabricados de acuerdo a las normas de ingeniería de Swagelok, como tampoco se pueden beneficiar de las innovaciones en diseño y fabricación definidas por 100 patentes activas de racores Swagelok publicadas en todo el mundo.

#### Intercambio

Un racor de un fabricante instalado en tubo puede desmontarse, y el tubo, tuerca y férulas de ese racor puede instalarse en el cuerpo de otro fabricante.

#### Mezcla

Los componentes de los racores como la tuerca, férulas y cuerpos de dos o más fabricantes mezclados se ensamblan para dar lugar a otro racor completo.

- Swagelok recomienda NO mezclar/intercambiar los componentes Swagelok con los de otros fabricantes.
  - No existe ninguna norma de diseño industrial sobre los racores para tubo de dos férulas. Cada empresa fabrica sus componentes según sus propias normas de diseño, y no según ninguna normativa aceptada.
  - La mezcla e intercambio de componentes de racores puede tener un rendimiento impredecible, provocar emisiones medioambientales, puede incrementar los costes y puede ser peligrosa en aplicaciones críticas.

### La Garantía Limitada Vitalicia Swagelok

Los productos Swagelok están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok. Para obtener una copia contacte con su representante autorizado de Swagelok.




# Herramientas de configuración del sistema

#### Instalación de un adaptador a tubo Swagelok


La conexión final mediante Adaptador a tubo Swagelok está diseñada para conectar un racor Swagelok de forma muy parecida a la conexión a tubo.

Los adaptadores a tubo se entregan en dos formatos dependiendo del diámetro:



**Figura 3-75** Adaptador a tubo Swagelok (diámetros hasta 25 mm o 1 pulg. incluidos).

- Los adaptadores a tubo hasta 25 mm/1 pulg., ambos tamaños incluidos, tienen una ranura.
  - La ranura está preparada para recibir las férulas durante la instalación. Simula la acción de las férulas para que funcionen como lo harían en un tubo recocido.
- Los adaptadores a tubo de más de 25 mm/1 pulg. se entregan con la tuerca y las férulas preensambladas.



**Figura 3-76** Adaptador a tubo Swagelok (diámetros superiores a 25 mm/1 pulg.)

#### Adaptadores a tubo hasta 25 mm/1 pulg.

Las prácticas seguras y la instalación adecuada son imprescindibles para el rendimiento del racor Swagelok, especialmente en aplicaciones críticas. Para los racores de 16, 18, 20, 22 y 25 mm (5/8, 3/4, 7/8 y 1 pulg), en todos los materiales excepto el aluminio y el latón, la mejor práctica es preensamblar las férulas en el adaptador a tubo utilizando una unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables Swagelok (MHSU), para reducir el tiempo y facilitar la instalación (ver Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU), Instrucciones de Instalación y Operación, MS-12-37ES).

1. Instale primero el extremo opuesto al del adaptador a tubo.




Figura 3-77 Instalar primero el extremo opuesto al del adaptador a tubo.

- Introduzca el adaptador a tubo en el racor Swagelok. Asegúrese de que el adaptador a tubo se asienta firmemente en el fondo del cuerpo del racor y de que la tuerca está apretada a mano.
- 3. Marque la tuerca en la posición de las 6 en punto.
- 4. Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete la tuerca una vuelta y cuarto hasta la posición de las 9 en punto.



Figura 3-78 Introducir el adaptador a tubo en el racor Swagelok.

Para los tamaños de 2, 3 y 4 mm y 1/16, 1/8 y 3/16 pulg. apriete la tuerca sólo tres cuartos de vuelta, hasta la posición de las 3 en punto.



#### Adaptadores a tubo superiores a 25 mm/1 pulg.

Instale primero el extremo opuesto al del adaptador a tubo.



Figura 3-79 Instalar primero el extremo opuesto al del adaptador a tubo.

- Los adaptadores a tubo de más de 25 mm/1 pulg. se entregan con la tuerca y las férulas preensambladas. Desmonte la tuerca y las férulas del racor Swagelok.
- Aplique ligeramente el lubricante incluido con el racor a la rosca del cuerpo del racor Swagelok.





Figura 3-80 Retirar la tuerca y las férulas del racor.

3. Introduzca el tubo con las férulas preensambladas en el racor hasta que la férula delantera se asiente contra el cuerpo; apriete la tuerca a mano.



**Figura 3-81** Asegurar que el adaptador a tubo se asienta firmemente en el fondo del cuerpo del racor.

- 4. Marque la tuerca en la posición de las 6 en punto.
- Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete la tuerca media vuelta hasta la posición de las 12 en punto.

No utilice la galga de inspección Swagelok al instalar adaptadores a tubo preensamblados de más de 25 mm/1 pulg.

Instalación de una conexión final con férula mecanizada Swagelok

Durante la instalación, la tuerca empuja de una forma segura la férula mecanizada contra el asiento del racor. Esto proporciona un cierre sin fugas.




Figura 3-82 Férula mecanizada Swagelok.

La conexión final con férula mecanizada se encuentra habitualmente en dos componentes:

- Tapón para racor
- Tubo manguito conector

Cada uno de ellos requiere una preparación ligeramente diferente para la instalación:

#### Tapón para racor

1. Desmonte y retire la tuerca y las férulas del racor Swagelok.




Figura 3-83 Retirar la tuerca y las férulas del racor.

2. Gire y apriete la tuerca a mano en el cuerpo del racor.




Figura 3-84 Instalar y apretar a mano la tuerca en el cuerpo del racor.

3. Mientras sujeta el cuerpo firmemente, apriete la tuerca un cuarto (1/4) de vuelta.

Para racores de 2, 3 y 4 mm; 1/16, 1/8 y 3/16 pulg. apriete la tuerca sólo un octavo (1/8) de vuelta.

Para racores de más de 25 mm/1 pulg., consulte la página 63 del MS-01-140ES.

No utilice la galga de inspección Swagelok en instalaciones de tapones para racor.




Figura 3-85 Apretar la tuerca.

### Tubo manguito conector

#### Extremo con férula mecanizada

1. Desmonte la tuerca y las férulas del racor Swagelok. Aparte las férulas.



Figura 3-86 Retirar la tuerca y las férulas del racor.



2. Introduzca el tubo manguito conector por el interior de la tuerca.

#### Para tamaños de más de 25 mm / 1 pulg.:

La tuerca está preensamblada en el tubo manguito conector.




Figura 3-87 Hasta 25 mm/1 pulg.




Figura 3-88 Más de 25 mm/1 pulg.

 Inserte el tubo manguito conector en la conexión final y apriete la tuerca a mano.




Figura 3-89 Introducir el tubo manguito conector.

 Mientras sujeta el cuerpo firmemente, apriete la tuerca un cuarto (1/4) de vuelta.

Para racores de 2, 3 y 4 mm; 1/16, 1/8 y 3/16 pulg. apriete la tuerca sólo un octavo (1/8) de vuelta.

No utilice la galga de inspección Swagelok en conexiones finales con férulas mecanizadas.




Figura 3-90 Apretar la tuerca.

## Extremo con adaptador a tubo

 Introduzca el adaptador a tubo hasta que se asiente firmemente en el asiento del cuerpo del racor Swagelok. Apriete la tuerca a mano.

#### Para tamaños de más de 25 mm / 1 pulg:

Desmonte y aparte la tuerca y las férulas de la conexión final, e introduzca el adaptador a tubo.

 Marque la tuerca en la posición de las 6 en punto. Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete la tuerca una vuelta y cuarto hasta la posición de las 9 en punto.




Figura 3-91.

Para los tamaños de 2, 3 y 4 mm y 1/16, 1/8 y 3/16 pulg. apriete la tuerca sólo tres cuartos de vuelta, hasta la posición de las 3 en punto.

Para racores preensamblados de más de 25 mm/1 pulg. apriete la tuerca sólo media vuelta, hasta la posición de las 12 en punto.

No utilice la galga de inspección Swagelok al instalar adaptadores a tubo preensamblados de más de 25 mm/1 pulg.

### **Conexiones pasamuros**



Figura 3-92.

Las conexiones pasamuros permiten transferir fluidos a través de los paneles.




Figura 3-93.



Para ampliar la información consulte el catálogo Swagelok Racores galgables y Adaptadores, <u>MS-01-140ES</u>. www.swagelok.com/TFM

#### Puertos con rosca SAE o MS paralela (Instalación)

Los equipos hidráulicos suelen utilizar puertos con rosca SAE/MS paralelas en lugar de roscas cónicas. Este tipo de puertos necesitan un racor Swagelok de cierre con junta tórica. Hay una gran diversidad de racores, adaptadores, reductores y tapones Swagelok con roscas paralelas SAE/MS disponibles de inmediato en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones.



Para ampliar la información consulte el catálogo Swagelok Racores galgables y Adaptadores, <u>MS-01-140ES</u>. www.swagelok.com/TFM



Los racores con rosca paralela incorporan una junta tórica que es guiada contra el puerto cónico para crear el cierre.




Figura 3-94 Conector macho SAE/MS.

Los codos y tes orientables tienen una rosca macho alargada, una contratuerca, arandela y junta tórica de elastómero.




Figura 3-95 Codo macho orientable 90° SAE/MS.

- Lubrique la junta tórica con un lubricante compatible con el fluido del sistema, entorno y material de la junta tórica. (El material estándar de la junta tórica es el FKM fluorocarbono. Hay otros materiales disponibles a petición.)
- Conecte el extremo orientable a la rosca hembra hasta que la arandela de sujeción haga contacto con la cara del racor forzando la junta tórica contra el puerto cónico.
- 3. Desenrosque el extremo orientable (no más de una vuelta) hasta que el racor Swagelok esté correctamente orientado.
- Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete la contratuerca de bloqueo hasta que la arandela de sujeción haga contacto con la cara del racor forzando la junta tórica contra el puerto cónico.

Para las especificaciones sobre el par de apriete de la instalación, contacte con su Centro autorizado de ventas y servicio Swagelok.

# Codos y tes orientables con rosca SAE/MS paralela (Instalación)

Los codos y tes orientables son compatibles con las roscas hembras paralelas para junta tórica SAE J1926 o MS16142.

**NOTA:** Aunque los puertos con junta tórica son un excelente cierre estanco, recuerde que las juntas tóricas tienen algunas desventajas inherentes:

- Algunos elastómeros son atacados por los sistemas de fluidos.
- Esos elastómeros a veces se endurecen y se rompen bajo condiciones de campo particulares. Se deben tener en cuenta tanto el fluido del sistema como el entorno.
- Los elastómeros son fácilmente dañados por superficies afiladas, rebabas o virutas
- Para instalar lo puertos SAE/MS son necesarias herramientas especiales.

### Cierres con junta tórica

Los racores con junta tórica incorporan una junta tórica de Buna N de dureza 70. Otros racores con rosca paralela incorporan una junta tórica de FKM fluorocarbono de dureza 90. Y hay juntas tóricas de otros materiales disponibles. Las juntas tóricas están recubiertas con una delgada película de lubricante con base de silicona. Si se elimina el lubricante aplicado en fábrica se puede alterar su rendimiento.

# Racores para tubo de media presión, serie FK

El sencillo diseño de dos piezas de los racores y adaptadores de media presión Swagelok, consiste en el cuerpo de un racor hembra y un cartucho preensamblado que contiene la tuerca macho y las férulas delantera y trasera codificadas con colores en un dispensador de plástico desechable. El cartucho preensamblado garantiza la orientación correcta de las férulas, la confirmación visual de la presencia de las mismas y la instalación correcta en el cuerpo hembra. Los componentes sólo se liberan al roscar la tuerca a mano en el cuerpo del racor. Los racores Swagelok para media presión ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20 000 psig).





Figura 3-96.



Consulte el catálogo Swagelok Accesorios, tubo, válvulas y herramientas para media y alta presión MS-02-472ES para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM

# Productos para media y alta presión: Serie IPT

La serie IPT es una amplia línea de racores, válvulas y otros dispositivos de control de los fluidos para presión media a alta.



Figura 3-97.

#### Formación y aprendizaje

Con su representante autorizado de Swagelok para ampliar la información sobre el curso *Productos IPT para media y alta presión*.

#### Accesorios con cono y rosca, Serie IPT

Los accesorios con cono y rosca Swagelok IPT están disponibles en diseños para media y alta presión. Los accesorios de media presión están diseñados para soportar presiones hasta 1387 bar (20 000 psig) y están disponibles en una variedad de tamaños desde 1/4 a 1 1/2 pulg.

Los accesorios de alta presión pueden adaptarse a presiones hasta 4137 bar 60 000 psig y están disponibles en tamaños desde 1/8 a 1 pulg.

El material de construcción de ambos tipos de accesorios es el acero inoxidable 316 trabajado en frío. Este es el material requerido para una mayor resistencia a la tracción en aplicaciones de alta presión.



Figura 3-98.



Los accesorios con cono y rosca tienen tres componentes básicos. Estos son, el manguito, el collarín y el cuerpo. Estos componentes trabajan en combinación con un tubo con cono mecanizado y roscado para crear un cierre sin fugas. Los accesorios con cono y rosca cierran en la superficie de contacto entre el ángulo del tubo con cono mecanizado y el ángulo del asiento del cuerpo del racor.




Figura 3-99.

#### Montaie

La operación segura y sin fugas de cualquier instalación de media y alta presión depende de la correcta preparación e instalación de las conexiones roscadas y conificadas.

Estas instrucciones son aplicables a los accesorios con cono mecanizado y rosca de media presión de tamaños de 1/4, 3/8, 9/16, 3/4 y 1 pulg. y a los accesorios con cono mecanizado y rosca de alta presión de tamaños de 1/4, 3/8 y 9/16 pulg.

 Lubrique todas las roscas macho con un lubricante antiagarrotamiento como el lubricante Goop<sup>TM</sup> Swagelok. Lubrique el extremo cónico del tubo con un lubricante compatible con el sistema.

- 2. Introduzca el tubo con cono y rosca (C&T) en el manguito.
- 3. Rosque el collarín en sentido antihorario (rosca a izquierdas) en el tubo con cono y rosca.
- Continúe roscando hasta que queden expuestos uno o dos hilos enteros de la rosca del lado cónico del tubo. Eso indicará la correcta posición del collarín.
- 5. Introduzca el tubo con cono y rosca con el collarín en el cuerpo del racor.
- Asegúrese de que el extremo cónico del tubo se asienta firmemente contra el asiento cónico del cuerpo del racor.
- Rosque el manguito en el cuerpo del racor y apriételo a mano. Mientras sujeta firmemente el cuerpo del accesorio, apriete el manguito hasta el par necesario mostrado aquí.

Tamaño del accesorio pulg.	<b>Par de apriete</b> N⋅m (Pies⋅pulg.)
1/4	27,2 (20)
3/8	40,7 (30)
9/16	74,6 (55)
3/4	123 (90)
1	204 (150)

Accesorio de media presión con cono y rosca

Tamaño del accesorio pulg.	Par de apriete N⋅m (Pies⋅pulg.)
1/4	33,9 (25)
3/8	67,8 (50)
9/16	150 (110)

Accesorio de alta presión con cono y rosca



Consulte el catálogo Swagelok Accesorios, tubo, válvulas y herramientas para media y alta presión MS-02-472ES para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM

#### Conexiones con rosca cónica (Instalación)

Las conexiones con rosca cónica son la conexión más común en la industria. Las roscas cónicas siempre necesitan un sellante porque su diseño crea espacios entre la rosca macho y hembra.



#### Conexiones finales Swagelok con roscas cónicas

Swagelok fabrica conexiones finales con dos tipos de roscas cónicas.

- Las conexiones finales Swagelok NPT se fabrican con roscas cónicas NPT.
- Las conexiones finales Swagelok RT se fabrican con roscas cónicas ISO 7/1.

#### NPT (National Pipe Tapered)

- Ángulo de la rosca 5 1°47'
- Truncado de las crestas y valles plano
- Paso de rosca medido en hilos por pulgada
- Ángulo de los hilos 60°

#### ISO 7/1

- Ángulo de la rosca 5 1°47'
- Truncado de crestas y valles **redondeado**
- Paso de rosca medido en hilos por pulgada
- Ángulo de los hilos, 55°




Figura 3-100.




Figura 3-101.

# Marcado del producto: Conexiones finales RT y NPT

#### RT

Todos los productos con conexión final Swagelok RT están marcados con ISO7.

Los accesorios con conexión final RT y cualquier configuración de racor o adaptador a tubo Swagelok también llevan estampado RT en la cara del hexágono.

#### NPT

Las conexiones NPT de los componentes Swagelok normalmente no están marcadas.

Aunque los accesorios Swagelok con las dos conexiones finales NPT y RT llevan el estampado **NPT** e **ISO7** identificando claramente con flechas qué tipo de rosca es cada conexión final.

# Sellantes para roscas

#### Instalación de racores con rosca

Un buen cierre depende de multitud de variables, incluyendo la calidad y limpieza de las roscas, la temperatura, el material del componente, el par de apriete, el peso específico del fluido del sistema y las presiones de operación del sistema.



Al instalar un producto Swagelok con una conexión final roscada, ésta debe instalarse siempre en primer lugar debido a la rotación necesaria para conectar la rosca.




Figura 3-102.

# Sellante para roscas

Las roscas cónicas siempre necesitan un sellante para cerrar los sistemas de fluidos y prevenir el gripado durante la instalación.

La cinta de PTFE y los productos líquidos Swagelok como la pasta sellante anaeróbica SWAK™ y la pasta sellante sin teflón PTFE-Free ayudan a sellar y lubricar adecuadamente las roscas cónicas.



Figura 3-103.

#### Cinta Swagelok de PTFE

Para servicio hasta 232°C (450°F), la cinta de PTFE Swagelok ayuda a conseguir conexiones sin fugas. La cinta se aplica alrededor de los hilos de las roscas macho. Al apretar la rosca, la cinta de PTFE rellena los huecos de los flancos, crestas y valles para efectuar el cierre.

La cinta de PTFE Swagelok es conforme a la normativa norteamericana sobre Descripción de ítems comerciales A-A-58092 que especifica las propiedades químicas, de densidad y elásticas de la cinta de PTFE aprobadas por las agencias gubernamentales de los EE.UU.

# SWAK Swagelok

La pasta sellante para roscas SWAK Swagelok crea cierres fiables en roscas cónicas metálicas en servicio a temperaturas entre -53 y  $176^{\circ}$ C (-65 y  $350^{\circ}$ F). También actúa como lubricante durante en ensamblaje, resistiendo el gripado o agarrotamiento de las roscas. SWAK es una pasta que se aplica a las roscas macho. Una vez roscados los componentes, se endurece o cura formando un cierre fiable. El sellante para roscas cónicas con PTFE SWAK es un semi-líquido envasado en un tubo de plástico flexible con un aplicador.

Algunos fluidos y materiales NO son compatibles con SWAK. Para ampliar la información, contacte con su Centro autorizado de ventas y servicio Swagelok.

#### Swagelok PTFE-Free

Para algunas aplicaciones, la pasta sellante para roscas Swagelok sin teflón PTFE-Free es un sellante líquido alternativo. Para servicio en aplicaciones entre -53 y  $148^{\circ}$ C (-65 y  $300^{\circ}$ F), sella roscas cónicas metálicas en la instalación, lubricando la conexión para evitar el gripado o el agarrotamiento de las roscas.





La pasta sellante para roscas Swagelok PTFE-Free no debe utilizarse en sistemas que contengan oxidantes fuertes. Puede producir una reacción química incluyendo la combustión espontánea.

# Instalación utilizando sellantes para roscas líquidos

A continuación se muestran las instrucciones de uso de los dos tipos de sellantes líquidos:

- Pasta sellante anaeróbica para roscas SWAK
- Pasta sellante para roscas sin PTFE
- Retire el protector de las roscas macho. Elimine los residuos de plástico que al retirar el protector puedan haberse depositado en las roscas, con un cepillo limpio, seco y de cerdas suaves.





Figura 3-104.

 Si es posible, sujete el componente con la rosca hembra en un tornillo de banco.



Figura 3-105.

#### NOTA:

- Apriete las mordazas SOLAMENTE en las secciones planas.
- Apriete solamente lo necesario para sujetar firmemente el componente ya que un apriete excesivo podría dañarlo.

Si no puede utilizar un tornillo de banco, use una llave de sujeción.

- Movilice el contenido del envase amasándolo (con el tapón puesto) para mezclarlo bien antes de usarlo.
- 4. Quite el tapón del aplicador de cordón.



Figura 3-106.

 Mirando la rosca macho desde la cara frontal, localice el punto donde el valle del primer hilo (línea de puntos) se funde con el bisel de la rosca próximo a la parte frontal del racor. A este punto nos referimos como inicio de la rosca.



Figura 3-107.



6. Sitúe la punta del aplicador de cordón en la cresta inmediatamente posterior a este punto.

# PRECAUCIÓN:



No aplique sellante al primer hilo para no contaminar el sistema de fluidos.



Figura 3-108.

7. Aplique el sellante rellenando los siguientes tres hilos.



Figura 3-109.

- 8. Si aplica sellante en exceso, elimínelo utilizando un solvente como la acetona.
- 9. Tape el envase antes de guardarlo.



Figura 3-110.

10. Instale la rosca macho en la rosca hembra y apriétela a mano.

# PRECAUCIÓN:



Use una llave del tamaño adecuado. Una llave demasiado grande permitirá apretar excesivamente la conexión y podría dañar las roscas.

11. Apriete la rosca macho al tacto con una llave.

No hay normativas sobre el par de apriete o número de vueltas. La normativa ANSI/ASME B1.20.1–1983 establece que: "Las roscas cónicas NPT están diseñadas para apretarlas al tacto con llave y con un sellante si la conexión debe ser resistente a la presión". No apriete en exceso para evitar dañar las roscas.



Figura 3-111.



Si la rosca cónica está en un codo, una te, cruz, válvula o manómetro, la instalación puede dejar el componente no alineado según las necesidades. Para una correcta alineación, utilice un adaptador a tubo Swagelok.

# PRECAUCIÓN:



Una vez apretada la conexión, no la desmonte. Desmontarla puede provocar fugas en la rosca cónica.

Si utiliza SWAK, antes de presurizar el sistema deje que la conexión cure al menos 24 horas a temperatura ambiente.

Las conexiones hechas utilizando el sellante PTFE-Free se pueden presurizar inmediatamente.

#### Instalación con cinta de PTFE

1. Retire el protector de las roscas macho.



Figura 3-112.

Si es posible, sujete el componente con la rosca hembra en un tornillo de banco.

#### NOTA:

- Apriete las mordazas SOLAMENTE en las secciones planas.
- Apriete solamente lo necesario para sujetar firmemente el componente ya que un apriete excesivo podría dañarlo.

Si no puede utilizar un tornillo de banco, use una llave de sujeción.



Figura 3-113.

 Mirando la rosca macho desde la cara frontal, localice el punto donde el valle del primer hilo (línea de puntos) se funde con el bisel de la rosca próximo a la parte frontal del racor. A este punto nos referimos como inicio de la rosca.




Figura 3-114.



- Sitúe el extremo de la cinta en la cresta inmediatamente posterior a este punto.
- Para las roscas macho de 1/8, 1/4 y 3/8 pulg. utilice cinta de 1/4 pulg. de ancho.
- En roscas macho más grandes utilice la cinta de 1/2 pulg. de ancho.



Figura 3-115.

 Manteniendo el extremo de la cinta paralelo al frontal del racor, aplique la cinta en la dirección de la espiral de la rosca (sentido horario en roscas a derechas), dos o tres vueltas.



Figura 3-116.

#### NOTA:

Si la cinta se aplica en la dirección contraria a la espiral de la rosca (sentido antihorario) es muy probable que ésta se desprenda al instalar la rosca macho en la rosca hembra.



Figura 3-117.

6. Tire del extremo libre de la cinta alrededor de los hilos, tensándolo para ajustarlo a la rosca. Corte el exceso de cinta.

No lo haga perpendicularmente a los hilos.



Figura 3-118.



Presione firmemente la cinta contra los hilos. La cinta de PTFE aplicada correctamente debe tener este aspecto:

# PRECAUCIÓN:



La cinta no debe sobresalir del primer hilo ya que podría cortarse y penetrar en el sistema fluido.

- El espacio entre el frontal de la conexión y el extremo de la cinta más cercano a éste debe ser uniforme, con el extremo de la cinta cruzando el hilo inmediatamente posterior al inicio de la rosca.
- El número de vueltas debe ser consistente, sin desigualdades, pliegues o arrugas en la cinta.



Figura 3-119.

Se deben cubrir todos los hilos. La cinta no debe tener trozos sueltos ni aberturas.



Figura 3-120.



Figura 3-121.

- Tampoco debe tener residuos ni suciedad.
- 7. Rosque y apriete a mano la rosca macho en la rosca hembra.

#### PRECAUCIÓN:



Use una llave del tamaño adecuado. Una llave demasiado grande permitirá apretar excesivamente la conexión y podría gripar las roscas.

8. Apriete la conexión macho al tacto con una llave.

No hay normativas sobre el par de apriete o número de vueltas. La normativa ANSI/ASME B1.20.1–1983 establece que: "Las roscas cónicas NPT están diseñadas para apretarlas al tacto con llave y con un sellante si la conexión debe ser resistente a la presión". No apriete en exceso para evitar dañar las roscas.

Si la rosca cónica está en un codo, una te, cruz, válvula o manómetro, la instalación puede dejar el componente no alineado según las necesidades.

Una vez apretada la conexión, no la desmonte. Desmontarla puede provocar fugas en la rosca cónica.



# Capítulo 4

# Servicio crítico

# Tabla de Contenidos

Servicio crítico	125
Consideraciones de seguridad para sistemas	
de servicio crítico	125
Requisitos de los servicios críticos	126
Instalaciones en aplicaciones de alta presión	
y en sistemas con alto factor de seguridad	
y tamaños de tubo hasta 25 mm (1 pulg.)	126
Cinco categorías de gases comprimidos	129
Sistemas de oxígeno	130
Gases tóxicos, inflamables y explosivos	130
Traceado	131
Instalación del traceado en líneas de proceso	132
Instalación del traceado en líneas verticales	132
Instalación del traceado en líneas horizontales	133
Acoplar un traceado a líneas de proceso	134
Traceado múltiple	134
Antes de seleccionar un método de traceado	135
Instrucciones de puesta en marcha del sistema	137
Ensayo de fugas	137
Racores para tubo	138
Instalación del traceado en equipos de proceso	138
Fluidos para transferencia de calor	140
Sistemas ultra limpios	141
Sistemas de vacío	141



Vibración	143
Desmontaje/Reutilización	144
Pulsos/Impactos	144
Servicio a alta temperatura	145
Materiales	145
Resistencia a la tracción	145
Espesor de pared	146
Servicio criogénico	146
Materiales plásticos	146
Elastómeros	147
Materiales metálicos	147

#### Servicio crítico

Los racores conectan parte del equipo más esencial y caro de planta. Dado que la circulación del fluido es parte integral de los sistemas más críticos de planta, tanto el diseño como la integración de estas aplicaciones son soluciones muy específicas, lo que hace de ellas una inversión financiera significativa. Años de éxito en campo y ensayos rigurosos validan el rendimiento de los racores para tubo Swagelok. Estos racores están diseñados para trabajar con fiabilidad en una gran diversidad de aplicaciones críticas, desde condiciones ambientales a entornos a presión y temperatura extremos o entornos altamente corrosivos.

Los racores Swagelok se utilizan en aplicaciones de servicio crítico en muchas industrias.

# Consideraciones de seguridad para sistemas de servicio crítico

- No purgue el sistema aflojando la tuerca o el tapón de un racor.
- No instale ni apriete racores cuando el sistema está presurizado.
- Asegúrese de que el tubo se apoya firmemente en el asiento del racor antes de apretar la tuerca.
- Utilice las galgas de inspección Swagelok para asegurar el apriete correcto en la instalación inicial.
- No deje nunca de comunicar los problemas.
- Utilice siempre sellantes para roscas en las roscas cónicas.
- No mezcle materiales ni componentes de racores de diferentes fabricantes—tubo, férulas, tuercas y cuerpos de racores.
- Nunca apriete el racor girando el cuerpo. Sujete el cuerpo y gire la tuerca.
- No desmonte los racores sin utilizar.
- Utilice los reductores largos únicamente en conexiones hembra Swagelok.
- El material del tubo metálico debe ser más blando que el material del racor. Es decir, el tubo de acero inoxidable no debe usarse con racores de latón.
- Si el tubo y los racores son del mismo material, el tubo debe ser totalmente recocido.
- Cuando instale tubo de plástico muy blando o flexible, utilice siempre un manguito de refuerzo interior.
- Compruebe el espesor de pared en las tablas de espesores de pared máximos y mínimos sugeridos por el fabricante.
- Compruebe el acabado superficial del tubo. El acabado superficial es muy importante para conseguir un buen cierre. El tubo con cualquier tipo de defecto como depresiones, arañazos o partes elevadas será difícil de cerrar, especialmente en servicio de gas.



 Compruebe la ovalidad del tubo. El tubo ovalado que no entre fácilmente a través de la tuerca, férulas y cuerpo, nunca debe forzarse para introducirlo en el racor.



Consulte el catálogo Swagelok Datos de tubo (MS-01-107ES) para ampliar la información sobre la selección de tubo. www.swagelok.com/TFM

# Requisitos de los servicios críticos

Para aplicaciones con requisitos de servicio crítico hay herramientas y métodos que aseguran que la instalación es correcta.

- Herramienta de profundidad de inserción (DMT)
- Instrucciones específicas para aplicaciones de alta presión y con factor de seguridad alto
- Galga de inspección de montaje

Consulte las instrucciones de uso de la Herramienta de profundidad de inserción en el Capítulo 3, página 78.

# Instalaciones en aplicaciones de alta presión y en sistemas con alto factor de seguridad y tamaños de tubo hasta 25 mm (1 pulg.)

Este procedimiento es específico para los racores de diámetros hasta 25 mm/1 pulg. y solo varía ligeramente del procedimiento de instalación estándar.

- En primer lugar introduzca totalmente el tubo en el racor y contra el asiento. Apriete la tuerca a mano.
- Debido a las variaciones en los diámetros de los tubos, es adecuado comenzar desde un punto en común. Por tanto, apriete la tuerca hasta que el tubo no gire a mano o no pueda moverse axialmente en el racor.
- Marque la tuerca en la posición de las 6 en punto. Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete la tuerca una vuelta y cuarto hasta la posición de las 9 en punto.

Como se ha indicado anteriormente, los racores de 2, 3 y 4 mm o 1/16, 1/8 y 3/16 pulg. solo requieren un apriete de 3/4 pulg.

### Galga de inspección

Las galgas de inspección de montaje Swagelok aseguran al instalador o al inspector que los racores han sido suficientemente apretados en la instalación inicial.



Figura 4-1 Galga de inspección de montaje.




Figura 4-2 Situar la galga de inspección Swagelok frente al espacio entre la tuerca y el cuerpo.

# Sistemas de gas de alta presión

¿Qué es alta presión? Se puede decir que depende de las consecuencias de un posible fallo. Los sistemas de gas a presión contienen una gran cantidad de energía acumulada. Cerrar sistemas de gases relativamente ligeros a alta presión es difícil, ya que el defecto más pequeño puede convertirse en una fuga.

Defectos como pequeños arañazos, hendiduras, mellas o cordones de soldadura en el OD del tubo se pueden convertir en un paso de fuga. Este tipo de irregularidades pueden causar a veces problemas, aunque se utilicen los excelentes racores Swagelok.

Todas las sugerencias generales para el servicio crítico son aplicables a los sistemas de gas a alta presión. Particularmente se debe tener muy en cuenta el espesor de pared del tubo, y nunca utilizar para servicio de gas, una pared de espesor inferior al mínimo mostrado aquí.

#### Tubo para servicio de gas

#### Tamaños fraccionales, en pulgadas

Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo	Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo
1/8	0,028	3/4	0,065
3/16	0,028	7/8	0,083
1/4	0,028	1	0,083
5/16	0,035	1 1/4	0,109
3/8	0,035	1 1/2	0,134
1/2	0,049	2	0,180
5/8	0,065		

#### Tamaños métricos, en milímetros

Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo	Ø ext. del tubo	Espesor de pared nominal mínimo
3	0,8	18	1,5
6	0,8	20	1,8
8	1,0	22	2,0
10	1,0	25	2,2
12	1,0	28	2,5
14	1,2	30	3,0
15	1,5	32	3,0
16	1,5	38	3,5

Espesor de pared mínimo para servicio de gas

Para obtener los mejores resultados y conseguir cierres absolutamente sin fugas en sistemas de gas a alta presión, tenga en cuenta estas recomendaciones:

- Compre tubo hidráulico de alta calidad, adecuada dureza y acabado superficial sin arañazos ni otros defectos. Asegúrese de utilizar el espesor de pared mínimo para servicio de gas.
- Corte el tubo limpiamente, y desbarbe el ID y el OD.
- Introduzca el tubo totalmente en el racor Swagelok. Asegúrese de que el extremo del tubo contacta firmemente contra el asiento del racor.
- Siga las instrucciones de instalación que empiezan en la página 75.
- Compruebe cada conexión con la galga de inspección Swagelok.
- Nunca doble el tubo una vez instalado en el racor.
- Si son necesarios tratamientos de limpieza especial, tenga en cuenta el uso de racores Swagelok de acero inoxidable u otras aleaciones con limpieza especial y férulas recubiertas de plata.
- Si no tiene disponible tubo con el acabado superficial adecuado, tenga en cuenta también el uso de los accesorios VCR® o VCO®. Debido a que en este caso el tubo se suelda al accesorio, el acabado superficial y dureza del tubo no afectan al cierre.

# Cinco categorías de gases comprimidos

Los gases comprimidos se clasifican normalmente en las cinco categorías mostradas aquí.

- Corrosivos: Gases que atacan y dañan los materiales, eliminando químicamente parte del material. Este tipo de daño químico normalmente es más severo en presencia de agua. La selección cuidadosa del material es esencial.
  - Ejemplos: Cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno
- Inflamables: Gases que forman una mezcla inflamable en el aire a una concentración del 12% o superior. Cambios en la temperatura, presión y concentración pueden provocar grandes cambios en la inflamabilidad.
  - Ejemplos: Hidrógeno, metano
- Inertes: Gases que normalmente no reaccionan con materiales comunes a las temperaturas y presiones habituales. Generalmente no corrosivos, no tóxicos. No son peligrosos excepto si se usan en lugares cerrados. Porque pueden desplazar el aire y dificultar la respiración. Se debe tener en cuenta el suministro de aire y ventilación.
  - Ejemplos: Helio, argón
- Oxidantes: Gases que no se inflaman pero que pueden favorecer la combustión.
  - Ejemplo: Oxígeno
- *Tóxicos*: Gases que producen efectos químicos dañinos o mortales en las personas.
  - Ejemplos: Arsina, fosfina



#### Sistemas de oxígeno

El oxígeno tiene características especiales y peligrosas. Se trata de un campo especializado, tanto si se conduce en estado líquido o gaseoso. El diseño y la seguridad de los sistemas de oxígeno son responsabilidad de los usuarios, que deben obtener asistencia profesional cualificada para establecer las especificaciones de diseño y prácticas operativas para el uso seguro de este gas.



■ Consulte el Boletín técnico Seguridad en los sistemas de oxígeno (MS-06-13ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM

#### Gases tóxicos, inflamables y explosivos

Sectores como el de la industria química, del semiconductor y de instrumentos analíticos normalmente conducen gases particularmente peligrosos. En los sistemas de estos fluidos se deben tomar las mismas precauciones que las indicadas anteriormente para los gases a alta presión.

A lo sugerido previamente para los "Sistemas de gas a alta presión", debería añadirse lo siguiente:

- El acabado superficial y el desbarbado del tubo son esenciales. Durante la instalación, se debe prestar una especial atención a la completa introducción del tubo en el racor antes del apriete.
- Si se utilizan botellas o cilindros de gas, su utilización, almacenamiento y transporte se deben realizar en condiciones de seguridad total. La enorme cantidad de energía contenida en éstos ha provocado grandes daños y lesiones en muchos accidentes conocidos, normalmente causados por la caída o el vuelco del recipiente produciendo la rotura de la válvula de la botella.

#### Tuberías de vapor

El vapor es uno de los fluidos más erosivos. El vapor a alta velocidad puede erosionar metales duros como el acero inoxidable en un tiempo muy breve. El vapor sobrecalentado seco es menos erosivo que en estado húmedo.

Si el contenido de productos químicos del agua no se controla con mucho cuidado, la incorporación de contenidos corrosivos se suma a las propiedades erosivas haciendo del vapor un fluido muy difícil de manejar.

Cuando se instalen racores Swagelok para servicio de vapor, se deben tomar las siguientes precauciones:

- Se debe seleccionar el material en base a las condiciones de presión, temperatura y ambientales. Las propiedades térmicas de los racores y el tubo deben ser compatibles.
- Para determinar el espesor de pared, el vapor se debe considerar un gas.
- Se deben evitar arañazos profundos o desigualdades en el OD del tubo. Una fuga muy pequeña de vapor por un defecto así, se convierte en una gran fuga al crear el vapor un cauce más profundo por los efectos de la erosión.
- Si la temperatura del vapor es superior a 204°C (400°F), tenga en cuenta el uso del lubricante de roscas para alta temperatura Silver Goop en las roscas de las tuercas de los racores.

#### **Traceado**

El traceado es un método de aportación de calor o frío para elevar, disminuir o mantener la temperatura en sistemas y equipos de tuberías de proceso. Los racores Swagelok se utilizan comúnmente para conectar el tubo del traceado con vapor para evitar la congelación en climas fríos. Además del vapor también se utilizan otros fluidos para la transferencia de calor como el Therminol<sup>®</sup> o el Dowtherm<sup>®</sup>. El traceado también se puede aplicar a tuberías y equipos que conducen fluidos que se pueden solidificar o volverse demasiado viscosos aún en meses cálidos.

No trataremos este tema en toda su amplitud, debido a que la cantidad de traceado necesario varía con cada aplicación. Sí es aconsejable una análisis de ingeniería sobre los requisitos del traceado para fluidos viscosos. La severidad de los inviernos en lugares concretos normalmente determina la necesidad y métodos de traceado. Por supuesto las prácticas y preferencias propias de cada planta también influyen en los requisitos. Por tanto, los métodos sugeridos en este manual son solo una referencia.

Las líneas y equipos de proceso se pueden proteger de las heladas utilizando tubo como líneas de traceado. Los tamaños comunes de las líneas de traceado con vapor con tubo de cobre son:

- 1/4 pulg. OD × 0,035 pulg. de pared
- 3/8 pulg. OD × 0,049 pulg. de pared
- 1/2 pulg. OD × 0,065 pulg. de pared

Es mejor el tubo con mayor espesor de pared, dado que la pared gruesa mejora el rendimiento durante las curvas de enfriamiento desde la temperatura total del vapor y la capacidad para crear ciclos térmicos. Ciclos durante los que el tubo de pared delgada se contrae dentro del racor. Esa dinámica favorece que cualquier pequeño arañazo sea una fuga potencial. El tubo debe ser totalmente recocido.



#### Instalación del traceado en líneas de proceso

Acoplar el traceado horizontal: Hay bastantes técnicas de acoplamiento de las líneas de traceado desarrolladas para aprovechar al máximo la transferencia de calor. El vapor siempre se debe suministrar en el punto más alto de una línea de proceso con desnivel para evitar el retorno de condensado. Como guía general, las líneas de traceado pequeñas no deben superar los 18 metros (60 pies), y el límite para todos los demás tamaños es de unos 45 m (150 pies).



Figura 4-3 Ubicación del traceado en líneas horizontales o inclinadas.

#### Instalación del traceado en líneas verticales

Acoplar el traceado vertical: Una línea de traceado en una línea de proceso vertical o casi vertical puede instalarse envolviendo en espiral a la línea. Los traceados múltiples en líneas verticales se deben instalar de forma equidistante para optimizar la eficiencia de la transferencia de calor.




Figura 4-4 Izquierda: Traceado simple, instalación espiral. Derecha: Traceado múltiple, equidistante.

El traceado en espiral en líneas verticales no necesita sujeción adicional.

Figura 4-5 Izquierda: Vista lateral. Derecha: Vista superior.

#### Instalación del traceado en líneas horizontales

En las líneas horizontales de:

- 6 mm (1/4 pulg.) OD, el traceado debe sujetarse cada 45 cm (1,5 pies)
- 12 mm (1/2 pulg.) OD, el traceado debe sujetarse cada 60 cm (2 pies)

Las sujeciones se deben instalar equidistantes a ambos lados de las bridas. Alrededor de la brida, haga la curva siempre con un radio amplio y en un plano horizontal, de modo que el lazo no esté por debajo o por encima del plano horizontal a la tirada de tubo.

La siguiente tabla muestra información sugerida sobre el tamaño y número de traceados para líneas de proceso de varios tamaños:

Tamaño de la tubería de proceso	Tamaño del traceado²	Nº de líneas de traceado <sup>2</sup>	Long. máx. del traceado	Máx. long. traceado entre purgadores <sup>1</sup>
1½ pulg. e inferior	Tubo de cobre de $1/4 \times 0,035$ pulg. o $3/8 \times 0,049$ pulg. de pared	1	18 m (60 pies)	18 m (60 pies)
2 pulg. y 2½ pulg.	Tubo de cobre de 0,065 pulg. de pared, ½ pulg. OD	1	46 m (150 pies)	46 m (150 pies)
3 pulg. a 4 pulg.	Tubo de cobre de 0,065 pulg. de pared, ½ pulg. OD	2	46 m (150 pies)	46 m (150 pies)
6 pulg. y 8 pulg.	Tubo de cobre de 0,065 pulg. de pared, ½ pulg. OD	3	46 m (150 pies)	46 m (150 pies)
10 pulg. y 12 pulg.	Tubo de cobre de 0,065 pulg. de pared, ½ pulg. OD	4	46 m (150 pies)	46 m (150 pies)



Tamaño de la tubería de proceso	Tamaño del traceado <sup>2</sup>	Nº de líneas de traceado <sup>2</sup>	Long. máx. del traceado	Máx. long. traceado entre purgadores <sup>1</sup>
40 mm e inferior	Tubo de cobre de $6 \times 0,80$ mm, $8 \times 0,90$ mm o $10 \times 0,90$ mm de pared	1	18 m	18 m
50 mm y 65 mm	Tubo de cobre de 12 × 1,20 mm de pared	1	45 m	45 m
80 mm a 100 mm	Tubo de cobre de 12 × 1,20 mm de pared	2	45 m	45 m
150 mm y 200 mm	Tubo de cobre de 12 × 1,20 mm de pared	3	45 m	45 m
250 mm y 300 mm	Tubo de cobre de $12 \times 1,20 \text{ mm}$ de pared	4	45 m	45 m

- Utilice purgadores de vapor individuales para cada línea de traceado. Nunca se deben unir varias líneas de traceado a un solo purgador de vapor con un colector o manifold.
- 2. Las necesidades específicas también definen los requisitos.

# Acoplar un traceado a líneas de proceso

Las líneas de traceado simples se deben acoplar a la tubería con alambre, bandas o cinta. Se debe prestar especial atención a la compatibilidad galvánica entre las bandas o el alambre y la tubería y el tubo del traceado. La cinta utilizada para tubo de acero inoxidable no debe contener cloruros o haluros, ya que éstos pueden provocar fallos por corrosión en el traceado o la tubería. Hay muchos fabricantes de cinta de fibra de vidrio sin corrosivos y con buenas capacidades de temperatura hasta 260°C (500°F).

Se debe prestar atención al fluido de proceso conducido por la tubería de acero inoxidable, para asegurar que el sobrecalentamiento localizado no provoque algún tipo de corrosión rápida en el interior de la tubería, en el punto donde el traceado contacta con el exterior de ésta. Una opción para prevenir eso, es utilizar una capa de aislamiento entre la tubería y el tubo del traceado. Para ampliar la información se deben consultar los detalles de proceso.

# Traceado múltiple

Al acoplar varias líneas de traceado a una línea de proceso se debe sujetar cada traceado individualmente a la tubería de proceso. Así se evitará que las líneas de traceado se deslicen hacia la parte inferior de la tubería de proceso.




Figura 4-6 Acoplamiento de traceado múltiple a una línea de proceso.

**Dilatación:** El tubo del traceado se dilata a medida que aumenta la temperatura. Y al transferirse el calor a la tubería de proceso, ésta también se dilata. Los grados de dilatación del tubo del traceado y la línea de proceso normalmente son distintos debido a los distintos coeficientes de dilatación de ambos materiales y al diferencial de temperatura entre el traceado y la línea de proceso. Las líneas de traceado deben tener suficiente holgura y curvas de dilatación para evitar que el tubo se estire o se retuerza.

#### Antes de seleccionar un método de traceado

Tenga en cuenta lo siguiente:

La capacidad de cualquier instalación de traceado debe estar cuidadosamente ajustada a los requisitos del sistema a tracear. Estos son algunos factores importantes a tener en cuenta:

- Se debe extremar el cuidado en instalaciones con curvas con dificultad y manifolds complicados.
- Las opciones de técnicas de traceado pueden verse limitadas por los requisitos térmicos, especialmente si se necesitan altas temperaturas o si la temperatura se debe mantener entre márgenes estrechos.
- La longitud y el diámetro de la tubería de proceso que se debe tracear ofrece una indicación del volumen líquido a mantener a una temperatura específica. Por tanto se deben medir con precisión esas dimensiones para poder estimar los requisitos de calor del sistema de traceado.
- La pérdida de calor depende mucho de la ubicación de la tubería a tracear. Así, dos instalaciones idénticas, una a la intemperie en un ambiente frío y otra en interiores, necesitarán diferentes métodos de traceado. Otro factor importante para estimar la pérdida de calor es el tipo y espesor del aislamiento que rodea la tubería y el traceado.



- Las opciones de traceado también se reducen si la instalación es una tubería ya instalada que no se puede mover o desconectar. Las instalaciones nuevas raramente presentan este problema.
- También, hay que descartar algunos métodos de traceado si los puntos calientes en la tubería no son compatibles con el proceso (produciendo condiciones de inseguridad, por ejemplo). Puede ser necesaria una instalación especial.
- O que la fuente de calor para el traceado deba ser constante. Es decir, que el vapor deba estar disponible durante una parada.




Figura 4-7 Instalación correcta de un sistema de purga de vapor.

# Instalación de los purgadores de vapor

La eficiencia de los sistemas de traceado depende de la instalación correcta de los purgadores de vapor. Es recomendable utilizar las siguientes normas:

- Aísle la línea de traceado con vapor hasta unos 60 cm (2 pies) medidos desde la entrada al purgador.
- Instale siempre un filtro antes del purgador para proteger las superficies del asiento del purgador de vapor.
- Instale una sección de tubo de 1/2 pulg. OD y 15 cm (6 pulg.) de longitud como acumulador de suciedad antes del purgador. Las partículas grandes de suciedad o contaminantes se acumulan en el tramo de tubo, alargando la vida de servicio del purgador de vapor.
- Instale el purgador, las válvulas de control y el filtro lo más cerca posible del suelo.
- Utilice tubo de 1/2 pulg. OD como línea de descarga. Esta línea debe ser lo más corta posible, y debe descargar a un colector para el reciclado del condensado. Asegúrese de que la línea de descarga no constituye un riesgo para la seguridad.

# Instrucciones de puesta en marcha del sistema

#### Ensayo de fugas

Todas las líneas de traceado de nueva instalación se deben presurizar con aire para comprobar si hay fugas con los detectores de fugas SNOOP® o REAL COOL SNOOP®. Una vez hechas las reparaciones necesarias, el sistema está preparado para la puesta en marcha.



Consulte el catálogo Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes (MS-01-91ES) para ampliar la información sobre sellantes. www.swagelok.com/TFM



Figura 4-8 Detectores de fugas líquidos Snoop.

#### Racores para tubo

Los racores Swagelok de latón son adecuados para utilizar en líneas de traceado de cobre (temperatura del vapor del traceado hasta 204°C [400°F]), ya que proporcionan conexiones fáciles, fiables y sin fugas. En muchos casos los sistemas de traceado pueden requerir tubo de acero inoxidable debido a las condiciones ambientales.

Para facilitar el mantenimiento es mejor no instalar aislamiento por encima de los racores Swagelok ya que cada racor Swagelok es una conexión. Tener acceso a los racores facilita la sustitución de secciones de tubo corroídas o dañadas.

Siempre que sea posible, por tanto, instale los racores Swagelok a la altura de las bridas de la tubería u otras áreas sin aislamiento.

Cuando tenga que instalar un racor Swagelok en un área aislada, deje un pequeño registro de acceso como se muestra aquí.

#### Instalación del traceado en equipos de proceso




Figura 4-9 Ventana de acceso en un área aislada.

Hay dos métodos para instalar traceado en equipos con formas irregulares como válvulas, bombas e instrumentos. Estos son:

- 1. Envolvente espiral
- 2. Rejilla plana

Con este método se debe dejar un espacio de aproximadamente 15 cm (6 pulg.) entre espiras. Utilice uniones Swagelok para permitir la retirada del equipo sin desinstalar la línea de traceado.




Figura 4-10 Instalación envolvente espiral en equipos de proceso de formas irregulares.

Cuando el equipo se debe desinstalar frecuentemente para mantenimiento, se recomienda utilizar el método de instalación envolvente espiral mediante lazos mostrado aquí.




Figura 4-11 Instalación envolvente espiral mediante lazos en equipos de proceso para fácil desmontaje.

#### 2. Método de instalación de rejilla plana

Para superficies planas o irregulares se debe utilizar traceado con tubo de 1/4 pulg. OD. El tubo se debe doblar para formar una rejilla y acoplarlo después a la superficie. Se debe mantener un espacio de 15 cm (6 pulg.) entre cada espira, según se ilustra aquí.




Figura 4-12. Método de instalación de rejilla plana

#### Fluidos para transferencia de calor

Hay disponibles fácilmente fluidos para transferencia de calor. Entre sus fases líquida y de vapor, cubren un amplio rango de temperaturas de servicio, hasta unos 399°C (750°F).

Una de las principales ventajas de estos fluidos es que no son necesarios equipos de alta presión, purgadores de vapor ni equipos de tratamiento de agua. Con este método, un sistema de alta temperatura no necesita trabajar a altas presiones como en los sistemas de traceado.

Aunque los fluidos de transferencia de calor son normalmente difíciles de cerrar. Se deben tomar precauciones si se utilizan racores en estos sistemas. En especial, se debe seleccionar un tubo con espesor de pared según las sugerencias para gas a presión mostradas previamente en este capítulo.

Al seleccionar materiales para sistemas de fluidos para transferencia de calor, siga las recomendaciones del fabricante del fluido.

#### Sistemas ultra limpios

Las demandas de la alta tecnología actual exigen requisitos de limpieza cada vez más estrictos. Los racores Swagelok de producción estándar son desengrasados cuidadosamente pero, para algunos sistemas de gases electrónicos, aerospaciales y ultra puros, puede ser necesaria una limpieza especial. Hay diferentes métodos que se pueden utilizar en función de los requisitos del sistema y los materiales de los racores. Los racores Swagelok con limpieza especial se embalan individualmente y se sellan en bolsas de plástico. Consulte a su representante de Swagelok para ampliar la información. Si los racores Swagelok se someten a limpieza especial en campo, sugerimos lo siguiente:

- Debe evitarse limpiar la tuerca y la férula trasera, porque solo son partes húmedas el cuerpo y la férula delantera.
- Cuando se unen componentes totalmente secos sometiéndolos a las altas cargas necesarias para cerrar, éstos se pueden gripar y provocar fugas. Utilice por tanto férulas delanteras Swagelok con limpieza especial y recubiertas de plata, o aplique un material anti gripado compatible con el sistema.

#### Sistemas de vacío

Los racores Swagelok se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales de vacío. La importancia de mantener durante el cierre toda la acción moviéndose de forma axial sin transmitir en absoluto par de giro o rotación se demuestra cuando los racores Swagelok trabajan en vacío.

Cualquier marca en las superficies de cierre podría impedir un cierre a prueba de fugas con helio. El movimiento axial durante la conexión y reutilización de los racores Swagelok comprime las superficies de cierre entre ellas para evitar marcas en las superficies, pudiendo conseguir por tanto cierres a prueba de fugas con helio una y otra vez. Se deben extremar las precauciones al manejar tubo para servicio de vacío para asegurar el buen funcionamiento de su sistema. Los arañazos en las superficies del tubo pueden causar problemas.

Al trabajar con vacío, la limpieza es absolutamente esencial. Todo el tubo debe ser desengrasado y secado totalmente. Si no, al reducir la presión los aceites y la humedad pueden vaporizarse y el sistema parecerá fugar aunque esté bien cerrado. Los racores para vacío también deben someterse a limpieza especial.

Si se utiliza acero inoxidable u otras aleaciones especiales con tendencia al gripado, sugerimos desengrasar solo el cuerpo y la férula delantera, ya que éstos son los únicos componentes que están dentro del sistema. La tuerca y la férula trasera están fuera del sistema cerrado, y los lubricantes especiales aplicados para evitar el gripado no se deben eliminar.



Swagelok puede suministrar racores Swagelok con limpieza especial. Los de acero inoxidable y otras aleaciones especiales utilizan férulas delanteras con limpieza especial recubiertas de plata para evitar el gripado durante la instalación. Para hacer conexiones de vacío industrial rápidas y fáciles también se pueden utilizar racores Swagelok metálicos con férulas de PTFE. Aunque hay que tener en cuenta la posibilidad de la extrusión y desgasificación del PTFE y la muy reducida capacidad de sujeción de las férulas de PTFE.

Dada la dependencia parcial del acabado superficial del OD del tubo, cuando se utilizan racores de "cierre en el OD" como los racores Swagelok, observamos que cuando se opera en los rangos de vacío muy alto a ultra alto (por debajo de 10<sup>-6</sup> torr), los sistemas más fiables son los totalmente soldados. Los racores Swagelok para tubo o para soldar (vea el Capítulo 6) se han utilizado en muchos sistemas así. Cuando los sistemas requieren desmontajes para limpieza o mantenimiento sugerimos los accesorios VCO® o VCR® (vea el Capítulo 6).

También, los accesorios Swagelok Ultra-Torr son ideales para hacer uniones rápidas y de fácil desconexión como las de los detectores de fugas por helio o para conectar tubo metálico a tubo de vidrio. Así, los racores Swagelok y otros tipos de accesorios como los Swagelok VCO, VCR, etc., se pueden utilizar en sistemas de vacío. Se deben tomar precauciones si los accesorios contienen elastómeros o plásticos, especialmente si el sistema de vacío va a operar a temperaturas en el rango de los hornos. En las aplicaciones de hornos de vacío no se deben mezclar metales cuando se va a incrementar la temperatura, a no ser que se tengan en cuenta los coeficientes de dilatación.

#### Por ejemplo:

Un racor de acero inoxidable 316 (coeficiente de dilatación 11  $\times$   $10^{-6}$ /m/m/°C) se ha instalado en tubo de aleación 400 (coeficiente de dilatación  $14 \times 10^{-6}$ /m/m/°C).

Al elevarse la temperatura, el acero inoxidable aumentará de tamaño a mayor velocidad que el tubo. Por tanto el racor quedará holgado en el tubo debido a la propiedad del material (coeficiente de dilatación) unida al cambio de temperatura.

De otro modo, si se instala un racor de aleación 400 en tubo de acero inoxidable y se incrementa la temperatura, la unión queda más ajustada. Pero el tubo de acero inoxidable se dilata a mayor velocidad que el racor de aleación 400, lo que puede deformar excesivamente el racor y provocar fugas al descender la temperatura. No es aconsejable mezclar materiales (es decir, utilizar racores y tubo de distintos materiales), excepto si lo permite un análisis de ingeniería sobre las variaciones de la temperatura.

Ofrecemos aquí para su comodidad los coeficientes de dilatación de los materiales más comúnmente utilizados en aplicaciones de racores para tubo.

Material	Coeficiente de dilatación pulg./pulg./°F
Acero inoxidable (304 y 316)	8,5 × 10 <sup>-6</sup>
Aleación 400	7,7 × 10 <sup>-6</sup>
Latón	9,3 × 10 <sup>-6</sup>
Aluminio	12,1 × 10 <sup>-6</sup>
Acero al carbono	7,0 × 10 <sup>-6</sup>
Cobre	9,3 x 10 <sup>-6</sup>

Temperatura de servicio: Los rangos de temperaturas de servicio dependen de la aplicación, métodos de instalación, vida de servicio requerida y otras variables. Consulte a su representante de Swagelok para ampliar la información. Utilice la cinta Swagelok de PTFE en las roscas cónicas de los sistemas de vacío para crear el cierre. Sugerimos el uso del lubricante VAC-GOOP para sistemas de vacío, en pernos y superficies donde se quiere evitar el gripado.

#### Vibración

Sistemas como las conducciones de los compresores y bombas frecuentemente tienen estrictos requisitos en el sentido de la resistencia a la vibración de los racores. Los racores bien diseñados como los racores Swagelok tienen una protección contra la vibración integrada.

En los sistemas con vibraciones intensas, la mejor protección es sujetar adecuadamente el tubo cercano al racor. Limitar la amplitud de la vibración aumenta la vida del racor y la conexión a tubo. En las aplicaciones con vibraciones es especialmente importante instalar los racores siguiendo con exactitud las instrucciones de instalación. Se debe prestar especial atención a la completa introducción del tubo contra el asiento del cuerpo del racor. Si el tubo está totalmente introducido, el OD de la sección que está por delante de las férulas aumenta durante el apriete, creando un ensamblaje más robusto. Hemos realizado ensayos exhaustivos en servicio con vibración, especialmente con racores de acero inoxidable. Los resultados están resumidos en los Informes de ensayos de productos.



Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados: PTR-976 y PTR-3222. www.swagelok.com/TFM



Vea el Capítulo 3 para ampliar la información sobre sujeción del tubo.

#### Desmontaje/Reutilización

Una de las cualidades clave que distingue a un racor para tubo bien diseñado de los ordinarios es la capacidad de desmontaje y reutilización frecuentes, sin perder la integridad del cierre. En sistemas de instrumentación o ensayos temporales en laboratorios donde se requiere mantenimiento o limpieza constante, un racor con buenas capacidades de desmontaje/reutilización puede amortizar su precio muchas veces.

Los racores Swagelok se han ganado su reputación desde 1947 por su capacidad para cerrar fluidos difíciles repetidamente, tras muchos desmontajes y reutilizaciones. Los programas de ensayo Swagelok se describen el el Capítulo 7.

Como en cualquier aplicación, la instalación original determinará normalmente cuántos ciclos de desmontaje/reutilización puede asumir una conexión manteniendo la integridad del cierre. Los ensayos de Swagelok indican que no son inusuales 25 ciclos de desmontaje/reutilización con el tratamiento adecuado, aunque los clientes de forma rutinaria informan de un número superior a 25 ciclos.

La acción compensatoria de las dos férulas Swagelok favorece un servicio largo bajo condiciones de desmontaje/reutilización.

#### **Pulsos/Impactos**

Los **pulsos** o ciclos de presión son causados por muchos factores, pero principalmente por la rápida apertura de válvulas en sistemas hidráulicos. Esa dinámica provoca un estrés considerable a los sistemas de tubo. El diseño Swagelok de dos férulas absorbe ese estrés, por lo que cualquier racor Swagelok estándar está preparado para ese servicio. El soporte adecuado de las tiradas de tubo, y lo más cerca posible de los racores alargará la vida de las conexiones a tubo. También, la correcta instalación del tubo y los racores es esencial. Se debe seleccionar cuidadosamente la pared del tubo (dentro de los límites mostrados en el Capítulo 9), y se debe considerar utilizar un factor adicional de seguridad cuando haya pulsación severa en el sistema. El ensayo de pulsos Swagelok está descrito en el Capítulo 7.

Un ejemplo es una válvula de cierre rápido que provoca cambios de presión muy rápidos.

Los **impactos** pueden tener muchas formas en los sistemas de tubo. Normalmente se considera como cualquier tipo de esfuerzo repentino o violento que puede afectar a un sistema de tubo. Otra forma de impacto son los ciclos de temperatura, particularmente si son muy rápidos.

#### Servicio a alta temperatura

En términos de definición, se considera que la temperatura es alta cuando supera los 40°C (100°F). Hay diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para utilizar tubo y racores a temperaturas elevadas.

#### **Materiales**

La primera consideración es el material requerido para resistir altas temperaturas y oscilaciones de la temperatura sobre un largo período de servicio. Los límites de temperatura de la mayoría de materiales de racores y tubo se muestran en los códigos de tubería ANSI, incluyendo condiciones específicas en relación a materiales del tubo y métodos de fabricación.

Esta tabla muestra el rango general de temperaturas máximas por materiales.

Aluminio	204°C	400°F
Cobre	204°C	400°F
Acero al carbono	191°C	375°F
Ac. inox. 304/316	538°C	1000°F
Ac. inox. 316 *	649°C	1200°F
Aleación 400	427°C	800°F

#### Máximas temperaturas por material

#### Resistencia a la tracción

La segunda consideración es que a medida que aumenta la temperatura disminuye la resistencia a la tracción del material. Como consecuencia, la



<sup>\*</sup> El acero inoxidable 316-ELT cumple los requisitos de ASM3 B31.1 para servicio hasta 649°C (1200°F).

presión de servicio admisible del tubo es inferior a temperatura elevada que a temperatura ambiente.

Esta tabla lista los factores utilizados para determinar los rangos de presión del tubo a temperaturas *elevadas*. Multiplique la presión de servicio por los factores mostrados para cada temperatura.

°F	Aluminio	Cobre	Acero al carbono	Ac. inox. 304	Ac. inox. 316	Aleación 400
200	1,00	0,80	0,95	1,00	1,00	0,88
400	0,40	0,50	0,86*	0,93	0,96	0,79
600				0,82	0,85	0,79
800				0,76	0,79	0,76
1000				0,69	0,76	
1200				0,30	0,37	
1400						

<sup>\*</sup> A una temperatura máx. de 375°F

#### Factores para determinar los rangos de presión del tubo

#### Espesor de pared

Finalmente, al aumentar la temperatura algunos fluidos cuyo estado normal es líquido se pueden convertir en gases. Es importante tener en cuenta los espesores de pared mínimos sugeridos para servicio de gas mostrados en las páginas 19 y 213 para estas aplicaciones.

#### Servicio criogénico

Como definición, se considera que la temperatura es criogénica cuando está sustancialmente por debajo de la temperatura ambiente. La primera consideración es parecida a la de las temperaturas elevadas: las características del material.

#### Materiales plásticos

En general, los plásticos y elastómeros no son satisfactorios para aplicaciones criogénicas. Los plásticos tienen coeficientes de dilatación mucho mayores que los metales. El resultado es que los componentes plásticos utilizados como elementos de cierre a temperatura ambiente, se contraerán notablemente al descender la temperatura, provocando fugas. Muchos plásticos además son algo porosos, lo que permite la absorción de agua. El agua se solidificaría al descender la temperatura y haría al material

del tubo o del racor más frágil. Antes de utilizar plásticos para servicio criogénico se debe consultar al fabricante.

#### Elastómeros

La mayoría de los elastómeros se endurecen a baja temperatura y pueden romperse. Se debe ser cuidadoso al seleccionar cierres de elastómeros para trabajar a temperaturas criogénicas. Los elastómeros también tienen coeficientes de dilatación mucho mayores que los metales. Si se utilizan como elementos de cierre a temperatura ambiente, se contraerán notablemente al descender la temperatura. La contracción puede provocar fugas.

#### Materiales metálicos

Los materiales más comúnmente utilizados en sistemas criogénicos de tubo y tubería son el aluminio y el acero inoxidable austenítico. Para algunas aplicaciones también se utilizan la aleación 600, aleación 400 y el titanio. Es particularmente importante utilizar tubo y racores de la misma aleación para que los coeficientes de dilatación sean iguales. Los espesores de pared del tubo se deben seleccionar según la pared mínima para servicio de gas mostrada anteriormente en este capítulo. Y se debe recordar que se deben utilizar las paredes mínimas para servicio de gas aunque el fluido del sistema criogénico sea un líquido. Si en algún momento el sistema es llevado a temperatura ambiente, el líquido se convertirá en un gas.



## Capítulo 5

## Localización y solución de problemas

#### Tabla de contenidos

Introducción	150
Solución de problemas	150



#### Introducción

Esta sección está pensada para servir como guía de instalación de racores sin problemas. La información no es exhaustiva. Si se encuentra con algún problema que no esté tratado en esta sección, contacte con su Centro local de ventas y servicio Swagelok para obtener asistencia.



Para localizar su Centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok www.swagelok.com/TFM

#### Localización y solución de problemas

		Medidas de corrección
Problema	Causa posible	sugeridas
1. El tubo no entra en el racor.	Rebabas en el tubo por la operación de corte.	Desbarbe el tubo. Utilice la herramienta para desbarbar el diámetro exterior (OD) del tubo.
	Tubo aplastado por exceso de presión de la sierra durante el corte o sierra con dientes romos.	Tenga cuidado al cortar tubo blando con sierra.  Los racores Swagelok están
	Tubo ovalado por un doblado defectuoso.	fabricados bajo tolerancias que permiten aceptar el límite superior del diámetro admisible en la fabricación de tubo. Si el tubo está demasiado ovalado por un doblado defectuoso, no entrará en el racor. Tenga cuidado al doblar el tubo cerca del extremo.
	Tamaño del tubo incorrecto. Esto no	Asegúrese de que utiliza el racor del tamaño adecuado para el diámetro del tubo.
	suele ocurrir, pero sí es	Compruebe el OD del tubo.
	posible confundir tubo de 3/8 pulg. por error con tubo de 5/16 pulg.	Compruebe si el tamaño del tubo es métrico o fraccional.
	Tubo fuera de medida. El tubo de baja calidad puede exceder las tolerancias permitidas.	Compre tubo de buena calidad. Para racores de 1/16 o 1/8 pulg. la tolerancia del OD del tubo debe ser de $\pm 0,08$ mm. (0,003 pulg.)
	Extremo del tubo elevado por un cortatubos con rueda cortadora roma.	Sustituya la rueda cortadora por una bien afilada o utilice sierras de calidad para cortar el tubo. Utilice la herramienta para desbarbar el OD.

Problema	Causa posible	Medidas de corrección sugeridas
2. El racor no se	Esto podría ocurrir	Compre tubo hidráulico o
puede apretar el número adecuado de vueltas.	con tubo de acero o de acero inoxidable demasiado duro y	para presión de acero o acero inoxidable totalmente recocido v de la dureza recomendada.
	no adecuado para aplicaciones de sistemas de fluidos. Intercambio de los componentes con los de otros fabricantes. Los componentes se han limpiado, eliminando los lubricantes de fábrica.	Utilice solamente racores Swagelok. NO INTERCAMBIE. Nunca elimine los lubricantes de la rosca. Si se requiere limpieza especial, limpie solo el cuerpo y la férula delantera. En el caso del acero inoxidable y aleaciones especiales, utilice férulas delanteras recubiertas de plata.
	Suciedad u otros contaminantes en la rosca.	Proteja todas las roscas y superficies de cierre de posibles contaminantes.
	Pared del tubo demasiado gruesa. Rosca gripada de la	Utilice tubo con el espesor de pared sugerido.
	tuerca o del cuerpo.	Sustituya el racor completo.
3. Fugas en la rosca cónica.	Conexiones roscadas no suficientemente apretadas.	Apriete los racores.
	Las roscas cónicas requieren un sellante para efectuar una conexión sin fugas.  Roscas cónicas dañadas por gripado de los materiales durante la instalación.  Rosca cónica macho	Se debe utilizar cinta de PTFE Swagelok en todas las roscas cónicas para conseguir un cierre sin fugas. El sellante anaeróbico para roscas SWAK con PTFE también es un excelente sellante para roscas cónicas.
		Los buenos sellantes para roscas como la cinta de PTFE o el SWAK Swagelok también ayudan a evitar el gripado de las roscas. Deseche los componentes gripados.
	o hembra de baja calidad.	Utilice roscas cónicas de alta calidad, como las de los racores Swagelok. Estas roscas cónicas son de precisión, pero eso no es suficiente para crear un cierre sin fugas en un equipo con conexión roscada. Utilice un buen sellante.
4. Fugas en la unión abocardada.	Abocardado de baja calidad. Abocardado agrietado o partido.	Utilice racores Swagelok.

		Medidas de corrección		
Problema	Causa posible	sugeridas		
5. Fugas en el tubo tras la instalación inicial.	No se están utilizando racores Swagelok. Racores no suficientemente apretados.	Utilice racores Swagelok. Siga las instrucciones de instalación. Compruebe la dureza del tubo o un posible gripado. Utilice tubo recocido de buena calidad. Compruebe si el apriete es suficiente con la galga de inspección de montaje Swagelok.		
	hasta el fondo del cuerpo del racor.	Corte el extremo con las férulas y sustitúyalas. Introduzca el tubo hasta que se asiente contra el asiento del cuerpo del racor.		
	longitudinales, mellas u otros daños.	Manipule el tubo con cuidado. Sustituya el tubo o corte la sección dañada y repita la conexión.		
	Se ha girado el cuerpo en lugar de la tuerca, gripando el asiento o la férula delantera.	Siempre conecte los racores sujetando firmemente el cuerpo y girando la tuerca.		
	El racor no se ha apretado según las instrucciones de instalación debido a una ubicación inaccesible.	Preensamble o utilice la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU), y apriete la tuerca 1/2 vuelta. Consulte las instrucciones de preensamblaje o deformación hidráulica en el Capítulo 3.		
	El racor se ha utilizado como sujeción o anclaje para doblar el tubo a mano.	Sustituya el tubo. Nunca utilice un racor como soporte para doblar el tubo. Eso deformaría el tubo dentro del racor y lo separaría del cierre.		
	Intercambio de los componentes con los de otros fabricantes.	Utilice solamente racores Swagelok. NO INTERCAMBIE.		
	Eliminación defectuosa del cordón de soldadura en tubo soldado y estirado. El cordón elevado o puntos planos impiden el cierre correcto.	Utilice tubo hidráulico de acero inoxidable de alta calidad, recocido, soldado y estirado. Si la soldadura del tubo es visible a simple vista, puede haber fugas.		

		Medidas de corrección
Problema	Causa posible	sugeridas
6. Fugas en el racor tras la instalación del sistema.	Daños mecánicos por motivos ajenos al sistema.  Corrosión en el racor	Sustituya el tubo y el racor. Reubique la conexión donde los daños sean menos probables. Compruebe los soportes para tubo.
	o el tubo.	Inspeccione la conexión para comprobar la corrosión. Si la hay, compruebe la compatibilidad entre el fluido, los materiales del tubo y del racor y el entorno ambiental. Considere como posibles causas el efecto galvánico o la corrosión inducida por microorganismos (MIC) en entornos marinos.
	Rotura del tubo por exceso de esfuerzo al abocardarlo en ese tipo de racores.	Los racores abocardados se deberían sustituir por racores Swagelok para evitar esa dificultad.
	Intercambio de los componentes con los de otros fabricantes.	Utilice solamente racores Swagelok. NO INTERCAMBIE.
7. El tubo de cobre fuga en el racor tras operar por encima de 204°C (400°F).	El tubo de cobre se debilita mucho por encima de 204°C (400°F). Esta es una característica inherente al material, y no el resultado del funcionamiento del racor. Los códigos limitan el tubo de cobre a 204°C (400°F).	En algunos casos el tubo de cobre de pared gruesa puede ayudar, donde hay ciclos de temperatura que se acerquen a 204°C (400°F), pero el tubo de cobre no se debe utilizar por encima de 204°C (400°F). Se pueden utilizar racores y tubo de acero inoxidable.
8. El tubo se deforma tras la operación del sistema.	Exceso de presión. Se ha utilizado tubo con insuficiente resistencia a la tracción o espesor de pared.	Utilice tubo de material más resistente o de pared más gruesa. Utilice accesorios Swagelok FK o IPT.
	Congelación de agua o de condensado en el traceado con vapor.	Prevención a través de instalación, operación y mantenimiento adecuados.
9. El tubo de polietileno se sale del racor.	Compruebe el material de las férulas — férulas de PTFE no satisfactorias o tubo posiblemente demasiado pequeño.	Siempre que sea posible, utilice racores Swagelok metálicos con el tubo de polietileno. Si el tubo es demasiado blando, utilice un manguito de refuerzo interior.



		Medidas de corrección
Problema	Causa posible	sugeridas
10. El tubo de PTFE se sale del racor.	El PTFE es un material resbaladizo.	Siempre que sea posible utilice racores totalmente metálicos. Los racores de PTFE tienen una presión de servicio muy baja.*
		NOTA: * Los racores Swagelok de PFA utilizados con tubo Swagelok de PFA (ranurado con la herramienta de ranuración Swagelok) soportarán todo el rango de presión de servicio del tubo. Para información sobre la presión de servicio de esta combinación, consulte a su representante de Swagelok.
11. El tubo de vidrio se rompe al conectar el racor.	El material de las férulas no es el adecuado.	Utilice accesorios para vacío Swagelok Ultra-Torr. Si utiliza racores Swagelok, utilice férulas delantera y trasera de plástico.
12. El tubo fuga al reutilizarlo tras el mantenimiento.	El racor no ha sido reutilizado adecuadamente.	Siga las instrucciones.
	Durante la desconexión ha entrado suciedad en el racor o las férulas.	Siga las normas de limpieza siempre que desconecte y reutilice. Elimine los cuerpos extraños e inspeccione el racor para comprobar si hay daños. Si las férulas o el asiento están dañados, sustitúyalos.
	Intercambio de los componentes con los de otros fabricantes.	Utilice solamente racores Swagelok. NO INTERCAMBIE.
13. Caudal del sistema demasiado bajo.	Sistema obstruido.	Al montar un sistema se deben tomar precauciones para evitar que materiales extraños como gravilla, suciedad o arena entren en el tubo o en el racor.
	Un racor de simple férula se ha deformado en exceso, reduciendo el diámetro interior (ID).	Utilice solamente racores Swagelok.
	Dimensiones del sistema insuficientes.	Compruebe si se debe construir el sistema con tubo de mayor diámetro.

Problema	Causa posible	Medidas de corrección sugeridas
14. Los racores no se pueden desinstalar tras la operación a alta temperatura.	Las roscas cónicas se han soldado. La rosca de la tuerca se ha soldado a la rosca del cuerpo del racor.	Con las aleaciones para alta temperatura y a temperaturas hasta 649°C (1200°F) se puede utilizar el lubricante SILVER GOOP. Aunque SILVER GOOP evita el gripado, no es un sellante. No conocemos ningún buen sellante para roscas por encima de 204°C (450°F).
15. Los racores se gripan o fugan tras la limpieza especial efectuada por el cliente.	Se han eliminado los lubricantes de fábrica.	Hay disponibles varias y diferentes opciones de limpieza especial. Consulte con su Centro autorizado de ventas y servicio Swagelok cuál es la mejor para Vd.



## Capítulo 6

### Accesorios para usos especiales

#### Tabla de contenidos

Accesorios para usos especiales	158
Accesorios para soldar	158
Accesorios para soldadura de tubo por encastre (TSW)	159
Accesorios para soldadura automática de tubo por	
encastre (ASW)	159
Accesorios para soldadura de tubería por encastre (PSW)	159
Adaptadores	160
Soldadura de tubería a tubo (MPW)	160
Soldadura de tubo a tubo (MTW)	160
Accesorios para soldadura de tubo a tope (TBW)	161
Accesorios para soldadura automática de tubo a	
tope (ABW)	161
Accesorios Subacuáticos para Soldar	162
Accesorios Micro-Fit	162
Sistema de soldadura	163
Accesorios de cierre frontal	164
Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR	164
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO	164
Tubo y accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío	165
Racores para tubo plástico muy blando	166
Racores para tubo plástico de dureza mayor	167
Accesorios con cono y rosca	167
Accesorios JTC para tubo	168
Accesorios protectores (Protectores para manómetros)	169
Racores galgables para cromatografía y finales de columna	170
Placas orificio y Racores con amarre	171
Adaptadores a brida y Accesorios con extensión para proceso	172



#### Accesorios para usos especiales

En capítulos anteriores se han tratado los racores Swagelok de sujeción mecánica para tubo no abocardado y servicio general. Además de éstos, Swagelok también tiene disponibles otros accesorios con características que los hacen especialmente útiles para otras aplicaciones específicas.

#### Accesorios para soldar

Swagelok fabrica una gama completa de accesorios para soldar tubo y tubería. Los accesorios para soldar Swagelok ofrecen conexiones soldadas permanentes para aplicaciones críticas de fluidos corrosivos, con impactos por cambios bruscos de presión, ciclos de temperatura, vibraciones y de ultra alta pureza.

Swagelok tiene disponible una amplia variedad de conexiones para soldar. Éstas son:

- Soldadura de tubo por encastre (TSW)
- Soldadura de tubería por encastre (PSW)
- Soldadura de tubería a tope (MPW) a soldadura de tubo
- Soldadura de tubo a tope (MTW) a soldadura de tubo
- Soldadura automática por encastre (ASW)
- Soldadura automática de tubo a tope (ATW)
- Soldadura de tubo a tope (TBW)

El material de construcción estándar es el acero inoxidable con doble certificado 316/316L. También están disponibles en acero inoxidable 316L y en otras aleaciones.




Figura 6-1 Accesorios para soldar.



Para ampliar la información consulte el catálogo Swagelok Accesorios para soldar (MS-01-149ES). www.swagelok.com/TFM

#### Accesorios para soldadura de tubo por encastre (TSW)

El encastre con fondo cónico agiliza la presentación, ensamblaje y alineación. La profundidad precisa del alojamiento asegura un adecuado soporte y montaje consistente del tubo.



El mecanizado preciso del interior, asegura el correcto posicionamiento del tubo.

**Figura 6-2** Accesorio para soldadura de tubo por encastre.

## Accesorios para soldadura automática de tubo por encastre (ASW)



**Figura 6-3** Accesorio para soldadura automática de tubo por encastre.



Figura 6-4 Unión en te.

#### Accesorios para soldadura de tubería por encastre (PSW)


asegura un soporte adecuado para la tubería.

El extremo se puede soldar a tope o por encastre.






#### **Adaptadores**



#### Soldadura de tubería a tubo (MPW)

Se utiliza para reducir desde tubería a tope o por encastre a un tamaño menor de tubo.



#### Soldadura de tubo a tubo (MTW)

Se utiliza para reducir desde tubo a tope o por encastre a un tamaño menor de tubo.

Los accesorios Swagelok para soldadura de tubo a tope (TBW), soldadura automática de tubo (ATW), soldadura automática por encastre (ASW) y Micro-Fit® están diseñados para soldadura manual o con equipo de soldadura automática como el Sistema de soldadura Swagelok®.

El material de construcción estándar de los accesorios Micro-Fit es el acero inoxidable 316L VAR (refundido al arco en vacío). También hay disponibles otras calidades de acero inoxidable y otras aleaciones.




Figura 6-8 Soldadura de tubo a tubo.

#### Accesorios para soldadura de tubo a tope (TBW)



Figura 6-9 Unión en codo.

El acabado superficial estándar tiene una rugosidad media de (0,25 mm) (10 mpulg.). Hay disponible un acabado superficial controlado para sistemas de ultra alta pureza.



**Figura 6-10** Accesorio para soldadura de tubo a tope.

#### Accesorios para soldadura automática de tubo a tope (ATW)



Figura 6-11 Unión en te.

El acabado superficial estándar tiene una rugosidad media de (0,25 µm) (10 µpulg.). Hay disponible un acabado superficial controlado para sistemas de ultra alta pureza.

El anillo de relleno integrado ayuda en la alineación.

**Figura 6-12** Accesorio para soldadura automática de tubo a tope.



#### Accesorios Subacuáticos para Soldar

Las aplicaciones submarinas tienen condiciones ambientales extremas en entornos en los que el espacio es muy valioso. Los accesorios para soldar subacuáticos Swagelok están disponibles en acero inoxidable 316L, aleación 2507 y aleación 625 para soportar esas condiciones severas. Las tes y los codos son forjados, lo que les da un perfil más pequeño que los fabricados por extrusión. Los extremos para soldar son estándar con longitudes hasta 2 pulgadas para facilitar las reparaciones en obra y reducir las paradas y los costes de piezas desechadas.

Nuestros accesorios para soldar subacuáticos están diseñados para cumplir los requisitos de aplicaciones exigentes como:

- Árbol de Producción submarina
- Ensamblaje de terminación umbilical
- Conector flotante entre unidades subacuáticas
- Manifold de distribución hidráulico
- Paneles de control de ROV subacuáticos
- Módulos de control subacuáticos
- Paneles de control de bocas de pozo
- Paneles de control hidráulico

Consulte el catálogo Racores para Soldar Subacuáticos Swagelok (MS-02-481) para ampliar la información.



#### Accesorios Micro-Fit

materia prima.

(Soldadura de tubo a tope en miniatura)

Los accesorios Micro-Fit Swagelok están diseñados para sistemas de tubo con requisitos de bajo peso, alta densidad de componentes y limpieza. Estos accesorios en miniatura tienen las mismas características de caudal y rangos de servicio que los accesorios más grandes para el mismo diámetro de tubo. Están disponibles en tamaños fraccionales y métricos.



El Marcado identifica al fabricante, el material y si es aplicable la limpieza de ultra alta pureza.

#### **Accesorios Micro-Fit**

#### Conexiones finales afiladas, a escuadra y sin rebabas mejoran la alineación, mantienen la uniformidad de la pared del tubo y favorecen la consistencia de la soldadura

Disponible limpieza de ultra alta pureza para el acabado superficial de rugosidad media de 0,13 mm (5 mpulg.). El acabado superficial estándar tiene una rugosidad media de 0,25 mm (10 mpulg.).




Figura 6-13 Accesorios Micro-Fit.

#### Sistema de soldadura

La Unidad de potencia del sistema de soldadura Swagelok M200 ofrece precisión y control, y una operativa sencilla con pantalla táctil para realizar soldaduras orbitales.

Se puede utilizar para soldar variedad de tubo, y válvulas y racores con conexiones finales para soldar. El sistema de soldadura Swagelok utiliza el proceso de soldadura con arco de tungsteno y gas (GTAW), normalmente conocida como TIG (soldadura con arco de tungsteno y gas inerte). Durante el proceso de soldadura, los componentes que se van a soldar se mantienen sujetos en un bloque de fijación mientras un arco eléctrico se hace rotar mecánicamente alrededor de la unión de soldadura. Hay disponibles varios cabezales de soldadura que permiten adaptar el sistema de soldadura Swagelok a diferentes diámetros exteriores desde 2 mm a 114,3 mm y desde 1/16 pulg. a 4 pulg.



Figura 6-14 Sistema de soldadura Swagelok: Unidad de potencia M200.



Consulte el catálogo Sistema de soldadura
 Swagelok (MS-02-342ES) para ampliar la
 información. www.swagelok.com/TFM

#### Accesorios de cierre frontal

#### Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR ofrecen la alta pureza de un cierre metal-metal sin fugas y desde vacío a alta presión. El cierre en un conjunto VCR se efectúa cuando la junta se comprime por la acción de dos labios altamente pulidos durante el acoplamiento de una tuerca macho o de un cuerpo hexagonal con una tuerca hembra.




Figura 6-15 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR.



Consulte el catálogo Swagelok Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR (MS-01-24ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM

#### Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO están diseñados para hacer instalaciones rápidas en sistemas de tubería, tubo y sistemas soldados. Su diseño único permite la instalación y desmontaje sin desplazamiento axial en sistemas donde el espacio es limitado. El cierre se efectúa por medio de una junta tórica prisionera en el cuerpo. Se pueden utilizar en sistemas de alta presión hasta vacío crítico, y en un amplio rango de temperaturas.



Consulte el catálogo Swagelok Accesorios para soldar (MS-01-28ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM





Figura 6-16 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO.

#### Tubo y accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío

Los accesorios Swagelok Ultra-Torr están diseñados para ofrecer un cierre sin fugas rápido y de instalación mediante apriete manual en tubo de vidrio, metal o plástico para servicio de vacío. El diseño del accesorio ultra-torr se somete a ensayo de fugas con helio para un caudal máximo de fuga de  $4\times 10^{-9}\,\mathrm{std}$  cm³/s a temperatura ambiente. El caudal de fuga aumenta con la temperatura debido a la permeabilidad de la junta tórica.



Consulte el catálogo Swagelok Accesorios para vacío (MS-01-32ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM



La tuerca moleteada facilita la instalación manual.

Figura 6-17 Accesorios para vacío.



#### Racores para tubo plástico muy blando

Hay muchos tipos de tubo de plástico blando que se utilizan en sistemas de laboratorios o de aire a baja presión debido a su pureza, transparencia, flexibilidad y superficie interior lisa.

Los racores Swagelok metálicos o plásticos son adecuados para este tubo. El único requisito adicional para instalarlos con tubo de plástico es utilizar un manguito de refuerzo interior. El manguito de refuerzo interior se utiliza para dar resistencia al tubo y evitar que se aplaste por la acción de deformación de las férulas.

Otra conexión para este tipo de servicio es el conector de manguera Swagelok (HC). Este accesorio para manguera tiene una espiga dentada que expande adecuadamente el tubo para optimizar el cierre. También se puede utilizar un manguito opcional cuando la presión del sistema sea superior al 50% de la presión máxima de servicio del tubo.



Figura 6-18 Manguito de refuerzo interior.



Figura 6-19 Manguito de refuerzo interior instalado en tubo de Tygon<sup>®</sup> con un conector macho Swagelok.



Figura 6-20 Conector macho para tubo blando de PVC con manguito.



Consulte el catálogo Swagelok Manguera y tubo flexible (MS-01-180ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM

#### Racores para tubo de plástico de dureza mayor

Hay disponible una gran variedad de racores Swagelok de diferentes tamaños y materiales para tubo de polietileno, polipropileno, PTFE y PFA. Con estos tipos de tubo se pueden utilizar racores metálicos. Los racores Swagelok de PFA utilizados con tubo Swagelok de PFA (ranurado con la herramienta de ranuración Swagelok) soportarán todo el rango de presión de servicio del tubo. Los racores Swagelok metálicos también soportarán todo el rango de presión del tubo de PFA. Para información sobre la presión de servicio de esta combinación, consulte a su representante de Swagelok.

#### Accesorios con cono y rosca

Los accesorios Swagelok con cono y rosca serie IPT están disponibles en versiones de media presión (MP), con una presión máxima de servicio de 1378 bar (20 000 psig), y de alta presión (HP), con una presión máxima de servicio de 4136 bar (60 000 psig). Todos los accesorios se entregan completos con manguitos y collarines. También hay disponibles ensamblajes anti vibración. Swagelok también tiene disponibles cabezales de seguridad en diseños con extremo plano o en ángulo para los accesorios con cono y rosca. Los discos de ruptura se deben pedir por separado. Están disponibles en acero inoxidable 316 y otras aleaciones.

Otra opción disponible son los filtros de línea. Cada filtro incorpora dos elementos filtrantes de malla. Y el tamaño de los elementos filtrantes es de  $0.5, 2, 5, 10, 20, 40 \text{ y } 100 \ \mu\text{m}$ .



**Figura 6-21** Accesorios Swagelok con cono y rosca para media presión.



**Figura 6-22** Accesorios Swagelok con cono y rosca para alta presión.



 Consulte el catálogo Accesorios, tubo, válvulas y herramientas para media y alta presión (MS-02-472ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM



#### **Accesorios JTC**

Los conectores para tubo encamisado Swagelok (JTC) están diseñados para crear conexiones sin fugas en el extremo del tubo con encamisado simple, eliminando la necesidad de utilizar manguitos y cinta de sellado. El JTC es un diseño patentado que combina la probada tecnología de los racores Swagelok con un innovador cierre atmosférico sobre el encamisado del tubo.

Este conector integral consiste en un racor Swagelok que crea un cierre sin fugas en el ánima de acero inoxidable del tubo encamisado, y una tuerca de encamisado JTC con junta tórica que crea un cierre sin fugas en el diámetro exterior (OD) del tubo encamisado.

Otras características del conector Swagelok JTC incluyen:

- Fácil instalación: La tuerca del encamisado moleteada facilita la instalación manual.
- Reutilizaciones: El conector mantiene la integridad del cierre tras muchas reutilizaciones.
- Confirmación visual: La tuerca del encamisado cubre la junta tórica cuando el apriete es suficiente y se produce el cierre sin fugas.
- Puerta de venteo: Previene la presurización accidental del interior del encamisado.



Figura 6-23 Conector Swagelok para tubo encamisado (JTC).

#### Accesorios protectores (Protectores para manómetros)

Los accesorios protectores Swagelok protegen los manómetros e instrumentos contra pulsaciones y choques de presión del sistema. La amortiguación de la presión se realiza mediante el uso de un elemento sinterizado poroso de acero inoxidable 316. Cuando se instala un protector Swagelok previo a un instrumento sensible a la presión, se reduce la velocidad de respuesta del instrumento y generalmente ésta varía en la medida del diferencial de presión dado a través del elemento metálico poroso, permitiendo que el instrumento iquale suavemente la presión del sistema.



Figura 6-24 Protector Swagelok para manómetros.

#### Elementos

Con cinco elementos básicos disponibles, los accesorios protectores cumplen los requisitos de aplicaciones de fluidos desde gases ligeros hasta viscosidades por encima de 220 cSt [mm²/s] (1000 SUS [segundos de viscosidad Saybolt]). Los indicadores de los elementos están estampados en cada accesorio para facilitar la identificación.





Consulte el catálogo Swagelok Manómetros industriales y para procesos (MS-02-170ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM




Figura 6-25 Cinco elementos básicos disponibles.

## Racores galgables para cromatografía y Finales de columna

Los racores Swagelok para cromatografía y finales de columna son adecuados para aplicaciones de cromatografía de líquidos o gases. Están disponibles en tamaños desde 1/16 a 1/2 pulg. La presión de servicio corresponde a la presión de servicio del tubo indicada en el catálogo Swagelok *Datos de Tubo*, MS-01-107ES.



Consulte el catálogo Swagelok Racores galgables
 para cromatografía y finales de columna (MS-02-173).
 www.swagelok.com/TFM



Figura 6-26 Racores Swagelok para cromatografía y finales de columna.

#### Placas orificio

Las placas orificio Swagelok permiten ajustar la presión reduciendo el tamaño del orificio mediante una placa perforada según dimensiones especificadas.




Figura 6-27 Placa orificio.

#### Racores con amarre

Swagelok tienen disponibles racores con amarre. Estos racores se utilizan normalmente en aplicaciones de seguridad en las que un cable une la tuerca y el cuerpo taladrados para prevenir el desmontaje del racor.

Contacte con su Representante local autorizado de ventas y servicio Swagelok para ampliar la información.




Figura 6-28 Codo con orificio de amarre.

## Adaptadores a brida y Accesorios con extensión para proceso

Swagelok tiene disponibles bridas que cumplen las normativas de diseño de ASME, DIN, EN y JIS. El cuerpo es forjado y mecanizado integralmente de una pieza, y están disponibles en un rango completo de tamaños de bridas, clases de presión y opciones de cierre (cara plana, cara elevada y RTJ y machihembrada [tongue and groove]).



Figura 6-29 Adaptador a brida.

Los accesorios con extensión para proceso Swagelok facilitan la conexión entre las líneas de proceso e instrumentación. Están diseñados para utilizarlos con bridas de extensión de proceso. Y están disponibles con superficies de cierre lisa o rugosa. Son compatibles con las bridas de extensión de proceso ANSI B16.5.



Figura 6-30 Conector con extensión para proceso.



 Consulte el catálogo Swagelok Adaptadores a brida (MS-02-200ES) para ampliar la información.
 www.swagelok.com/TFM

## Capítulo 7

## Pruebas y evaluación del rendimiento de los racores para tubo

#### Tabla de contenidos

Pruebas y evaluación del rendimiento de	
los racores para tubo	174
Las razones de un Programa de pruebas sobre	
el rendimiento de los racores para tubo	174
Descripción general	174
Planificación del Programa de pruebas	174
Planificar el Programa de pruebas	176
Control de calidad	179
Ejecución del Programa de pruebas	179
Prueba de fugas con gas	179
Ensayos en vacío	181
Pruebas de desmontaje/reutilización	182
La importancia de la prueba de	
desmontaje/reutilización	183
Ensayos de vibración con rotación y flexión	184
Ensayos de resistencia a la tracción	186
Ensayos de rotación	186
Ensayos de impactos hidráulicos	187
Ensayos hidráulicos de rotura	187
Ensayos de ciclos térmicos	189
Factores que afectan a los cierres	190
Los efectos del vapor	190
Evaluar Informes de ensayos de productos (PTR)	190
Mezcla/intercambio	191
Resumen	191



## Pruebas y evaluación del rendimiento de los racores para tubo

En este capítulo vamos tratar los principios básicos para establecer un programa de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo, como un importante proceso regular para todos los sistemas de fluidos.

## Las razones de un Programa de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo

El ensayo se realiza por cuatro motivos básicos.

- Evitar pérdidas de material debido a la existencia de una fuga.
- Prevenir la contaminación medioambiental.
- Mantener un diferencial de presión.
- Asegurar la fiabilidad operativa del sistema.

#### Descripción general

La complejidad cada vez mayor de los sistemas de tubo da una importancia creciente a ensayos más rigurosos y evaluaciones más amplias e intensas sobre el comportamiento de los racores para tubo. El objetivo de una prueba de fugas es eliminar riesgos para la seguridad y el alto coste de las fugas en los sistemas de fluidos.

Al interpretar resultados de ensayos de fugas o establecer un programa de pruebas de fugas, es importante que los ensayos sean representativos del sistema real. Veamos en primer lugar cómo llevar a cabo pruebas efectivas y después veremos una descripción de pruebas comunes realizadas. Las observaciones, información y sugerencias ofrecidas aquí son el resultado de la experiencia acumulada por Swagelok Company en la industria de los sistemas de fluidos desde 1947. Los ensayos en Swagelok incluyen los propios, específicos de clientes, los que se ajustan a normativas industriales y los externos o independientes.

#### Planificar un Programa de pruebas

Antes de solicitar un ensayo o planificar el suyo propio tenga en cuenta lo siguiente.

#### 1. ¿Se intenta demostrar una conclusión predeterminada?

Si el objetivo de una prueba es encontrar datos que confirmen una conclusión predeterminada, estamos haciendo un ensayo sobre una suposición.

Como podría ser el caso por ejemplo, de un departamento al que se le encarga que recorte el coste de los racores para tubo. Y la reducción de costes se debe documentar mediante una prueba que demuestre que un racor más barato puede sustituir a uno más caro. Si el resultado de la comprobación ya está asumido, la prueba es una pérdida de tiempo.

## 2. ¿Los resultados de la prueba prevalecen sobre los de una experiencia prolongada?

Las condiciones de ensayo controladas en laboratorio pueden ofrecer mejores o peores resultados que los encontrados en campo.

Por ejemplo, se hace una prueba a un racor nuevo con unos resultados concretos. Sin embargo, el historial de cientos o de miles de racores en campo contradice los resultados limitados del ensayo en laboratorio.

## 3. ¿El ensayo lo realizará un laboratorio de ensayos independiente? Aunque hay laboratorios de ensayos independientes acreditados para realizar pruebas, las muestras siempre se deben comprar a través de la cadena de distribución normal y sin mencionar que se van a utilizar en un entorno de ensayos.

Un cliente, por ejemplo, está pensando en sustituir una marca de racor y ha pedido racores a dos fabricantes para someterlos a ensayo. Las muestras siempre se deben comprar a través de la cadena de distribución normal para que el procedimiento de ensayo sea justo y objetivo.

#### 4. ¿Se va a utilizar un muestreo estadístico válido?

Una empresa importante puede estar instalando 100 000 conexiones a tubo al año, y ejecutar ensayos solo a una pequeña muestra de 5 o 10 conexiones de uno o dos tamaños.

Por ejemplo, los ensayos en laboratorio llegan a una conclusión pero ésta ignora los resultados de las pruebas con el comportamiento real en campo. Es probable que los parámetros de prueba pensados para reflejar el comportamiento de 100 000 conexiones a tubo en campo, no hayan sido adecuadamente documentados o transmitidos al laboratorio de ensayos, conduciendo entonces a conclusiones erróneas.

# 5. ¿Se van a extrapolar datos para minimizar los costes de la prueba? Una organización tiene racores de tamaños y materiales concretos en servicio satisfactorio. Y amplía sus sistemas de fluidos, comprando racores de diferentes tamaños y materiales y dando por hecho que los racores de otros materiales trabajarán igual que los seleccionados y probados previamente. Pero esa suposición puede ser peligrosa.

Es decir, se han probado por ejemplo racores de latón con tubo de cobre en tamaños de 1/4 y 3/8 pulg. Pero la ampliación del sistema de fluidos exige utilizar tubo de acero o acero inoxidable y en tamaños desde 1/4 a 1 pulg. Y en lugar de someter los nuevos materiales y tamaños a ensayo, se extrapola el resultado satisfactorio de los racores instalados a los nuevos.



#### 6. ¿Se van a simular las condiciones de campo?

La falta de interés y la experiencia de los técnicos que realizan las pruebas en el laboratorio pueden invalidarlas. Pero aunque el técnico de laboratorio respete las especificaciones del fabricante al realizar la prueba, los técnicos de campo con diferentes niveles de formación y experiencia pueden también hacer instalaciones erróneas.

Condiciones de campo como presiones y temperaturas cambiantes, pulsos, vibraciones y efectos del desmontaje/reutilización añadidos a las variaciones en el material, espesor de pared, concentricidad, estado y dureza del tubo pueden afectar al comportamiento del racor.

Prestar especial atención a estos seis aspectos puede evitar errores de programas futuros o revelar errores de ensayos realizados y publicados.

La mejor prueba para cualquier componente como un racor para tubo es el uso continuado en grandes cantidades y bajo diferentes condiciones de instalación y operación en campo.

# Planificar el Programa de pruebas

Al planificar la prueba, asegúrese de hacer una selección cuidadosa de los racores, tubo, tamaños, materiales y configuraciones a someter a prueba. Y recuerde que se pueden aplicar esas mismas consideraciones al interpretar ensayos publicados.

#### 1. Obtención de los racores

Los racores a someter a prueba siempre se deben comprar a través de la cadena de distribución normal y sin mencionar que se van a utilizar para ensayos. Así se asegura que la muestra procede de la misma fuente que estará disponible tras la selección del fabricante.

#### 2. Obtención del tubo.

El tubo a utilizar en el ensayo debe ser el tubo utilizado en planta o comprado por la vía normal y sin mencionar que será utilizado para pruebas. Cuando se requiere tubo de acero inoxidable, se deben someter a ensayo tanto el tubo soldado y estirado como el tubo sin soldadura, excepto si uno de ambos ya está especificado para servicio en planta. Si un fabricante recomienda solo tubo sin soldadura, todos los ensayos se deben realizar con tubo sin soldadura. Por otra parte, realizar las pruebas con tubo sin soldadura si el requisito de planta es tubo soldado y estirado puede desvirtuar los resultados de la prueba.

También es importante probar más de un espesor de pared.

Es decir, si se van a utilizar racores con tubo de 0,035, 0,049, 0,065 y 0,083 pulg. de espesor de pared, como mínimo se debe probar el tubo de 0,035 y el de 0,083 pulg. (el mínimo y el máximo).

Los métodos de prueba del tubo deben ser idénticos en cada prueba. Si se están realizando pruebas entre diferentes fabricantes, en los dos extremos del mismo tramo de tubo cortado se deben instalar racores de distintas marcas para asegurar que todas las variables serán exactas para ambos.



Figura 7-1 Tubo de alto y bajo espesor de pared.

#### 3. Selección de los tamaños.

Al establecer el patrón de prueba recuerde que cuanto mayor es el diámetro de cierre, mayor es el potencial de fuga. Haga más pruebas sobre el racor más grande que va a instalar que sobre el más pequeño. Si un racor de 1 pulg. supera la prueba, es muy probable que también lo haga un racor más pequeño, de 1/8 pulg. Lo opuesto no es cierto.

#### 4. Selección de los materiales.

Pruebe los racores de todos los materiales que planea instalar. Un racor de latón que trabaja bien, puede no hacerlo si es de acero o acero inoxidable. El hecho de que trabaje bien en acero inoxidable no indica necesariamente que lo hará en otras aleaciones como la aleación 400 o la aleación 2507.



#### 5. Selección de las configuraciones de los racores.

Pruebe configuraciones variadas. Los codos, tes y cruces son fabricados de forjados, que normalmente son más blandos que el material de barra utilizado para los racores rectos. Esa condición puede afectar a las capacidades de cierre y sujeción, así como a la vida de la rosca. Al probar diferentes configuraciones se elimina la posibilidad de que todos los racores de prueba hayan sido fabricados en la misma máquina, el mismo día y con las mismas herramientas. Es decir, la prueba de control de calidad de cuatro configuraciones diferentes es un patrón de prueba más eficaz que el de cuatro racores de la misma configuración. Porque es más probable que las tuercas y férulas procedan de diferentes lotes de fabricación.

Los componentes mostrados aquí, de cada tamaño, material y espesor de pared le ofrecen una prueba representativa en cuanto a calidad y consistencia.

Esta variedad formará seis conexiones: cuatro conexiones con racores de material de barra y dos conexiones con un racor forjado. Esto asegura una prueba de consistencia más válida, ya que los racores estarán fabricados en varias máquinas y diferentes momentos.

Probar diferentes configuraciones también supone un excelente control de calidad de un fabricante en relación a su capacidad para mantener tolerancias críticas en toda su línea de productos. Trataremos esas tolerancias en el apartado desmontaje/reutilización.

Otra prueba de control de calidad y consistencia es desmontar todos los componentes del racor y medir lo siguiente:




Figura 7-2 Composición de prueba típica.

	Cuerpo	Férula delantera	Férula trasera	Tuerca
Diámetro del orificio interior	X	×	Х	Х
Diámetro de la falda	Х			
Diámetro exterior		Х	Х	
Longitud		Х	Х	Х

#### Control de calidad

- Mida la variación total de las cotas de cada fabricante para comprobar la consistencia y el control de calidad.
- Nunca calcule la media de las variaciones de ninguna dimensión crítica. Porque la desviación máxima entre la medida más alta y la más baja en una dimensión crítica revelará mucho acerca del control de calidad del fabricante.
- Una planificación exhaustiva de las áreas indicadas es un tiempo bien empleado en asegurar un programa de ensayo completo, objetivo y eficaz, y la información recopilada puede determinar que no sean necesarias pruebas posteriores.

La mejor prueba para cualquier componente como un racor para tubo es el uso continuado en grandes cantidades y bajo diferentes condiciones de instalación y operación en campo.

# Ejecución del Programa de pruebas

El siguiente análisis abarca nueve tipos de pruebas a racores para tubo. Algunos los puede realizar el usuario sin mayores gastos, mientras que otros es más práctico que los efectúe el fabricante debido al tiempo y gasto que comportan.

# Prueba de fugas con gas

Son pruebas de integridad del cierre. Se deben realizar con gases inertes como el Nitrógeno o el Helio. Aunque el aire es aceptable. Las presiones de prueba deben ser al menos iguales a las presiones de servicio sugeridas por los fabricantes de tubo. Pueden utilizarse varios métodos de prueba en función del coste, del equipo disponible y la sensibilidad deseada. Éstos



incluyen la prueba por burbujeo (sumergida en agua); probar todas las conexiones con un detector de fugas líquido como Snoop; y métodos más sensibles como los detectores ultrasónicos, de lámpara de halógenos o el espectrómetro de masas de Helio con sonda mostrado abajo.



Figura 7-3 Prueba de fugas con Snoop.




Figura 7-4 Prueba con sonda en sistema presurizado con Helio.

Un aspecto muy importante de las pruebas de fugas es determinar previamente qué consideramos como fuga. Se deben decidir la presión de la prueba y un caudal de fuga realista según los máximos requisitos de planta y las limitaciones de los racores y el tubo. La presión de la prueba se puede determinar multiplicando la presión de servicio de planta por un factor de seguridad adecuado, es decir por ejemplo:

68 bar (1000 psig)  $\times$  2 (2:1) = 138 bar (2000 psig)

Un error común es decidir no registrar una fuga si se puede parar mediante un apriete adicional. Si un racor se instala y se reutiliza según sus instrucciones, no debe fugar. La razón de esto es simular las condiciones de campo donde las fugas son caras.

Por ejemplo, un sistema con 100 conexiones se prueba como un sistema. Se localizan las fugas, se aíslan y se efectúan las reparaciones o sustituciones. Todos estos pasos representan costes, y el coste de las averías es elevado, aún si se pueden parar las fugas reapretando los racores.

Una fuga debe considerarse como tal, aún si se puede parar reapretando el racor.

Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados:



■ PTR-1388

■ PTR-3221 www.swagelok.com/TFM

El rendimiento de los racores se puede evaluar utilizando tres criterios de prueba específicos. Pruebas que permiten evaluar un racor bajo condiciones con dinámicas variables. Los Informes de ensayos de productos (PTR) Swagelok están disponibles bajo petición.

# Pruebas de vacío

Son una excelente prueba de la integridad del cierre. Los racores que se apoyan en la presión interna del sistema para efectuar el cierre normalmente no superarán las pruebas de vacío.

Estas pruebas son aconsejables donde el vacío sea de uso corriente, especialmente el ultra alto vacío en instrumentos sofisticados. El equipo es caro, pero también lo es el coste de las fugas. Normalmente se usan detectores de fugas de Helio con espectrómetro de masa. El conjunto racor-tubo se instala en la puerta de vacío, se hace el vacío interno y se lanza un chorro de Helio con una pistola en todos los puntos de cierre.





Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados: PTR-1369. www.swagelok.com/TFM

# Pruebas de desmontaje/reutilización

La capacidad de un racor para soportar muchos ciclos de desmontaje/ reutilización es quizás la mejor prueba comparativa entre productos competidores. Estas pruebas pueden ser de extrema importancia en aplicaciones con racores de instrumentación donde el mantenimiento periódico requiere instalar, desmontar y reutilizar conexiones para tubo. Por tanto las pruebas de desmontaje/reutilización se deben realizar con mucho cuidado. Comparados con el uso en campo, los resultados de la prueba de desmontaje/reutilización pueden reducir enormemente los costes de los racores en servicio. Pero estas pruebas no serán representativas del servicio en campo a no ser que incorporen los siguientes dos procedimientos vitales:

- Utilice conexiones variadas (codos, tes, cruces, uniones rectas, uniones pasamuros, conectores macho y hembra) para asegurar que se somete a prueba una muestra de racores justa y representativa, tal y como se comentó anteriormente.
- 2. Reinstale los conjuntos con la tuerca y férulas al azar en diferentes cuerpos para simular las condiciones de campo.



Figura 7-5 Prueba de desmontaje/reutilización típica.

Vamos a tratar el segundo procedimiento con más detalle para ver lo que realmente sucede en campo.

Si un instrumento analítico como un cromatógrafo requiere cambios de columna, el tubo con la tuerca y férulas se desinstala con la columna al desmontarla. El cuerpo del racor permanece instalado en el instrumento. Y en ese mismo cuerpo del racor se instala otra columna con otro conjunto de tubo tuerca y férulas.

En otro ejemplo, los instrumentos de medición como controladores o transmisores se desmontan del sistema con los cuerpos de los racores instalados mientras los conjuntos de tuerca y férulas permanecen en el mismo tubo. Y se sustituyen por otros instrumentos con otros cuerpos de racores instalados. Aquí cambian los cuerpos, pero los conjuntos de tuerca y férulas son los mismos. Se puede ver que en estas situaciones de desmontaje/reutilización reales, la misma combinación de tubo tuerca y férulas raramente ve el mismo cuerpo dos veces. Por tanto las pruebas de desmontaje/reutilización del conjunto de tubo tuerca y férulas repetidas sobre el mismo cuerpo no son representativas de las condiciones de desmontaje/reutilización reales en campo.

## La importancia de la prueba de desmontaje/reutilización

Hay varias razones por las que las pruebas de desmontaje/reutilización son uno de los mejores medios de comprobación del control de calidad de cualquier fabricante de racores.

- Si debido al diseño del cierre, la férula se gripa en el área de cierre del cuerpo (especialmente en el acero inoxidable y otras aleaciones resistentes a la corrosión), cuando otra férula debe cerrar en la misma área de cierre dañada, frecuentemente se producen fugas—otra simulación de lo que sucede en campo.
- En relación al mecanismo de cierre, cuando hay muchas y distintas combinaciones de tubo tuerca y férulas que deben cerrar en diferentes puntos del área de cierre del cuerpo (porque en esos diseños es necesario acuñar o hacer una muesca en el área de cierre, en puntos ligeramente distintos cada vez), con frecuencia se producen fugas.
- La integridad de la rosca del cuerpo durante ciclos de desmontaje/ reutilización repetidos es una indicación importante de un buen control de calidad y de un buen diseño.
- Las superficies de cierre lisas indican un buen control de calidad superficial. Obviamente en cualquier dispositivo de cierre metal metal, es necesario un buen acabado superficial. Pero el acabado superficial liso solo es el principio. Porque si esa superficie es degradada en gran medida durante



la instalación inicial y siguientes ciclos de desmontaje/reutilización, especialmente con diversos cuerpos distintos, hay una gran probabilidad de fugas durante el servicio. Las pruebas y los datos calculados muestran que la fuga varía en una función cúbica a medida que la uniformidad del cierre se degrada. Una mejora del 50% de la superficie de cierre supone una mejora del 800% en la integridad del cierre.



Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados:

- PTR-383
- PTR-395

www.swagelok.com/TFM

# Ensayos de vibración con rotación y flexión

En general el coste del equipo especializado para estas pruebas hace que resulte poco práctico que las realice el usuario. Swagelok utiliza para las pruebas un motor de 1750 rpm con un bloque deflector que ajusta la desviación del eje del ensamblaje de tubo sometido a prueba.



Figura 7-6 Banco de prueba de vibración.




Figura 7-7 Deflexión del tubo ajustable para pruebas de vibración.

Se selecciona una presión interna (máxima presión de servicio del tubo).

El giro del motor hace que el extremo tapado del tubo se mueva en un círculo cuyo radio será la deflexión del tubo desde el eje.

La muestra de la prueba se somete a vibración por flexión hasta que se da alguna de las siguientes circunstancias:

- El racor fuga.
- El tubo se rompe.
- Se alcanzan diez millones de ciclos.

Un transductor de presión en línea detiene la prueba si detecta fugas en el racor o fractura por fatiga en el tubo.

Hemos observado otras pruebas en las que entre el racor de prueba y el bloque ajustable se hace una curva de 90° en el tubo. Pero esa condición ofrece resultados indeterminados; porque no es posible medir o estimar el estrés aplicado. La mejor práctica es seguir las directrices de ASME B31J, Método de prueba estándar para determinar factores de intensificación de esfuerzo (Factores *i*) para componentes de tuberías metálicas.



Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados: PTR-3222. www.swagelok.com/TFM



# Ensayos de resistencia a la tracción

Estas pruebas generalmente son efectuadas solo por los fabricantes debido a los costes y a las características del equipo. Las pruebas de resistencia a la tracción se utilizan más para comprobar la capacidad de sujeción de los racores que la capacidad de cierre.

Los resultados permiten calcular la presión interna necesaria para provocar la separación, donde el tubo podría literalmente ser expulsado del racor. La mayoría de los racores de calidad sujetan el tubo a presiones hidráulicas cerca de la presión de rotura de éste. Trataremos la prueba de rotura hidráulica más adelante en este capítulo.



Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) donde puede buscar por los siguientes resultados: PTR-4060. www.swagelok.com/TFM



Figura 7-8 Prueba de resistencia a la tracción.

# Pruebas de rotación

Estas pruebas se realizan en ocasiones para saber el par de torsión necesario para retorcer un tubo hasta el extremo de romper el cierre entre el tubo y la férula y provocar una fuga. Aunque podemos probar los racores de esta forma, la prueba raramente sería representativa de algún tipo de avería en campo.

# Pruebas de impactos hidráulicos

Las pruebas de impactos hidráulicos normalmente son realizadas por los fabricantes para saber la capacidad de un conjunto de tubo y racor para resistir impactos severos y repentinos sin fallo.

El método de impactos de Swagelok consiste en sacudir un conjunto sometido a prueba con un impacto de  $1,5 \times la$  presión máxima de servicio del tubo. Se utiliza una válvula de apertura rápida para efectuar el impacto a una frecuencia de 35 a 40 ciclos por minuto, hasta 100 000 ciclos de presión.

Esto proporciona valiosos datos de información de prueba, pero no de tanto valor como el uso real en campo.



Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados: PTR-2849. www.swagelok.com/TFM



Figura 7-9 Prueba de impacto hidráulico.

## Pruebas de rotura hidráulica

Las pruebas de rotura hidráulica son una prueba excelente de capacidad de sujeción, pero insuficiente para la capacidad de cierre.

Aunque pueden ser significativas si están diseñadas correctamente para probar el racor. En nuestras propias pruebas del programa general se evita que se rompa el tubo mediante bloques de sujeción, forzando de ese modo el fallo en la unión del tubo al racor.






Figura 7-10 Prueba de rotura hidráulica.

La presión se incrementa gradualmente y se registra cuando alguna de las siguientes condiciones no permite aplicar más presión:

- Pérdida de la sujeción del tubo
- Rotura del material
- Fugas

Entonces se comparan los resultados con la presión de servicio del tubo.



Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados: PTR-3220. www.swagelok.com/TFM



Figura 7-11 Deformación del tubo antes de la rotura.



Figura 7-12 Rotura del tubo.

#### Pruebas de ciclos térmicos

La variación térmica cíclica es uno de los servicios más duros que un racor pueda soportar.

#### Ejemplos:

- Vapor
- Criogenia
- Medioambiente ártico o tropical
- Fluidos para transferencia de calor como metales líquidos
- Simulación aeroespacial
- Hornos, cámaras y columnas de instrumentación analítica

Una vez más, el coste de construir unas instalaciones es generalmente prohibitivo, excepto para un fabricante importante de racores o mediante un programa de investigación subvencionado por el gobierno.

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los grandes usuarios de racores tienen sus propios laboratorios de pruebas a la medida de sus aplicaciones en planta. En el caso de los ciclos térmicos la mayoría de las plantas de proceso tienen algunos o todos los servicios mencionados anteriormente.



Consulte los Informes de ensayos sobre el rendimiento de los racores para tubo (MS-06-108) y busque por los siguientes resultados:

- PTR-386
- PTR-392
- PTR-2835 (alta temperatura)
- PTR-2836 (baja temperatura)

www.swagelok.com/TFM



Figura 7-13 Prueba con gas a 68 bar (1000 psig) y 538°C (1000°F).



### Factores que afectan a los cierres

En general la integridad del cierre entre los componentes del racor se ve seriamente afectada por las oscilaciones de la temperatura. Los factores que afectan directamente a los cierres incluyen:

- Espesor de pared relativo (tubo de pared delgada con espesor de pared relativamente alto del racor)
- Diferencial entre coeficientes de dilatación térmica (tubo de cobre con racor de latón)
- Longitud de apoyo del tubo dentro del racor (que afecta a la transferencia de calor ya que el tubo se enfría antes que el racor)
- Régimen de cambio de temperatura (el choque térmico o cambio muy brusco de temperatura es mucho más severo que la oscilación de temperatura más lenta)

# Efectos del vapor

Entre todas las aplicaciones de ciclos térmicos el vapor es quizá el fluido más común y en muchos aspectos el más difícil. Sus propiedades erosivas son bien conocidas y también impiden frecuentemente la posibilidad del reapriete si se produce una fuga. Una fuga de vapor erosivo a alta velocidad que pasa a través de un orificio muy pequeño, normalmente incrementa en gran medida el caudal de fuga inicial y también el coste de las fugas. El reapriete raramente para la primera fuga (particularmente en tubo de cobre y tubo de traceado con vapor), porque el vapor a alta velocidad abre un paso cada vez más profundo en el tubo blando, bajo la férula de cierre.

# Evaluar Informes de ensayos de producto (PTR)

Es importante entender los parámetros de prueba al evaluar Informes de ensayos de productos. La primera pregunta es si se han aplicado los mismos parámetros a todos los racores. Las pruebas no serán comparables si la duración es más corta o si se ha utilizado agua o aceite hidráulico en lugar de gases más ligeros como el Nitrógeno, aire o Helio. También, y como hemos mencionado anteriormente, las instalaciones de laboratorio tienden a estar más dirigidas que las instalaciones en campo.

La mejor prueba para cualquier componente como un racor para tubo es el uso continuado en grandes cantidades y bajo diferentes condiciones de instalación y operación en campo.

#### Mezcla/intercambio

Muchos fabricantes afirman que los componentes de sus racores son intercambiables y/o se pueden mezclar con los racores Swagelok. Y acompañan esas afirmaciones con algunos datos de pruebas. Pero esas pruebas frecuentemente están sujetas a muchos de los peligros mencionados previamente en este capítulo (falta de objetividad, orientación a resultados predeterminados, falta de validez estadística, extrapolación, etc.).

Debe observarse que muchos usuarios de racores para tubo han desarrollado sus propias pruebas de intercambiabilidad de componentes. Y generalmente coinciden en que el intercambio de componentes es una práctica no recomendada o aceptada.

Más allá de eso existe el hecho de que no hay ninguna normativa externa de diseño comercial que gobierne el diseño y dimensiones de los componentes de Swagelok u otros racores para tubo con férulas. La falta de normativas externas de diseño significa que los resultados de las pruebas no serían reproducibles.

Vea el Capítulo 1, página 15 para ampliar la información acerca de la mezcla/intercambio en los racores.

#### Resumen

Planifique programas de pruebas con racores, tubo, materiales y configuraciones que aseguren la objetividad y validez estadística evitando resultados predeterminados o extrapolaciones. Ponga especial atención a esas mismas consideraciones cuando evalúe resultados de pruebas de otras fuentes.

Reconozca el hecho de que las plantas en funcionamiento representan el laboratorio más fiable posible. Ignorar los resultados de campo y confiar en los programas de laboratorio limitados es pasar por alto los datos más valiosos.



# Capítulo 8

# Roscas

# Tabla de contenidos

Introducción	194
Terminología de las roscas	194
Roscas de tubería	196
Roscas cónicas	196
Rosca NPT (National Pipe Tapered)	197
Rosca NPTF (National Pipe Tapered Dryseal)	198
Rosca ISO 7/1 (British Standard Pipe Taper)	198
Roscas paralelas	200
Rosca de paso unificado	200
Rosca ISO 228/1 (British Standard Pipe Parallel)	201
Rosca Métrica (ISO 261)	202
Roscas de paso unificado	204
Saliente de la Rosca interna SAE/MS paralela	205
Roscas Métricas (ISO 261)	207
Aspectos a tener en cuenta	208



#### Introducción

Un buen cierre roscado depende de multitud de variables: la calidad y limpieza de las roscas, la temperatura, el material del componente, el par de apriete, el peso específico del fluido del sistema y las presiones de operación del sistema.

El tipo de rosca utilizado en una conexión puede mejorar la calidad del cierre. En este capítulo se muestran las roscas más comunes y su uso típico. Es importante observar que incluso operarios con experiencia tienen a veces dificultades para identificar las roscas, independientemente de su procedimiento de identificación y de la calidad de sus galgas.

# Terminología de las roscas

Las roscas tienen picos y valles, normalmente llamados **crestas** y **valles** respectivamente. La superficie entre la cresta y el valle es el *flanco*.




Figura 8-1 Terminología de las roscas.

Los hilos también tienen un paso y un ángulo según se muestra aquí.





Figura 8-2 El paso de una rosca.

Las roscas de paso unificado son las más comunes en la industria de los productos roscados. Casi todos los racores para tubo y válvulas las utilizan en la tuerca y extremos roscados, vástagos de válvulas, tuercas de bloqueo, contratuercas, etc.



Esta rosca siempre tiene un ángulo entre hilos de 60°.

Figura 8-3 Designación típica.

La siguiente nomenclatura:

- UNC (grueso), o
- UNF (fino), o
- UNEF (ultra fino).

define la relación entre los hilos por pulgada y el diámetro de la rosca.

#### Por ejemplo:

- 5/16-18 es una rosca UNC
- 5/16-24 es una rosca UNF
- 5/16–32 es una rosca UNEF

Pero lo que define *grueso*, *fino* o *ultra fino* no es solo el número de hilos por pulgada, sino la relación entre los hilos por pulgada y el diámetro de la rosca.

#### Por ejemplo:

- 1/4-20 es una rosca UNC (de paso grueso)
- 7/16-20 es una rosca UNF (de paso fino)
- 3/4–20 es una rosca UNEF (de paso ultra fino)

Las roscas de paso unificado son paralelas (no cónicas), y se identifican por el OD de la rosca y los hilos por pulgada. Un ejemplo puede ser un puerto de 3/8 pulg. SAE con una rosca de 9/16–18 UNF-2A.

Todos los racores Swagelok utilizan roscas de paso unificado (American National screw threads) donde una tuerca y un cuerpo se engranan para producir el avance de la tuerca que permite deformar las férulas sobre el tubo.



#### Roscas de tubería

Hay dos categorías genéricas de roscas, las *cónicas* y las *paralelas*. Esto se refiere a cómo los hilos de las roscas se aplican a la conexión final en relación al centro de rotación de la forma de la rosca.

#### Roscas cónicas

Las roscas cónicas tienen normalmente un ángulo de conicidad de 1°47' (es decir, 1/16 pulg. por pie). Están diseñadas para crear el cierre por interferencia entre los flancos de los hilos de la rosca. Aunque las tolerancias de fabricación y los límites de truncado de crestas y valles raramente crearán un cierre sin fugas.

- Las roscas cónicas cierran mediante un ajuste por interferencia. Por tanto no se puede conseguir que las tolerancias de ángulos, longitudes, alturas, etc., sean tan estrictas como para efectuar un cierre.
- Las roscas macho no se pueden fabricar con tolerancias que permitan efectuar el cierre en una rosca cónica hembra sin utilizar un sellante.




Figura 8-4 Cónica (dinámica).

Por este motivo siempre es necesario un buen sellante para rellenar los espacios vacíos entre las crestas y los valles e impedir que los fluidos del sistema penetren en la conexión. Sellantes como la cinta de PTFE Swagelok rellenan los espacios entre los hilos de las roscas. El sellante también actúa como lubricante anti gripado entre las superficies de cierre. Las fugas por gripado de los hilos son frecuentes en las roscas de acero inoxidable y otras aleaciones de níquel propensas al agarrotamiento.

Swagelok fabrica conexiones finales con dos tipos de roscas cónicas. Éstas son la NPT y la ISO 7/1.

### **NPT (National Pipe Tapered)**

- Ángulo de conicidad = 1°47'
- El truncado de valles y crestas es plano
- Paso de rosca medido en hilos por pulgada
- Ángulo de los hilos 60°

#### Normativas:

- ANSI/ASMF B1.20.1
- SAE AS71051

La rosca NPT se fabrica según las especificaciones de ANSI B1.20.1. Esta es la rosca utilizada en los extremos roscados de todos los racores Swagelok que llevan la abreviatura NPT en el Catálogo general de productos.

Swagelok fabrica conexiones finales NPT que superan la normativa ANSI B1.20.1 (Roscas cónicas, excepto Dryseal). Siempre es necesario algún tipo de sellante para roscas. La cinta de PTFE Swagelok está hecha específicamente para sellar roscas cónicas. La pasta SWAK Swagelok es un sellante anaeróbico con PTFE para roscas cónicas. Para ampliar la información consulte a su representante autorizado de Swagelok.




Figura 8-5 NPT.

### Rosca NPTF (National Pipe Tapered Dryseal)

La rosca NPTF está fabricada según las especificaciones definidas en ANSI B1.20.3. Este extremo roscado se utiliza en algunos equipos hidráulicos y a veces se especifica para material militar.

En las roscas "Dryseal" los valles de los hilos tienen un truncado mayor que las crestas, de forma que el ajuste por interferencia hace que los valles aplasten las crestas de los hilos roscados produciendo el gripado. En teoría tras la instalación las crestas, valles y flancos están en pleno contacto, condición que causa el gripado especialmente en acero inoxidable u otras aleaciones de níquel sin lubricación o sellante.

Los racores Swagelok no se fabrican con roscas cónicas Dryseal.

# Rosca ISO 7/1 (British Standard Pipe Taper)

- Swagelok RT
- Ángulo de conicidad = 1°47'
- El truncado de valles y crestas es redondeado
- Paso de rosca medido en hilos por pulgada
- Ángulo de los hilos 55°




Figura 8-6 ISO 7/1 (British Standard Pipe Taper).

#### Normativas:

- BS EN 10226-1
- JIS B0203
- BS 21
- DIN 2999

Las roscas cónicas ISO son equivalentes a DIN 2999, BSPT y JIS B0203.

En la práctica las roscas ISO se usan de forma similar a las roscas NPT. Aunque es importante tener cuidado para no mezclar ISO y NPT. Porque las roscas ISO tienen un ángulo de hilos de 55° y las roscas NPT de 60°. El paso de rosca normalmente se mide en milímetros pero puede ser expresado en pulgadas. En muchos tamaños el número de hilos por pulgada es diferente, y la configuración de valles y crestas es diferente a NPT.

# Tabla comparativa: Roscas cónicas

				Ángulo	
Tamaño nominal	Hilos por p	ulaada	Ø Ext. de la tubería (OD)	de hilo de rosca	Paso de rosca
Homman		_	` '		
1/16 pulg.	NPT/NPTF	27	0,313 pulg.	60°	0,037 pulg.
	ISO	28	0,312 pulg.	55°	0,036 pulg.
1/8 pulg.	NPT/NPTF	27	0,405 pulg.	60°	0,037 pulg.
176 pulg.	ISO	28	0,398 pulg.	55°	0,036 pulg.
1/4 5016	NPT/NPTF	18	0,540 pulg.	60°	0,056 pulg.
1/4 pulg.	ISO	19	0,535 pulg.	55°	0,053 pulg.
0/0 5016	NPT/NPTF	18	0,675 pulg.	60°	0,056 pulg.
3/8 pulg.	ISO	19	0,672 pulg.	55°	0,053 pulg.
1/2 pula	NPT/NPTF	14	0,840 pulg.	60°	0,071 pulg.
1/2 pulg.	ISO	14	0,843 pulg.	55°	0,071 pulg.
2/4 pula	NPT/NPTF	14	1,050 pulg.	60°	0,071 pulg.
3/4 pulg.	ISO	14	1,060 pulg.	55°	0,071 pulg.
1 pula	NPT/NPTF	11-1/2	1,315 pulg.	60°	0,087 pulg.
1 pulg.	ISO	11	1,331 pulg.	55°	0,091 pulg.
1 1/4	NPT/NPTF	11-1/2	1,660 pulg.	60°	0,087 pulg.
pulg.	ISO	11	1,669 pulg.	55°	0,091 pulg.
1 1/2	NPT/NPTF	11-1/2	1,900 pulg.	60°	0,087 pulg.
pulg.	ISO	11	1,900 pulg.	55°	0,091 pulg.
2 pula	NPT/NPTF	11-1/2	2,375 pulg.	60°	0,087 pulg.
2 pulg.	ISO	11	2,374 pulg.	55°	0,091 pulg.



# Roscas paralelas

Las roscas paralelas (también llamadas rectas) se roscan en paralelo a su eje.

- A diferencia de las roscas cónicas que cierran al unirse los flancos de los hilos, en las roscas paralelas no hay interferencia entre flancos, crestas y valles.
- Las roscas paralelas están presentes en casi todos los racores y válvulas, en las tuercas y cuerpos de las conexiones finales, vástagos de válvulas, tuercas de bloqueo y contratuercas, etc.




Figura 8-7 Paralela (mecánica).

Los productos Swagelok se fabrican utilizando una gran variedad de roscas paralelas fraccionales y métricas. Aunque las dos series de roscas paralelas más comunes son las roscas de paso unificado e ISO 228/1, las roscas métricas (ISO 261) también son una opción frecuente en algunos componentes Swagelok.

# Rosca de paso unificado

- Cierre con junta tórica Swagelok ST
- Ángulo de los hilos 60°
- Paso de rosca medido en hilos por pulgada
- El truncado de valles y crestas es plano

#### Normativa:

- ANSI/ASME B1.1
- Rosca paralela SAE/MS




Figura 8-8 Rosca de paso unificado con 60° de ángulo entre hilos.

# Rosca ISO 228/1 paralela (British Standard Pipe Parallel)

- Swagelok RP, RS, RG, RJ
- Ángulo de los hilos 55°
- Paso de rosca medido en hilos por pulgada
- El truncado de valles y crestas es redondeado

#### Normativa:

- JIS B0202
- BSPP




Figura 8-9 ISO 228 con ángulo de hilos de 55°.

Las roscas ISO paralelas son equivalentes a DIN ISO 228/1, BSPP y JIS B0202. La configuración de estas roscas es parecida a la de las roscas 7/1 a excepción de que no son cónicas. Por lo que no trabajan por interferencia entre hilos como las roscas cónicas ISO 7/1 o NPT. Normalmente se utiliza una junta plana o una junta tórica para efectuar el cierre en el interior de la rosca hembra. Y en algunos casos el cuerpo se aprieta hasta que una superficie mecanizada en el hexágono se encaja contra el componente hembra. En estos casos la horizontalidad de la superficie perpendicular al eje de la rosca es esencial.

## Métrica (ISO 261)

- Ángulo de los hilos 60°
- Paso de rosca medido en milímetros
- El truncado de valles y crestas es plano y de anchura diferente

#### Normativa:

- ISO 68-1
- JIS B0205
- ANSI/ASME B1.13M




Figura 8-10 Rosca métrica (ISO 261) con ángulo de hilos de 60°.

A diferencia de las roscas cónicas, las roscas paralelas no cierran por sí mismas. Y los sellantes, aunque sean de buena calidad no pueden sellar de forma fiable estas roscas. A continuación se describen cuatro métodos de sellado entre componentes macho y hembra de roscas ISO 228/1.

 Cierre metal metal entre la cara del hexágono del cuerpo y la cara del componente con la rosca hembra (rosca Swagelok "RP").




Figura 8-11 Cierre metal metal.

Una junta plana (normalmente de cobre) efectúa el cierre entre la cara del cuerpo y la cara del componente con la rosca hembra (rosca Swagelok "RP").




Figura 8-12 Cierre con junta plana metálica.

 Un cono autocentrante mecanizado en el hexágono centra una arandela mixta (normalmente de metal y elastómero) para sellar la superficie alrededor de la rosca hembra (rosca Swagelok "RS").




Figura 8-13 Cierre con junta mixta.

 Una junta plana se introduce en el fondo plano de la rosca hembra. La cara frontal de la rosca macho ejerce presión sobre la junta para crear el cierre (rosca Swagelok "RG").




Figura 8-14 Junta plana de cierre.

# Roscas de paso unificado

- Ángulo de los hilos 60°
- Paso de rosca medido en pulgadas
- El truncado de valles y crestas es plano
- Diámetro medido en pulgadas




Figura 8-15 Rosca de paso unificado estándar americana.




Figura 8-16 Roscas paralelas.

Las roscas de paso unificado se utilizan comúnmente en la industria hidráulica y en material militar. Los racores Swagelok con rosca SAE/MS paralela se utilizan para cerrar puertos SAE/MS por medio de juntas tóricas.

A continuación se muestran las cotas y otras dimensiones de las roscas SAE según la normativa SAE J1926:

# Saliente de la Rosca interna SAE/MS paralela




Figura 8-17 Saliente de la Rosca interna SAE/MS paralela.

# Dimensiones de puertos SAE J1926/1

		B Ros	B Rosca paralela	la			J Prof.	¥				U* Diá.		
Ø ext.		Dián	Diámetro	Dián	Diámetro		total	+0,015				+0,005		
nom.	Tamaño	exterior	rior	menor	nor	D Diá.	rosca	-0,00	O Diá.	P§	S•†	0000	¥	Z ±1
tubo	rosca	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Mín		Mín	Mín	Máx	Máx	Diá.	Grado
1/8	5/16–24	0,2854	0,2902	0,267	0,277	0,062	066,0	0,074	0,438	0,468	0,062	0,358	0,674	12
3/16	3/8–24	0,3479	0,3528	0,330	0,340	0,125	066,0	0,074	0,500	0,468	0,062	0,421	0,753	12
1/4	7/16–20	0,4050	0,4104	0,383	0,395	0,172	0,454	0,093	0,563	0,547	0,062	0,487	0,832	12
2/16	1/2–20	0,4675	0,4731	0,446	0,457	0,234	0,454	0,093	0,625	0,547	0,062	0,550	0,911	12
3/8	9/16–18	0,5264	0,5323	0,502	0,515	0,297	0,500	0,097	0,688	0,609	0,062	0,616	0,989	12
1/2	3/4–16	0,7094	0,7159	0,682	0,696	0,391	0,562	0,100	0,875	0,688	0,094	0,811	1,186	15
2/8	7/8–14	0,8286	0,8356	0,798	0,814	0,484	999'0	0,100	1,000	0,781	0,094	0,942	1,344	15
3/4	1 1/16–12	1,0084	1,0158	0,972	0,660	0,609	0,750	0,130	1,250	906'0	0,094	1,148	1,619	15
2/8	1 3/16–12	1,1334	1,1409	1,097	1,115	0,719	0,750	0,130	1,375	906'0	0,094	1,273	1,777	15
_	1 5/16–12	1,2584	1,2659	1,222	1,240	0,844	0,750	0,130	1,500	906'0	0,125	1,398	1,934	15
1 1/4	1 5/8–12	1,5709	1,5785	1,535	1,553	1,078	0,750	0,132	1,875	906'0	0,125	1,713	2,288	15
1 1/2	1 7/8–12	1,8209	1,8287	1,785	1,803	1,312	0,750	0,132	2,125	906'0	0,125	1,962	2,564	15
2	2 1/2–12   2,4459	2,4459	2,4540   2,410   2,428   1,781	2,410	2,428	1,781	0,750		0,132   2,750   0,906   0,125	906'0	0,125	2,587	3,470	15

Fodas las dimensiones son en pulgadas.

La tolerancia de concentricidad entre el diámetro U y el diámetro exterior de la rosca debe ser de 0,005 de lectura total de indicador (FIR), y la superficie no debe tener marcas de herramientas longitudinales ni espirales. Se admiten marcas anulares hasta un máximo de 100 µpulg.

• Profundidad máxima recomendada de la cara refrentada que permita un agarre suficiente de la llave para el apriete adecuado de la contratuerca o del racor. † Si la cara del saliente está en una superficie mecanizada, las dimensiones Y y S no son aplicables. § Las profundidades de mecanizado de rosca dadas requieren el uso de machos de roscar de fondo para conseguir las longitudes totales de rosca especificadas. Si se utilizan machos de roscar estándar las profundidades de mecanizado se deben alargar según corresponda.

Nota: Los puertos MS16142 son casi idénticos a los puertos SAE excepto en las dimensiones de la cara refrentada.

# Roscas métricas (ISO 261)

- Ángulo de los hilos 60°
- Paso de rosca medido en milímetros
- El truncado de valles y crestas es plano y de anchura diferente
- Diámetro medido en milímetros

Las roscas métricas son paralelas (no cónicas) y se utilizan frecuentemente para conectar equipos con roscas métricas. El sistema es similar al de la rosca de paso unificado mencionado anteriormente, pero se especifican de la siguiente forma. La siguiente figura muestra la designación de una rosca de 10 mm OD  $\times$  1,5 mm de paso de rosca:




Figura 8-18 Organización Internacional de Normalización (ISO) métrico.






Figura 8-19 Designación típica.

Para efectuar el cierre entre componentes con rosca métrica macho y hembra se utiliza una junta plana o una junta tórica.

# Otros aspectos a tener en cuenta

- Al instalar un producto Swagelok con una conexión final roscada, ésta debe instalarse siempre en primer lugar debido a la rotación necesaria para conectar la rosca.
- Las roscas cónicas siempre necesitan un sellante para cerrar los sistemas de fluidos y prevenir el gripado durante la instalación. Consulte en el Capítulo 3 la sección de sellantes para roscas para ampliar la información sobre cómo aplicar los sellantes.



Consulte el catálogo Swagelok Roscas y Conexiones finales, Guía de identificación (MS-13-77ES) para ampliar la información. www.swagelok.com/TFM

# Capítulo 9

# Capacidades de presión

# Tabla de contenidos

Cálculo del tubo y Capacidades de presión	210
Servicio de gas	212
Tablas de tubo para servicio de gas	213
Presión de servicio admisible sugerida	
para acero inoxidable y cobre	214
Tabla 1 – Tubo de acero inoxidable sin	
soldadura fraccional	214
Para tubo soldado	214
Información de pedido sugerida	215
Tabla 2—Tubo de acero inoxidable sin	
soldadura métrico	216
Para tubo soldado	216
Información de pedido sugerida	217
Tabla 3—Tubo de cobre fraccional	218
Información de pedido sugerida	218
Tabla 4—Tubo de cobre métrico	219
Información de pedido sugerida	219
Factores para determinar la presión	
de servicio del tubo a temperaturas elevadas	220
Presión de servicio de las conexiones roscadas	221



# Cálculo del tubo y Capacidades de presión

El diámetro exterior (OD) y el diámetro interior (ID) del tubo están relacionados por las siguientes fórmulas:

- $\blacksquare$  OD del tubo = 2t + ID del tubo
- ID del tubo = OD del tubo 2t
- Donde t = Espesor de la pared del tubo

El espesor de pared adecuado del tubo que debe contener presión interna se encuentra disponible en las tablas Presión de servicio admisible sugerida del Catálogo Datos de tubo (MS-01-107ES). Todos los valores de presión del tubo están basados en el Código ANSI para Tuberías a presión B31.3-2012.



Consulte el catálogo Swagelok Datos de tubo (MS-01-107ES) para información sobre las presiones de servicio de diversos materiales y espesores de pared del tubo. www.swagelok.com/TFM




Figura 9-1 Definiciones de OD e ID.

Todos los valores de presión están calculados en base a la pared mínima y al OD máximo dentro de las especificaciones ASTM para tubo. De este modo se establece un valor conservador basado en las condiciones del caso más desfavorable. Debido a que diversas especificaciones ASTM tienen tolerancias de espesor de pared y de diámetro exterior diferentes, el uso de tubo comprado usando especificaciones ASTM distintas a las indicadas en el catálogo Datos de tubo (MS-01-107ES) puede suponer algunos cambios en las presiones de servicio mostradas en las tablas.

Por ejemplo, vamos a utilizar tubo de acero inoxidable sin soldadura de 3/8 pulg. OD  $\times$  0,049 pulg. de espesor de pared comprado según la especificación ASTM A269.

OD nominal 0,375

OD real 0,370 a 0,380 pulg. (±0,005 pulg.)

Espesor de pared nominal 0,049 pulg.

Espesor de pared real 0,042 a 0,056 pulg. ( $\pm 15$  %)

Presión de servicio basada en el OD y espesor de pared nominal = 401 bar (5820 psi)

Presión de servicio basada en el espesor de pared mínimo real (0,042 pulg.) y OD máximo real (0,380 pulg.) = 335 bar (4860 psi)

(Redondeando el valor de la tabla a la centena anterior 100 psi = 331 bar 4800 psi)

No se ha tenido en cuenta el efecto de la corrosión o la erosión en el catálogo Datos de tubo. La expresión *máxima presión admisible* utilizada en este capítulo se define como la presión máxima que se dará en un sistema. La presión de servicio admisible debería basarse en la máxima presión que razonablemente se pueda esperar en algún momento en el sistema. Entonces el diseñador del sistema, conociendo las demás variables de éste puede asignar un factor de seguridad adecuado y basado en su experiencia con el sistema.



### Servicio de gas

Los gases (aire, hidrógeno, helio, nitrógeno, etc.) tienen moléculas muy pequeñas que pueden escapar incluso por la más mínima ranura. Y algunos de los defectos de la superficie del tubo pueden suponer esa mínima ranura. Cuanto mayor es el OD, más fácil es que arañazos u otros defectos superficiales impidan un buen cierre.

Para obtener los mejores resultados al conectar sistemas de gases se deben seguir atentamente todas las instrucciones de instalación, y seleccionar el tubo de mayor espesor de pared mostrado fuera de la zona sombreada en las tablas del catálogo Datos de tubo.

El tubo de pared gruesa ofrece más resistencia a la acción de las férulas que el de pared delgada, lo cual favorece que las férulas eliminen las pequeñas imperfecciones superficiales. El tubo de pared delgada se aplastará y ofrecerá poca resistencia a la acción de la férula durante el apriete. Eso reduce la posibilidad de acuñar los defectos superficiales como los arañazos. Para asegurar la fiabilidad frente a los defectos superficiales en cualquier sistema de gas, utilice un espesor de pared no inferior a lo siguiente:

### Tablas de tubo para servicio de gas

### Tamaños fraccionales en pulgadas

Ø ext. del tubo	Espesor mínimo Pared nominal	Ø ext. del tubo	Espesor mínimo Pared nominal
1/8	0,028	3/4	0,065
3/16	0,028	7/8	0,083
1/4	0,028	1	0,083
5/16	0,035	1 1/4	0,109
3/8	0,035	1 1/2	0,134
1/2	0,049	2	0,180
5/8	0,065		

### Tamaños métricos en milímetros

Ø ext. del tubo	Espesor mínimo Pared nominal	Ø ext. del tubo	Espesor mínimo Pared nominal
3	0,8	18	1,5
6	0,8	20	1,8
8	1,0	22	2,0
10	1,0	25	2,2
12	1,0	28	2,5
14	1,2	30	3,0
15	1,5	32	3,0
16	1,5	38	3,5



# Presión de servicio admisible sugerida para acero inoxidable y cobre

## Tabla 1—Tubo de acero inoxidable sin soldadura fraccional

Las presiones de servicio admisibles son calculadas con un valor S de 20 000 psi (137,8 MPa) para tubo ASTM A269 a una temperatura de -28 a 37°C (-20 a 100°F), y tubo ASTM A213 a una temperatura de -28 a 37°C (-20 a 100°F), tal y como se indica en ASME B31.1, salvo excepciones.

### Para tubo soldado

En el caso del tubo soldado y estirado se debe aplicar un factor de corrección para mantener la integridad de la soldadura.

- Para tubo con doble cordón de soldadura, multiplique la presión de servicio por 0,85.
- Para tubo con un cordón de soldadura, multiplique la presión de servicio por 0,80.

			Serie	Swagelok	100	200	300	400
	0,188			0,				
	0,156		da.					
	0,134		ombrea					
	0,120		zona s					
	0,109		ra de la					
	0,095		any odu					
bo, pulg.	0,083	psig	red del t	jina 212.)				
Espesor de pared del tubo, pulg.	0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 0,028 0,035 0,049 0,065 0,083 0,095 0,109 0,120 0,134 0,156 0,188	Presión de servicio, psig	Nota: Para servicio de gases, seleccione un espesor de pared del tubo fuera de la zona sombreada.	(Vea Servicio de gas, página 212.)				4000 5100 7500 10 200 <sup>①</sup>
or de pai	0,049	esión de	e un esp	rvicio d			10 200	7500
Espeso	0,035	Pre	eleccion	(Vea Se		8500 10 900	5400 7000 10 200	5100
	0,028		ases, s			8500	5400	4000
	0,020		cio de g		5600 6800 8100 9400 12 000			
	0,016		ra servi		9400			
	0,014		ota: Pa		8100			
	0,012		ž		0089			
	0,010							
		Ø Ext.	del tubo	pulg.	1/16	1/8	3/16	1/4

200	009	810	1010	1210	1410	1610	2000	00	
5(	)9	ά0	10	12	14	16	20	2400	
								4900	
							4900	4000	
							4100	3400	
						4700	3600	3000	
				5800	4800	4200	3300	2700	
			0009	4900	4200	0098	2800	2300	
	7500⊕©	6700	5200	4200	3600	3100	2400		
8000	6500	5100	4000	3300	2800	2400			
5800	4800	3700	2900	2400	2000				
4000	3300	2600							
5/16	3/8	1/2	2/8	3/4	8/2	-	1 1/4	1 1/2	

© Para presiones superiores consulte el Catálogo Swagelok Accesorios, tubo, válvulas y herramientas para media y alta presión MS-02-472ES.

Rango basado en pruebas de presión repetitivas sobre racores Swagelok con un factor de seguridad de 4:1 basado asimismo en fugas de fluido hidráulico

Para tubo de otros materiales y para obtener la información más actualizada consulte el catálogo Swagelok Datos de tubo (MS-01-107ES)

## Sugerencias para pedir tubo

sin soldadura o soldado y estirado ASTM A269 y A213 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 200 HV o 90 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. La tolerancia del diámetro exterior del tubo de Tubo hidráulico de acero inoxidable totalmente recocido, de alta calidad (304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L, 321, 347) 1/16 pulg. no debe ser superior a  $\pm$  0,003 pulg.

**Nota:** Algunos tubos de acero inoxidable austenítico tienen una tolerancia de ovalidad admisible que es el doble de la tolerancia del diámetro exterior, y pueden no encajar en los racores de precisión Swagelok. Las aleaciones con doble certificado, como el 304/304L, 316/316L y el 317/317L cumplen los mínimos en cuanto a composición química y propiedades mecánicas de las dos aleaciones.



## Tabla 2—Tubo de acero inoxidable sin soldadura métrico

Las presiones de servicio admisibles son calculadas con un valor S de 20 000 psi (137,8 MPa) para tubo EN ISO 1127 (tolerancia D4, T4 para tubo de 3 a 12 mm; tolerancia D4, T3 para tubo de 14 a 50 mm) a una temperatura de -28 a 37°C (-20 a 100°F) tal y como se indica en ASME B31.3, y tubo ASTM A213 a una temperatura de -28 a 37°C (-20 a 100°F) tal y como se indica en ASME B31.1 salvo excepciones.

### Para tubo soldado

En el caso del tubo soldado y estirado se debe aplicar un factor de corrección para mantener la integridad de la soldadura.

- Para tubo con doble cordón de soldadura, multiplique la presión de servicio por 0,85.
- Para tubo con un cordón de soldadura, multiplique la presión de servicio por 0,80.

			Serie	Swagelok	3M0	6M0	8M0	10M0	12M0	14M0
	5,0		ada.							
	4,5		sombre							
	4,0		a zona s							
	3,5		era de l							
_	3,0		tubo fu	· ·						
lbo, mm	2,8	bar	ared del	jina 212						
Espesor de pared del tubo, mm	0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0	Presión de servicio, bar	Nota: Para servicio de gases, seleccione un espesor de pared del tubo fuera de la zona sombreada.	(Vea Servicio de gas, página 212.)						
de par	r de par 2,2 sión de s		nn esbe	ricio de						430
speso	2,0	Pre	ccione	ea Sen				280	470	340 380
	1,8		es, sele	2				510	410	340
	1,5		de gas			710	520	400	330	270
	1,2		servicio			540	390	300	250	200
	1,0		: Para			420	310	240	200	160
	8,0		Nota		029	310				
		Ø Ext.	del tubo	pulg.	3	9	80	10	12	14

15M0	16M0	18M0	20M0	22M0	25M0	28M0	30M0	32M0	38M0	50M0
										270
									310	240
								330	270	210
						330	310	290	240	180
					320	280	260	240	200	150
			380	340	290	260	240	220	190	
	400 <sub>①</sub>	370	330	300	260	230	210	200	160	
400	370	320	290	260	230	200	180	170	140	
360	330	290	260	230	200	180	170	160		
310	290	260	230	200	180					
250	230	200	180	160						
190	170	150	140	140						
150										
15	16	18	20	22	25	28	30	32	38	20

© Rango basado en pruebas de presión repetitivas sobre racores Swagelok con un factor de seguridad de 4:1, basado asimismo en fugas de fluido hidráulico.

## Sugerencias para pedir tubo

Tubo de acero inoxidable totalmente recocido, de alta calidad (304, 304/304L, 316, 316/316L, 317, 317/317L, 321, 347) sin soldadura o soldado y estirado EN ISO 1127 o equivalente. La dureza no debe ser superior a 200 HV o 90 HRB. El tubo no debe tener arañazos en las superficies y debe ser adecuado para doblar y abocardar. La tolerancia del diámetro exterior del tubo de 3 mm no debe ser superior a  $\pm$  0,076 mm.

**Nota:** Las aleaciones con doble certificado, como el 304/3041, 316/316L y el 317/317L cumplen los mínimos en cuanto a composición química y propiedades mecánicas de las dos aleaciones.



## Tabla 3—Tubo de cobre fraccional

Las presiones de servicio admisibles son calculadas con un valor S de 6000 psi (41,3 MPa) para tubo ASTM B75 y ASTM B88 a una temperatura de -28 a 37°C (-20 a 100°F), tal y como se indica en ASME B 31.3 y ASME B31.1.

	_	_					_					$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	-
			Serie	Swagelok	200	300	400	200	009	810	1010	1210	1410	1610	1810
	0,134		oreada.												1400
	0,120		zona som											1500	1300
	0,109		fuera de la									1800	1500	1300	1100
o, pulg.	0,095	sig	ed del tubo	าล 212.)							1900	1500	1300	1100	1000
ed del tubo	Espesor de pared del tubo, pulg.  0,049   0,065   0,083   0,09  Presión de servicio, psig	sor de pare	gas, págir						2100	1600	1300	1100	006	800	
sor de par	0,065	resión de s	Nota: Para servicio de gases, seleccione un espesor de pared del tubo fuera de la zona sombreada. (Vea Servicio de gase, página 212.)			3500	2700	2200	1600	1200	1000	800	200	009	
Espes	0,049	Ē	s, seleccior	(Vea S		3400	2500	1900	1600	1100	006	200	009	200	
	0,035		o de gases		3600	2300	1600	1300	1000	800					
	0,030		ara servici		3000	1900	1400								
	0,028		Nota: F		2700	1800	1300								
		Ø Ext.	del tubo	pulg.	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	2/8	3/4	2/8	-	1 1/8

## Sugerencias para pedir tubo

Tubo de cobre de alta calidad recocido blando y sin soldadura, ASTM B75 o equivalente. También, tubo de cobre para agua recocido blando (Temple O) tipo K o tipo L según ASTM B88.

### Tabla 4-Tubo de cobre métrico

Las presiones de servicio admisibles son calculadas con un valor S de 6000 psi (41,3 MPa) para tubo ASTM B75, ASTM B88 y EN 1057 a una temperatura de -28 a 37°C (-20 a 100°F), tal y como se indica en ASME B 31.3 y ASME B31.1.

			Espe	sor de	pare	ed del	tubo	, mm			
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	
			P	resió	n de s	ervic	io, ba	r			
Ø Ext.			a serv		_						
del tubo	d		ed del								Serie
mm		(	Vea <b>S</b>		o de (	gas, p	página	212.)			Swagelok
6	110	140	170	220							6M0
8		100	120	160							8M0
10		80	100	130							10M0
12		60	80	100	130	140					12M0
14		50	60	90	110	120					14M0
15			60	80	100	110	120				15M0
16				70	90	100	110	120			16M0
18				60	80	90	100	110			18M0
20				60	70	80	90	100	110		20M0
22				50	60	70	80	90	100		22M0
25				40	50	60	70	80	90	100	25M0
28					40	50	60	70	80	90	28M0

### Sugerencias para pedir tubo

Tubo de cobre de alta calidad recocido blando y sin soldadura, ASTM B75 y EN 1057 o equivalente. También, tubo de cobre para agua recocido blando (Temple O) tipo K o tipo L según ASTM B88.

Para tubo de otros materiales y para obtener la información más actualizada consulte el catálogo Swagelok Datos de tubo (MS-01-107ES).



Factores para determinar la presión de servicio del tubo a temperaturas elevadas

Temperatura	ratura				Materiales del tubo	el tubo			
ပွ	¥°	Aluminio	Cobre	Acero al carbono®	304, 304/304L◎	316, 316/316L◎	317, 317/317L◎	321®	347®
93	200	1,00	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
204	400	0,40	0,50	0,87 <sup>®</sup>	0,93	96'0	96'0	96'0	96'0
315	009				0,82	0,85	0,85	0,85	0,85
426	800				0,76	62'0	0,79	0,79	0,79
537	1000				69'0	0,76	0,76	92'0	0,76

① Basado en 190°C (375°F) máx.

© Las calidades de tubo con doble certificado, como el 304/304L, 316/316L y el 317/317L cumplen los requisitos mínimos en cuanto al contenido máximo de carbono de las calidades L y en cuanto a los límites elásticos mínimos y resistencia a la tracción de las calidades no L.

③ Basado en el factor de corrección menor para acero inoxidable, según ASME B31.3.



Para conocer los factores de temperatura del tubo de otros materiales, consulte el catálogo Swagelok Datos de tubo (MS-01-107ES). www.swagelok.com/TFM

Para determinar la presión de servicio admisible a temperaturas elevadas, multiplique los valores de presión por el factor correspondiente al material y al tamaño en la tabla Factores de temperatura elevada. Ambos valores se muestran en Datos de tubo.

### Ejemplo:

Acero inoxidable 316, 1/2 pulg. OD  $\times$  0,049 pulg. de espesor de pared a 538°C (1000°F) 255 bar  $\times$  0,76 = 193 bar (3700 psig  $\times$  0,76 = 2812 psig).

La presión de servicio admisible para tubo de acero inoxidable 316 de 1/2 pulg. OD  $\times$  0,049 pulg. de espesor de pared es por tanto 193 bar (2812 psig) a 538°C (1000°F).

### Presiones de servicio de las conexiones roscadas

Muchos racores Swagelok tienen conexiones finales roscadas macho o hembra. Como se describe a continuación, estas conexiones finales tienen frecuentemente una presión de servicio inferior a la máxima presión de servicio de la conexión final de racor para tubo.

Los valores de presión de servicio mostrados en el catálogo Racores para tubo galgables y Adaptadores (MS-01-140ES) están basados en ANSI B31.3. Normalmente las roscas hembra tienen rangos de presión inferiores a los de las roscas macho del mismo tamaño, debido a que los diámetros interior y exterior de los hilos de la rosca hembra son mayores que los de las roscas macho. Para que las roscas macho y hembra del mismo tamaño nominal tuviesen la misma capacidad de presión, la hembra requeriría una pared demasiado gruesa y el resultado sería un racor demasiado grande y pesado para ser práctico. Para mantener los costes de material y fabricación bajos, la mayor parte de la industria de racores ha adoptado unos espesores de pared para las roscas hembra que hacen que su presión de servicio sea inferior a la de las roscas macho.



Para las presiones de servicio, consulte el catálogo Racores para tubo galgables y Adaptadores ( $\underline{\text{MS-01-140ES}}$ ). www.swagelok.com/TFM



### 222 Manual del instalador de Sistemas de Tubo

### Nota: El sellado de las roscas cónicas

Para sellar las roscas cónicas NPT o ISO siempre es necesario un buen sellante. Un buen sellante también lubrica la rosca, reduciendo la tendencia al gripado de muchos materiales cuando son sometidos a la alta presión que se genera durante el ajuste por interferencia entre la rosca macho y hembra.

La cinta Swagelok de PTFE es un excelente sellante para roscas a temperaturas hasta 232°C (450°F). La pasta sellante anaeróbica para roscas SWAK también es un excelente sellante para servicio hasta 180°C (350°F).

Vea la sección de sellantes para roscas en el Capítulo 3 para ampliar la información sobre cómo utilizarlos.

### Capítulo 10

### El coste oculto de las fugas

### Tabla de contenidos

Introducción	224
¿Qué es una fuga?	224
Causas de las fugas	224
Principios y terminología de la prueba de fugas	224
Fórmula de la fuga	228
¿Qué es la Gestión de la energía?	230



### Introducción

Este capítulo trata sobre por qué las fugas son una consideración seria durante el diseño, construcción y operación de los sistemas de control de los fluidos. Los componentes deben ser estancos para asegurar un rendimiento fiable de los sistemas de fluidos.

### ¿Qué es una fuga?

El caudal incontrolado hacia o desde un sistema de tubo o tubería, como las fugas a la atmósfera

### Causas de las fugas

- Cierres metal metal poco fiables
- Racores instalados incorrectamente
- Mala selección y preparación del tubo



Figura 10-1 Fuga.

### Principios y terminología de la prueba de fugas

**Caudal de fuga:** Ratio del caudal de fuga del fluido por unidad de tiempo y bajo condiciones conocidas. Debidamente expresada en volumen por unidad de tiempo (L/min, std cm3/s).

Fuga: Podemos referirnos a las fugas como reales o virtuales.



Figura 10-2 Fuga.

Fuga real (también llamada fuga verdadera, mecánica, de orificio o capilar): Se da cuando una barrera a presión falla al contener o aislar un sistema de fluido del entorno circundante. Las fugas reales pueden ser el resultado de grietas o huecos existentes entre las superficies selladas o de permeabilidad a través de materiales de cierre. Existen tres tipos de fugas reales:

- Hacia el interior: Caudal que entra en un sistema de fluido desde la zona de contención exterior, por ejemplo suciedad que se introduce en un sistema de fluido.
- Hacia el exterior: Caudal que sale de la zona de contención hacia el entorno exterior.
- Interna: Caudal a través de una barrera de presión interna dentro de la zona de contención. Este tipo de fuga se asocia normalmente con los asientos de las válvulas.




Figura 10-3 Fuga real.



**Fuga virtual:** Es la salida de un fluido atrapado internamente hacia un sistema de fluido debido a la **desgasificación** del material, a líquidos absorbidos y adsorbidos y atrapados en grietas o en espacios muertos.

**Desgasificación:** Evolución del gas desde un material en el que se está realizando la prueba en un vacío.




Figura 10-4 Fuga virtual.

Permeabilidad: Paso de un fluido hacia dentro, hacia fuera y a través de una barrera de presión que no tiene agujeros lo suficientemente grandes como para dejar pasar por cualquiera de ellos más de una pequeña parte de las moléculas. Esta fuga se asocia normalmente a mangueras de PTFE.





Figura 10-5 Fuga por permeabilidad.

Debe tener en cuenta que un detector de fugas que utilice un gas trazador como el helio no puede especificar la diferencia entre el helio que entra en un sistema de fluidos desde una fuga real o el de una fuga virtual o desgasificación.

Una forma de detectar fugas en los sistemas es utilizar el detector de fugas líquido SNOOP, como se muestra en las ilustraciones siguientes.

NOTA: Se puede observar una gran cantidad de pequeñas burbujas en la parte trasera de la tuerca.



**Figura 10-6** Detección de una fuga pequeña con el Detector de fugas líquido Snoop.



Figura 10-7 Fuga de rango medio.

El líquido detector de fugas SNOOP muestra una fuga en el rango medio; se forman burbujas más grandes y frecuentes en la parte trasera de la tuerca. Es importante recordar que la detección de fugas con Snoop frente a agua jabonosa, es que Snoop continúa produciendo burbujas por un corto período de tiempo tras la aplicación, cuando el agua con jabón solo le permitirá observar unas pocas burbujas antes de disolverse.





Figura 10-8 Las fugas mayores producen burbujas mayores.

Una fuga grande detectada con Snoop puede mostrar grandes burbujas similares a las de la ilustración de arriba, o desplazar el Snoop por la velocidad de escape del fluido. Si se sospecha que hay una fuga grande, tome precauciones al comprobarlo.

### Fórmula de la fuga

La fórmula de la fuga se concibió para saber cuánto puede llegar a fugar un sistema.

Q = Caudal de fuga, pies<sup>3</sup>/s

 $\Delta P = Diferencial de presión, (P<sub>1</sub> - P<sub>2</sub>), psi$ 

H = H 5 Distancia entre las superficies de cierre, en pulgadas

W = Longitud de la circunferencia del cierre, pulgadas

96 = Constante matemática

 $\mu = m 5 \text{ Viscosidad absoluta, lb·s/pie}^2$ 

L = Longitud del paso de fuga, pulgadas

$$Q \approx \frac{\Delta P \times H^3 \times W}{96 \times \mu \times L}$$

Figura 10-9 Fórmula de la fuga.




Figura 10-10 Racor Swagelok previamente instalado (se muestra desinstalado).

Los racores y válvulas Swagelok están diseñados y fabricados para crear un cierre largo y liso que trabaja eficientemente en una amplia diversidad de aplicaciones. La distancia entre las superficies (H) y la longitud (L) son los únicos factores de la fórmula que Swagelok puede controlar. La distancia entre las superficies puede ser un problema si la superficie del tubo tiene un acabado pobre. Como no podemos controlar la presión de servicio, el diámetro de cierre o la viscosidad del fluido, los parámetros que debemos manejar para conseguir buenos cierres, fiables y repetitivos son la distancia y longitud del cierre.

El material del cierre, el acabado superficial y la carga resultante de la instalación influyen en el caudal de fuga, independientemente de las condiciones del sistema con válvulas y racores instalados.

Los cierres están diseñados para evitar la aparición de fugas, y hay dos tipos básicos de cierres: estático y dinámico.

Los cierres estáticos no están pensados para ser accedidos o penetrados durante el servicio. Es el tipo de cierre común en los racores para tubo. Por tanto las fugas en los cierres estáticos suelen estar asociadas a vibración, excesos de presión o degradación química del material de cierre.

Los **cierres dinámicos** deben sellar eficientemente en situaciones con movimiento, más frecuentes en la operación de válvulas.

Las fugas cuestan a la industria miles de millones de dólares cada año. Esas pérdidas tienen muchas formas:

 Pérdida de fluido: La pérdida de aceite hidráulico en sistemas hidráulicos y de circulación de aceite se estima en millones de galones cada año debido solo a las fugas.



- Daños al equipo: La pérdida de lubricación debida a las fugas puede dañar los equipos.
- 3. Pérdida de producción: La pérdida de lubricación o las fugas en líneas hidráulicas puede causar mermas en la producción por paradas.
- Ahorro de energía: Los sistemas hidráulicos y de aire comprimido se presurizan con energía.
- Falta de seguridad en el puesto de trabajo: El aceite derramado puede provocar accidentes.
- Degradación del medioambiente: Las emisiones incontroladas (fugas) pueden ser caras, ilegales y peligrosas y pueden favorecer la degradación de la calidad de vida de los trabajadores y de la población cercana.
- Contaminación de producto: La industria alimentaria, de bebidas, farmacéutica u otras plantas de elaboración de productos para consumo humano no pueden tener contaminación hidráulica o de otro tipo en sus sistemas.

Cuando los procesos involucran gases, gases de analizadores, nitrógeno, helio e hidrógeno, el coste de las fugas por sí solo puede decantar el balance hacia pérdidas o ganancias. Además del peligro de incendios o explosiones y de los daños a la calidad de vida. También, la deficiente calibración u operación de los instrumentos puede resultar en producción fuera de especificación.

### ¿Qué es la Gestión de la energía?

Es el proceso por medio del cual se controlan las fugas y los costes energéticos.

Este proceso se puede llevar a cabo:

- Identificando y reduciendo las pérdidas energéticas provocadas por las fugas
- Reduciendo eficientemente y de la forma más económica el potencial de pérdidas energéticas
- Mejorando la eficiencia y el rendimiento de los componentes de todo el sistema de fluidos

Gestionar la energía es sinónimo de ahorrar energía.

La gestión de la energía le repercute de la siguiente forma:

- Estableciendo un programa eficiente de detección y reparación de fugas
- Documentando el ahorro energético
- Reduciendo las paradas
- Reduciendo el coste global del sistema, lo cual se traduce en un aumento de la rentabilidad
- Reduciendo los costes de mantenimiento



Figura 10-11 Detectar e identificar fugas.

La reducción de las paradas, del coste global del sistema y del coste del mantenimiento, todo ello se puede conseguir documentando eficientemente el ahorro energético. La *Auditoria de fugas Swagelok* está diseñada para identificar la presencia de fugas en los sistemas de gas de una planta. Su representante autorizado de ventas y servicio Swagelok puede asistirle en la realización de una *Auditoria de fugas Swagelok*. Antes de llevarla a cabo es necesario considerar las siguientes condiciones:

- 1. La preparación es esencial. Para crear un estudio eficaz, es necesario:
  - a. Planificar
  - b. Documentar
  - c. Verificar
- La documentación es un requisito. Utilizar formularios adecuados de recopilación de datos mejorará la precisión del registro de resultados.
- Es obligatoria la validación de los resultados de la auditoria por parte de un representante de planta.
- Los representantes de planta serán testigos de la identificación visual de racores de otros fabricantes para verificar los resultados con mayor precisión.
- 5. El representante de planta seleccionará la instalación a auditar.
- Se deben auditar todos los racores para tubo y conexiones finales y empaquetaduras de las válvulas de instrumentación o de procesos de pequeño diámetro, independientemente de la marca.
- Los resultados de la auditoria se entregarán personalmente a los representantes de planta.

Puede solicitar conclusiones de auditorias de fugas a su Centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok.



### Apéndice A

### Gráficos de caudal/presión y Conversiones

### Tabla de contenidos

Determinación del diámetro interior del tubo	234
Equivalencia en pies de tubo recto	234
Cálculos de caudal de líquidos (Gráficos 1 al 10)	234
Cálculos para sistemas de gas (Gráficos 11 al 20)	235
Factores de conversión de unidades de presión	259
Conversiones de presión	260
Conversiones de caudal	261



### Determinación del diámetro interior del tubo

El ID del tubo se establece por medio de los requisitos de caudal, caída de presión admisible y velocidad máxima admisible.

- En las páginas siguientes se ofrecen los gráficos 1 al 10.
- Para determinar el tamaño del tubo para servicio de gas se ofrecen los gráficos 11 al 20.

Estos gráficos dan la caída de presión por cada 100 pies de tubo, para caudales tanto de agua como de aire. Usando la fórmula proporcionada también es posible calcular la caída de presión de fluidos distintos al agua o al aire.

Para tener en cuenta las caídas de presión de curvas y racores durante los cálculos de caída de presión del tubo, se pueden utilizar las longitudes equivalentes mostradas en la Tabla A. Para obtener la longitud equivalente del tubo, sume todas las longitudes de tramos rectos y añada entonces las longitudes correspondientes a cada curva, codo o te de la Tabla A.

### Equivalencia en pies de tubo recto

OD del	Codo 90°	Curva 90°	Curva 180°	Curva 45°	Conexión
tubo (pulg.)	(pies)	(pies)	(pies)	(pies)	en te (pies)
1/4	1	1/2	1	1/2	1
3/8	1 1/2	1/2	1	1/2	1 1/2
1/2	2	1/2	1	1/2	2
5/8	2 1/2	1	2	1/2	2 1/2
3/4	3	1	2	1/2	3
1	4 1/2	1	2	1/2	4 1/2
1 1/4	5	2	4	1	5
1 1/2	6	2	4	1	6
2	9	2	4	1	9

Tabla A

### Cálculos de caudal de líquidos (Gráficos 1 al 10)

### Ejemplo 1

El agua tiene que fluir por un tubo de 50 pies de longitud a razón de 4 galones por minuto (GPM). La velocidad de agua no puede superar los 5 pies por segundo. La caída de presión máxima admisible es de 5 psig. ¿Qué diámetro de tubo puede utilizarse?

- La caída de presión de 100 pies es el doble de la permitida en 50 pies, es decir, 10 psi.
- Mirando los gráficos del 1 al 9 puede determinarse que solo se puede utilizar tubo de 3/4 pulg. o 1 pulg. OD porque para un caudal de 4 GPM la

- caída de presión del tubo más pequeño es superior a 10 psi. Del Gráfico 5, para un caudal de 4 GPM, la caída de presión en 100 pies de cualquiera de los tubos de 3/4 pulg. OD sería satisfactoria.
- El ID más pequeño del Gráfico 5 es 0,560 pulg. Y el ID de 0,560 en el Gráfico 10 muestra una velocidad de 5 pies por segundo para 4 GPM. Por tanto se puede utilizar cualquier tubo de 3/4 pulg., y el espesor de pared lo determinarán los requisitos de presión.

### Ejemplo 2

Supongamos que la caída de presión máxima del ejemplo 1 fuese de 1 psig. Encuentre el tubo del tamaño adecuado.

- Para 100 pies, la caída de presión máxima sería de 2 psi.
- En este caso el tubo de 3/4 pulg. es demasiado pequeño según se muestra en el Gráfico 5. Mirando el Gráfico 6 puede verse que se puede utilizar tubo de 1 pulg. OD con espesor de pared inferior a 0,100 pulg., porque tiene una caída de presión inferior a 2 psi.

Para los líquidos con peso específico cercano al del agua, puede calcularse el caudal equivalente en agua y utilizarlo después para hallar la caída de presión. Se muestra en el siguiente ejemplo:

### Ejemplo 3

Acetona a 1/10 GPM ha de fluir por 100 pies de tubo con una caída de presión no superior a 5 psi.

caudal equivalente en agua = caudal de otro líquido multiplicado por  $\sqrt{\text{P.E. otro líquido}}$ 

- lacksquare  $Q_{agua}=Q_{acetona}$   $\sqrt{$  peso específico de la acetona
  - = (1/10 GPM)  $\sqrt{0.792}$
  - = 0,089 GPM de agua
- El Gráfico 2 muestra que el tubo de 1/4 pulg. OD y espesor de pared de 0,049 pulg. o menor, tendría el ID suficiente para producir una caída de presión inferior a 5 psi para un caudal de agua de 0,089 GPM.

### Cálculos para sistemas de gas (Gráficos 11 al 20)

La caída de presión es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la presión absoluta y directamente proporcional a la



temperatura absoluta. Con esta información, la fórmula de la caída de presión a utilizar con los Gráficos 11 al 20 es:

$$\Delta P_L = \frac{\Delta P}{100} \frac{L}{100} \bigg( \frac{114,7}{14,7+P} \bigg) \bigg( \frac{460+t}{530} \bigg)$$

donde  $\Delta P_L$  — se refiere a la caída de presión (en psi) de aire por L (longitud) en pies y en condiciones de presión (P en psig) y temperatura (t en °F)

 $\frac{\Delta P}{100} - \text{se refiere a la caída de presión en 100 psig a 70°F para} \\ 100 \text{ pies de tubo}$ 

Para poder utilizar los Gráficos 11 al 20 es necesario obtener condiciones equivalentes a 100 psig. Se explica más fácilmente con los problemas ejemplo mostrados a continuación.

### Ejemplo 1

¿Cuál es la caída de presión de un tubo de 100 pies de largo, 3/4 pulg. y 0,095 pulg. de espesor de pared por el que pasan 6 pies cúbicos/min de aire a 100 psig y a 70°F?

Solución: El Gráfico 15 muestra una caída de presión de 7,5 psi

### Ejemplo 2

El mismo problema que el del Ejemplo 1 pero con 200 pies de tubo

*Solución:* La caída de presión es directamente proporcional a la longitud. Por lo tanto si la caída de presión en 100 pies de tubo es de 7,5 psi, en un tubo de 200 pies será de  $2 \times 7,5 = 15$  psi.

### Ejemplo 3

El mismo problema que el del Ejemplo 1 pero con 50 pies de tubo

*Solución:* La caída de presión es directamente proporcional a la longitud. Por lo tanto si la caída de presión en 100 pies de tubo es de 7,5 psi, en un tubo de 50 pies será de  $1/2 \times 7,5 = 3,75$  psi.

### Ejemplo 4

10 pies cúbicos/min de aire libre tienen que pasar por un tubo de 75 pies de largo a una presión de entrada de 80 psig y 75°F. Sabiendo que la caída de presión máxima admisible es de 6 psi, hay que hallar el diámetro del tubo.

Solución:

 Hallar la caída de presión para 100 pies de tubo a 70°F y 100 psig para poder utilizar los Gráficos.

$$\Delta P = 6 = \frac{\Delta P}{100} \left( \frac{75}{100} \right) \left( \frac{114,7}{14,7+80} \right) \left( \frac{460+75}{530} \right)$$

 $\frac{\Delta P_L}{100} = 6,55$  psi de caída de presión en 100 pies a 100 psig y 70°F

2. Pasar el caudal a 80 psig y 75°F al caudal a 100 psig y 70°F.

$$Q_{aire}$$
 a 100 psig, 70°F =  $Q_{aire}$  a 80, 75  $\left(\frac{14,7+80}{114,7}\right)\left(\frac{530}{460+75}\right)$  = 8,18 pies³/min

 En el Gráfico 16 puede observarse que todos los tubos de 1 pulg. producen una caída de presión de menos de 6,55 psi a 8,18 pies<sup>3</sup>/min a 100 psig.

### Ejemplo 5

Por un tubo de 100 pies tiene que pasar helio con una presión de entrada de 25 psig y a 70°F. El caudal del helio libre es de 8 pies³/min. ¿Cuál es la caída de presión en un tubo de 3/8 pulg. y 0,035 pulg. de espesor de pared?

Solución:

1. Hallar el caudal de aire equivalente para poder utilizar los gráficos. caudal de aire = caudal de helio  $\sqrt{}$  peso específico del helio

$$Q_{aire} = Q_{He} \sqrt{(P.E.) He}$$

$$Q_{aire} = 8 \text{ pies}^3 \text{min } \sqrt{0,138} = 3 \text{ pies}^3 / \text{min}$$

2. Convertir el caudal a 25 psig al del aire a 100 psig.

$$Q_{aire}$$
 a 100 =  $Q_{aire}$  a 25  $\left(\frac{14,7+25}{114,7}\right)$  = 1,0 pies<sup>3</sup>/min

- Vea el Gráfico 13 y compruebe que la caída de presión de aire a 100 psig y 1,0 pies<sup>3</sup>/min es de 6 psi para 100 pies de tubo.
- Calcule la caída de presión del problema usando la fórmula de la caída de presión.

$$\begin{split} \Delta P &= \frac{P}{100} \left(\frac{L}{100}\right) \left(\frac{114,7}{14,7+P}\right) \left(\frac{460+t}{530}\right) \\ &= 6 \left(\frac{100}{100}\right) \left(\frac{114,7}{14,7+25}\right) \left(\frac{530}{530}\right) \\ &= 6 \left(2,9\right) = 17,3 \text{ psi de caída de presión} \end{split}$$

### Ejemplo 6

8 pies<sup>3</sup>/min de aire a 15 psig y 70°F tienen que pasar por un tubo de 1/2 pulg. OD, 0,049 pulg. de espesor de pared y 10 pies de largo. ¿Cuál es la caída de presión?

Solución:

Convertir el caudal a 15 psig al caudal a 100 psig.

$$Q_{aire} \ a \ 100 = Q_{aire} \ a \ 15 \left( \ \frac{14,7 \ + \ 15}{114,7} \right) = 8 \left( \frac{29,7}{114,7} \right) = 2,07$$



### 238 Manual del instalador de Sistemas de Tubo

- En el Gráfico 14 observamos que la caída de presión a 100 psig es de 6 psi para 100 pies de tubo.
- 3. Convertir esta caída de presión a las condiciones del problema.

$$\begin{split} \Delta P &= \frac{\Delta P}{100} \left(\frac{L}{100}\right) \left(\frac{114,7}{14,7+P}\right) \left(\frac{460+t}{530}\right) \\ &= 6 \left(\frac{10}{100}\right) \left(\frac{114,7}{14,7+15}\right) \left(\frac{530}{530}\right) \\ &= 6 \times 1/10 \times 3,86 = 2,3 \text{ psi de caída} \end{split}$$

Gráfico 1: Tubo de 1/8 pulg. OD




Gráfico 2: Tubo de 1/4 pulg. OD




Gráfico 3: Tubo de 3/8 pulg. OD




Gráfico 4: Tubo de 1/2 pulg. OD




Gráfico 5: Tubo de 3/4 pulg. OD




Gráfico 6: Tubo de 1 pulg. OD





Gráfico 7: Tubo de 1 1/4 pulg. OD



CAUDAL DE AGUA (GPM @ 70°F)

Gráfico 8: Tubo de 1 1/2 pulg. OD






Gráfico 9: Tubo de 2 pulg. OD



CAUDAL DE AGUA (GPM @ 70°F)

Gráfico 10:
Velocidad media en función del diámetro interior del tubo
para varios caudales de agua



DIÁMETRO INTERIOR (PULGADAS)

### Gráfico 11: Tubo de 1/8 pulg. OD





Gráfico 12: Tubo de 1/4 pulg. OD



### Gráfico 13: Tubo de 3/8 pulg. OD







Gráfico 14: Tubo de 1/2 pulg. OD



### Gráfico 15: Tubo de 3/4 pulg. OD




Gráfico 16: Tubo de 1 pulg. OD





Gráfico 17: Tubo de 1 1/4 pulg. OD






Gráfico 18: Tubo de 1 1/2 pulg. OD





Gráfico 19: Tubo de 2 pulg. OD







Gráfico 20: Velocidad media del aire en función del ID del tubo a 100 PSIG de aire y 14,7 PSIA de aire



### FACTORES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PRESIÓN

Para convertir	A	Multiplicar por
atmósferas	libras por pulg. cuadrada	14,70
atmósferas	libras por pie cuadrado	2116,22
atmósferas	pulg. de agua a 60°F	407,17
atmósferas	pies de agua a 60°F	33,931
atmósferas	pulg. de mercurio a 32°F	29,921
atmósferas	mm de mercurio a 32°F	760
libras por pie cuadrado	libras por pulg. cuadrada	$6,9445 \times 10^{-3}$
libras por pie cuadrado	pulg. de agua a 60°F	0,19224
libras por pie cuadrado	pies de agua a 60°F	0,01603
libras por pie cuadrado	pulg. de mercurio a 32°F	0,01414
libras por pie cuadrado	mm de mercurio a 32°F	0,35916
libras por pie cuadrado	atmósferas	$4,725 \times 10^{-4}$
libras por pulg. cuadrada	libras por pie cuadrado	144,0
libras por pulg. cuadrada	pulg. de agua a 60°F	27,684
libras por pulg. cuadrada	pies de agua a 60°F	2,307
libras por pulg. cuadrada	pulg. de mercurio a 32°F	2,03601
libras por pulg. cuadrada	mm de mercurio a 32°F	51,7148
libras por pulg. cuadrada	atmósferas	0,06804
mm de mercurio a 32°F	libras por pulg. cuadrada	0,019337
mm de mercurio a 32°F	libras por pie cuadrado	2,78450
mm de mercurio a 32°F	pulg. de agua a 60°F	0,53576
mm de mercurio a 32°F	pies de agua a 60°F	0,04461
mm de mercurio a 32°F	pulg. de mercurio a 32°F	0,03937
mm de mercurio a 32°F	atmósferas	$1,3158 \times 10^{-3}$
pies de agua a 60°F	libras por pulg. cuadrada	0,4335
pies de agua a 60°F	libras por pie cuadrado	62,43
pies de agua a 60°F	pulg. de agua a 60°F	12
pies de agua a 60°F	pulg. de mercurio a 32°F	0,8826
pies de agua a 60°F	mm de mercurio a 32°F	22,418
pies de agua a 60°F	atmósferas	0,029481
pulg. de agua a 60°F	libras por pulg. cuadrada	0,03613
pulg. de agua a 60°F	libras por pie cuadrado	5,204
pulg. de agua a 60°F	pies de agua a 60°F	0,08333
pulg. de agua a 60°F	pulg. de mercurio a 32°F	0,073483
pulg. de agua a 60°F	mm de mercurio a 32°F	1,8665
pulg. de agua a 60°F	atmósferas	$2,458 \times 10^{-3}$
pulg. de mercurio a 32°F	libras por pulg. cuadrada	0,49116
pulg. de mercurio a 32°F	libras por pie cuadrado	70,7266
pulg. de mercurio a 32°F	pulg. de agua a 60°F	13,608
pulg. de mercurio a 32°F	pies de agua a 60°F	1,1340
pulg. de mercurio a 32°F	mm de mercurio a 32°F	25,40005
pulg. de mercurio a 32°F	atmósferas	0,033421



# **CONVERSIONES DE PRESIÓN**

∢	ļ	,				,	,		
De	mmHg	pulg.Hg	pulg.H <sub>2</sub> O	pies H <sub>2</sub> 0	atm	lb/pulg. <sup>2</sup>	kg/cm <sup>2</sup>	кРа	par
mmHg	-	0,03937	0,5353	0,04461	0,00132	0,01934	0,00136	0,1333	0,0013
pulg.Hg	25,40	-	13,60	1,133	0,03342	0,4912	0,03453	30,387	0,0339
pulg.H <sub>2</sub> O	1,868	0,07355	-	0,08333	0,00246	0,03612	0,00254	0,2490	0,0025
pies H <sub>2</sub> O	22,42	0,8826	12	-	0,02950	0,4334	0,03048	2,988	0,0299
atm	760	29,92	406,8	33,90	-	14,70	1,033	101,3	1,013
lb/pulg. <sup>2</sup>	51,71	2,036	27,69	2,307	0,06805	-	0,07031	6,894	0,0689
kg/cm <sup>2</sup>	735,6	28,96	393,7	32,81	0,9678	14,22	-	98,05	0,981
kPa	7,500	0,2953	4,016	0,3347	0,00987	0,1451	0,0102	1	0,01
bar	750	29,53	401,6	33,47	0,987	14,51	1,02	100	-

# **CONVERSIONES DE MEDIDAS DE CAUDAL**

′						
De A	l/seg	gal/min	pies³/seg	pies³/ min	bbl/hr	bbl/día
l/seg	-	15,85	0,03532	2,119	22,66	543,8
gal/min	0,06309	-	0,00223	0,1337	1,429	34,30
pies³/seg	28,32	448,8	-	09	641,1	$1,54 \times 10^{4}$
pies³/min	0,4719	7,481	0,01667	-	10,69	256,5
bbl/hr	0,04415	0,6997	0,00156	0,09359	-	24
bbl/día	0,00184	0,02917	$6,50 \times 10^{5}$	0,00390	0,04167	-



### Apéndice B

### Tabla de contenidos

Tabla de calibres de alambre Birmingham	264
Tabla de dimensiones de juntas tóricas	265
Propiedades del vapor saturado	266
Peso específico del agua	268
Peso específico de líquidos	269
Peso específico de gases	270
Tabla de los elementos	271
Conversión de volúmenes	274
Conversión de superficies	275
Equivalencias decimales	276
Fórmulas de conversión de temperaturas	277
Tabla de conversión de temperaturas	277
Espesor de pared de tubería	278
OD del tubo, Pared, Superficie de	
la sección transversal del ID, Fraccional	278
OD del tubo, Pared, Superficie de	
la sección transversal del ID. Métrico	280



### Tabla de calibres de alambre Birmingham

BWG	Equivalencia decimal espesor de pared (pulg.)	Equivalencia decimal espesor de pared (mm)
30	0,012	0,30
29	0,013	0,33
28	0,014	0,36
27	0,016	0,41
26	0,018	0,46
25	0,020	0,51
24	0,022	0,56
23	0,025	0,64
22	0,028	0,71
21	0,032	0,81
20	0,035	0,89
19	0,042	1,07
18	0,049	1,24
17	0,058	1,47
16	0,065	1,65
15	0,072	1,83
14	0,083	2,11
13	0,095	2,41
12	0,109	2,77
11	0,120	3,05
10	0,134	3,40
9	0,148	3,76
8	0,165	4,19
7	0,180	4,57
6	0,203	5,16
5	0,220	5,59
4	0,238	6,05
3	0,259	6,58
2	0,284	7,21
1	0,300	7,62

### Tabla de dimensiones de juntas tóricas

		Medidas reales	
Tamaño	ID	Sección	OD
normalizado	(pulg.)	transversal (pulg.)	(pulg.)
006	0,114	0,070	0,254
007	0,145	0,070	0,285
008	0,176	0,070	0,316
009	0,208	0,070	0,348
010	0,239	0,070	0,379
011	0,301	0,070	0,441
012	0.364	0,070	0,504
013	0,426	0,070	0,566
014	0,489	0,070	0,629
111	0,424	0,103	0,630
112	0,487	0,103	0,693
113	0,549	0,103	0,755
114	0,612	0,103	0,818
115	0,674	0,103	0,880
116	0,737	0,103	0,943
117	0,799	0,103	1,005
118	0,862	0,103	1,068
119	0,924	0,103	1,130
120	0,987	0,103	1,193
121	1,049	0,103	1,255
122	1,112	0,103	1,318
123	1,174	0,103	1,380
125	1,299	0,103	1,505
126	1,362	0,103	1,568
128	1,487	0,103	1,693
130	1,612	0,103	1,818
132	1,737	0,103	1,943
133	1,799	0,103	2,005
134	1,799	0,103	2,068
136	1,987	0,103	2,193
212	0,859	0,139	1,137
215	1,046	0,139	1,324
219	1,296	0,139	1,574
223	1,609	0,139	1,887
902	0,239	0,139	0,367
902	0,239	0,064	0,367
903	0,301	0,064	0,429
905	0,351	0,072	0,495
905	0,414	0,072	0,556
908	0,468	0,076	0,824
910	0,644	0,087	0,818
910	0,755	0,097	1,156
912	1,171	0,116	1,156
920	1,171	0,118	1,403
920			
	1,720	0,118	1,956
932	2,337	0,118	2,573



# Propiedades del vapor saturado

Pres. abs.									
(bsia)	Temp. (°F)	(bsia)	Temp. (°F)	(bsia)	Temp. (°F)	(psia)	Temp. (°F)	(bsia)	Temp. (°F)
1,0	101,74	38	264,16	84	315,42	160	363,53	520	471,07
1,2	107,92	39	265,72	85	316,25	162	364,53	540	475,01
1,4	113,26	40	267,25	98	317,07	164	365,51	260	478,85
1,6	117,99	41	268,74	87	317,88	166	366,48	280	482,58
1,8	122,23	42	270,21	88	318,68	168	367,45	009	486,21
2,0	126,08	43	271,64	89	319,48	170	368,41	620	489,75
2,2	129,62	44	273,05	06	320,27	172	369,35	640	493,21
2,4	132,89	45	274,44	91	321,06	174	370,29	099	496,58
2,6	135,94	46	275,80	92	321,83	176	371,22	089	499,88
2,8	138,79	47	277,13	93	322,60	178	372,14	200	503,10
3,0	141,48	48	278,45	94	323,36	180	373,06	720	506,25
4,0	152,97	49	279,74	92	324,12	182	373,96	740	509,34
2,0	162,24	90	281,01	96	324,87	184	374,86	260	512,36
6,0	170,06	51	282,26	26	325,61	186	375,75	780	515,33
2,0	176,85	52	283,49	98	326,25	188	376,64	800	518,23
8,0	182,86	23	284,70	66	327,08	190	377,51	820	521,08
0,6	188,28	54	285,90	100	327,81	192	378,38	840	523,88
10	193,21	22	287,07	102	329,25	194	379,24	860	526,63
11	197,75	26	288,23	104	330,66	196	380,10	880	529,33
12	201,96	22	289,37	106	332,05	198	380,95	006	531,98
13	205,88	58	290,50	108	333,42	200	381,79	920	534,59

_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_
537,16	539,68	542,17	544,61	550,57	556,31	561,86	567,22	572,42	577,46	582,35	587,10	591,71	596,23	604,90	613,15	621,03	628,58	635,82	649,46	662,12	673,94	684,99	98,369	705 11
940	096	980	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3 200
383,86	385,90	387,89	389,86	391,79	393,68	395,54	397,37	399,18	400,95	404,42	407,78	411,05	414,23	417,33	423,29	428,97	434,40	439,60	444,59	449,39	454,02	458,50	462,82	467.01
205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	260	270	280	290	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	200
334,77	336,11	337,42	338,72	339,99	341,25	342,50	343,72	344,94	346,13	347,32	348,48	349,64	350,78	351,91	353,02	354,12	355,21	356,29	357,36	358,42	359,46	360,49	361,52	360 03
110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158
291,61	292,71	293,79	294,85	295,90	296,94	297,97	298,99	299,99	300,98	301,96	302,92	303,88	304,83	305,76	306,68	307,60	308,50	309,40	310,29	311,16	312,03	312,89	313,74	317 50
29	09	61	62	63	64	65	99	29	89	69	20	71	72	73	74	75	92	77	78	79	80	81	82	83
209,56	212,00	213,03	216,32	219,44	222,41	225,24	227,96	230,57	233,07	235,49	237,82	240,07	242,25	244,36	246,41	248,40	250,33	252,22	254,05	255,84	257,08	259,29	260,95	262 57
14	14,70	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	32	36	37

Nota: Para convertir psia (absolutos) a psig (manométricos), reste 14,7 (aprox.)



# Peso específico del agua en función de la temperatura

Temperatura del agua (°F)	Peso específico
32	1,0013
40	1,0013
50	1,0006
60	1,0000
70	0,9989
80	0,9976
90	0,9963
100	0,9945
110	0,9920
120	0,9902
130	0,9872
140	0,9848
150	0,9817
160	0,9787
170	0,9751
180	0,9716
190	0,9681
200	0,9645
210	0,9605
212	0,9594
220	0,9565
240	0,9480
260	0,9386
280	0,9294
300	0,9193
350	0,8917
400	0,8606
450	0,8269
500	0,7863
550	0,7358
600	0,6797

### Peso específico de líquidos

Líquido	Peso específico relativo al agua a 60°F
Aceite de oliva	0,919
Aceite lubricante SAE 10*	0,876
Aceite lubricante SAE 30*	0, 898
Aceite lubricante SAE 70*	0, 916
Acetona	0, 792
Ácido hidroclórico	1,256
Ácido muriático (40%)	1,20
Ácido nítrico (91%)	1,50
Ácido sulfúrico (87%)	1,80
Agua	1,000
Agua de mar	1,025
Alcohol etílico (100%)	0, 789
Alcohol metílico (100%)	0, 796
Combustible 3 máx.	0, 898
Combustible 5 máx.	0, 993
Combustible 5 mín.	0, 966
Combustible 6 mín.	0, 993
Combustible para calderas C máx.	1,014
Crudo 32,6° API	0, 862
Crudo 35,6° API	0, 847
Crudo 40° API	0, 825
Crudo 48° API	0, 788
Crudo de Salt Creek	0, 843
Destilados	0, 850
Gasolina	0, 751
Gasolina natural	0, 680
Mercurio	13,570
Pentano	0, 624
Queroseno	0, 815
Residuos M. C.	0, 935

<sup>\*</sup>Índice de viscosidad 100



# Peso específico de gases relativo al aire @ 20°C (68°F) a 1 atm

		Densidad relativa
Nombre del gas	Fórmula química	al aire
Acetileno	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	0,90
Aire	_	1,000
Amoníaco	NH <sub>3</sub>	0,59
Argón	Ar	1,377
Benceno	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	2,696
Butano	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	2,0061
Butileno	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	1,94
Cloro	Cl <sub>2</sub>	2,486
Cloruro de etilo	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	2,23
Cloruro de hidrógeno	HCI	1,261
Cloruro de metilo	CH <sub>3</sub> CI	1,738
Dióxido de azufre	SO <sub>2</sub>	2,264
Dióxido de carbono	CO <sub>2</sub>	1,5189
Etano	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	1,0378
Etileno	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	968
Freón (F-12)	CCI <sub>22</sub> F <sub>2</sub>	4,520
Gas de agua azul	_	0,53
Gas de agua carburada	_	0,63
Gas de alto horno	_	1,000
Gas de horno de coque	_	0,44
Gas natural*	_	667
Gas producto de antracita	_	0,85
Gas producto de bituminoso	_	0,86
Helio	He	138
Hidrógeno	H <sub>2</sub>	0,06959
Metano	CH <sub>4</sub>	0,5537
Monóxido de carbono	CO	0,9672
Neón	Ne	696
Nitrógeno	N <sub>2</sub>	0,9718
Óxido nítrico	NO	1,037
Óxido nitroso	N <sub>2</sub> O	1,530
Oxígeno	O <sub>2</sub>	1,1044
Pentano	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	2,4872
Propano	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	1,5219
Propileno	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	1,4504
Sulfuro de hidrógeno	H <sub>2</sub> S	1,176
Tolueno	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>	3,1082
Xileno	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub>	3,6618

<sup>\*</sup>Valor representativo.

# Tabla de los elementos

		Número				Número	
Nombre	Símbolo	atómico	Peso atómico	Nombre	Símbolo	atómico	Peso atómico
Actinio	Ac	68	227	Cobalto	Co	27	58,933
Aluminio	ΙV	13	26,982	Cobre	Cu	58	63,54
Americio	Am	96	243	Copernicio	Cn	112	285
Antimonio	Sb	51	121,76	Criptón	Ϋ́	36	83,798
Argón	Ar	18	39,948	Cromo	Ċ	24	51,996
Arsénico	As	33	74,922	Curio	Cm	96	247
Astato	At	85	210	Darmstadio	Ds	110	281
Azufre	S	16	32,064	Disprosio	Dy	99	162,50
Bario	Ba	26	137,33	Dubnio	Db	105	262
Berilio	Be	4	90,122	Einstenio	Es	66	254
Berkelio	器	26	247	Erbio	Ę	89	167,26
Bismuto	Bi	83	208,98	Escandio	Sc	21	44,956
Boro	В	9	10,811	Estaño	Sn	90	118,71
Bromo	Br	32	79,907	Estroncio	Sr	38	87,62
Cadmio	PO	48	112,41	Europio	Eu	63	151,96
Calcio	Ca	20	40,078	Fermio	Fm	100	253
Californio	ÇĮ	86	249	Flerovio	Ы	114	289
Carbono	C	9	12,012	Flúor	F	6	189,984
Cerio	Ce	58	140,12	Fósforo	Р	15	30,974
Cesio	Cs	55	132,91	Francio	Fr	87	223
Circonio	Zr	40	91,224	Gadolinio	Gd	64	157,25
Cloro	C	17	35,453	Galio	Ga	31	69,723
Germanio	Ge	32	72,630	Molibdeno	Mo	42	95,95



Tabla de los elementos (Continuación)

		Número				Número	
Nombre	Símbolo	atómico	Peso atómico	Nombre	Símbolo	atómico	Peso atómico
Hafnio	Ī	72	178,49	Neodimio	PN	90	144,24
Helio	H <sub>e</sub>	2	40,026	Neón	Ne	10	20,180
Hidrógeno	ェ	-	100,797	Neptunio	dN	93	237
Hierro	Fe	26	55,845	Niobio	QN QN	41	92,906
Holmio	웃	29	164,93	Níquel	Z	28	58,693
Indio	므	49	114,82	Nitrógeno	z	7	140,067
Iridio	<u>-</u>	77	192,22	Nobelio	No	102	254
Iterbio	Υb	70	173,05	Oro	Au	79	196,97
Itrio	<b>&gt;</b>	38	88,906	Osmio	Os	92	190,23
Lantano	La	22	138,91	Oxígeno	0	8	15,999
Lawrencio	ר	103	262	Paladio	Pd	46	106,42
Litio	ij	3	6,939	Plata	Ag	47	107,87
Lutecio	Lu	71	174,97	Platino	Ŧ	78	195,08
Magnesio	Mg	12	24,307	Plomo	Pb	82	207,2
Manganeso	Mn	25	54,938	Plutonio	Pu	94	242
Meitnerio	Mt	109	268	Polonio	Po	84	210
Mendelevio	Md	101	256	Potasio	メ	19	39,098
Mercurio	Hg	80	200,59	Praseodimio	Pŗ	59	140,91

Prometio	Pm	61	147	Tecnecio	읻	43	66
Protactinio	Ра	91	231,04	Telurio	Te	52	127,60
Radio	Ra	88	226	Terbio	TP	65	158,93
Radón	R	98	222	Titanio	ï	22	47,867
Renio	Re	75	186,2	Torio	노	06	232,04
Rodio	R	45	102,905	Tulio	Tm	69	168,93
Roentgenio	Rg	111	272	Tungsteno	8	74	183,85
Rubidio	Rb	37	85,47	Unumpentio	Onp	115	288
Rutenio	Ru	44	101,07	Ununoctio	Ono	118	294
Rutherfordio	Rf	104	261	Ununseptio	Uns	117	294
Samario	Sm	62	150,36	Ununtrio	Uut	113	286
Seaborgio	Sg	106	266	Uranio	Ω	92	238,03
Selenio	Se	34	78,971	Vanadio	>	23	50,942
Silicio	Si	14	28,086	Xenón	Xe	54	131,29
Sodio	Na	11	22,990	Yodo	_	53	126,90
Talio	F	81	204,38	Zinc	Zu	30	65,38
Tántalo	Та	73	180,95				

### Conversión de volúmenes

Para convertir	Α	Multiplicar por
Galones	Centímetros	3785
	cúbicos	0.00
Galones	Milímetros cúbicos	0,00379
Galones	Pies cúbicos	0,1337
Galones	Pulgadas cúbicas	231
Galones	Galones (Br.)	0,8327
Galones	Litros	3.785
Galones	Libras de agua	8,35
Galones	BBL (petróleo)	0,02381
Galones	BBL (líquidos)	0,02361
Centímetros	Metros cúbicos	1 × 10 <sup>-6</sup>
cúbicos	Well os cubicos	1 × 10 -
Centímetros	Pies cúbicos	$3,531 \times 10^{-5}$
cúbicos	Pies cubicos	3,331 × 10 °
Centímetros	Pulgadas cúbicas	0,06102
cúbicos	Pulgadas Cubicas	0,06102
	Colones (Dr.)	$2,20 \times 10^{-4}$
Centímetros	Galones (Br.)	2,20 × 10 +
cúbicos	Galones	$2.642 \times 10^{-4}$
Centímetros	Galones	2,042 × 10 <sup>4</sup>
cúbicos	120	0.004
Centímetros	Litros	0,001
cúbicos		0.00 6
Centímetros	BBL (petróleo)	$6,29 \times 10^{-6}$
cúbicos	DDI (1/ : 1 )	0.00
Centímetros	BBL (líquidos)	$8,39 \times 10^{-6}$
cúbicos		1000
Litros	Centímetros cúbicos	1000
Litros	Milímetros cúbicos	0,001
Litros	Yardas cúbicas	0,00131
Litros	Pies cúbicos	0,0353
Litros	Pulgadas cúbicas	61,02
Litros	Galones (Br.)	0,2200
Litros	Galones	0,2642
Litros	BBL (petróleo)	0,00629
Litros	BBL (líquidos)	0,00839
Pies cúbicos	Centímetros	$2,83 \times 10^{4}$
	cúbicos	
Pies cúbicos	Metros cúbicos	0,02832
Pies cúbicos	Yardas cúbicas	0,03704
Pies cúbicos	Pulgadas cúbicas	1728
Pies cúbicos	Galones (Br.)	6,229
Pies cúbicos	Litros	28,32
Pies cúbicos	BBL (petróleo)	0,1781
Pies cúbicos	BBL (líquidos)	0,2375
Pulgadas cúbicas	Centímetros cúbicos	16,387

Conversión de superficies

<b>A</b>		c		c	0	
_ ല	cm²	m²	km²	pulg. <sup>2</sup>	pies <sup>2</sup>	millas <sup>2</sup>
$cm^2$	-	0,0001	1 × 10 <sup>10</sup>	0,1550	0,00108	$3,86 \times 10^{11}$
$\mathbf{m}^2$	1 × 10 <sup>4</sup>	-	1 × 10 <sup>6</sup>	1550	10,76	$3,86 \times 10^{7}$
km <sup>2</sup>	$1 \times 10^{10}$	1 × 10 <sup>6</sup>	-	$1,55 \times 10^{9}$	$1,08 \times 10^{7}$	0,3861
pulg. <sup>2</sup>	6,452	$6,45 \times 10^{4}$	$6,45 \times 10^{10}$	-	0,00694	$2,49 \times 10^{10}$
$pies^2$	929,0	0,09290	$9,29 \times 10^{8}$	144	-	$3,59 \times 10^{8}$
millas <sup>2</sup>	$2,59 \times 10^{10}$ $2,59 \times 10^{6}$	$2,59 \times 10^{6}$	2,590	$4,01 \times 10^9$ $2,79 \times 10^7$	$2,79 \times 10^{7}$	1



### **Equivalencias decimales**

Octavos	Treinta y dosavos	Sesenta y o	cuatroavos
1/8 = 0,125	1/32 = 0,03125	1/64 = 0,015625	33/64 = 0,515625
1/4 = 0,250	3/32 = 0,09375	3/64 = 0,046875	35/64 = 0,546875
3/8 = 0,375	5/32 = 0,15625	5/64 = 0,078125	37/64 = 0,578125
1/2 = 0,500	7/32 = 0,21875	7/64 = 0,109375	39/64 = 0,609375
5/8 = 0,625	9/32 = 0,28125	9/64 = 0,140625	41/64 = 0,640625
3/4 = 0,750	11/32 = 0,34375	11/64 = 0,171875	43/64 = 0,671875
7/8 = 0,875	13/32 = 0,40625	13/64 = 0,203125	45/64 = 0,703125
Dieciseisavos	15/32 = 0,46875	15/64 = 0,234375	47/64 = 0,734375
1/16 = 0,0625	17/32 = 0,53125	17/64 = 0,265625	49/64 = 0,765625
3/16 = 0,1875	19/32 = 0,59375	19/64 = 0,296875	51/64 = 0,796875
5/16 = 0,3125	21/32 = 0,65625	21/64 = 0,328125	53/64 = 0,828125
7/16 = 0,4375	23/32 = 0,71875	23/64 = 0,359375	55/64 = 0,859375
9/16 = 0,5625	25/32 = 0,78125	25/64 = 0,390625	57/64 = 0,890625
11/16 = 0,6875	27/32 = 0,84375	27/64 = 0,421875	59/64 = 0,921875
13/16 = 0,8125	29/32 = 0,90625	29/64 = 0,453125	61/64 = 0,953125
15/16 = 0,9375	31/32 = 0,96875	31/64 = 0,484375	63/64 = 0,984375

Pulgadas a milímetros	Equivalencia de milín	netros a pulgadas
1/16 pulg. = 1,59 mm	1  mm = 0.039  pulg.	15 mm = 0,590 pulg.
1/8 pulg. = 3,17 mm	2  mm = 0.079  pulg.	16  mm = 0,630  pulg.
3/16 pulg. = 4,76 mm	3  mm = 0,118  pulg.	17  mm = 0,669  pulg.
1/4 pulg. = 6,35 mm	4  mm = 0,157  pulg.	18  mm = 0,709  pulg.
5/16 pulg. = 7,94 mm	5  mm = 0,197  pulg.	19  mm = 0,748  pulg.
3/8 pulg. = 9,52 mm	6  mm = 0,236  pulg.	20  mm = 0,787  pulg.
7/16 pulg. = 11,11 mm	7  mm = 0,276  pulg.	21  mm = 0.827  pulg.
1/2 pulg. = 12,70 mm	8  mm = 0,315  pulg.	22 mm = 0,866 pulg.
9/16 pulg. = 14,29 mm	9  mm = 0,354  pulg.	23  mm = 0,905  pulg.
5/8 pulg. = 15,87 mm	10  mm = 0,394  pulg.	24 mm = 0,944 pulg.
11/16 pulg. = 17,46	11  mm = 0,433  pulg.	25 mm = 0,984 pulg.
mm		
3/4 pulg. = 19,05 mm	12  mm = 0,472  pulg.	25,4 mm = 1 pulg.
13/16 pulg. = 20,64	13  mm = 0,512  pulg.	
mm		
7/8 pulg. = 22,22 mm	14  mm = 0,551  pulg.	
15/16 pulg. = 23,81		
mm		
1 pulg. = 25,40 mm		
1 1/4 pulg. = 31,75 mm		
1 1/2 pulg. = 38,10 mm		
2 pulg. = 50,80 mm		

### Fórmulas de conversión de temperatura

Grados Celsius (Centígrados) (°C)	Grados Fahrenheit (°F)	Grados Rankine absolutos (°R) Grados Kelvin (°K)
$^{\circ}C = \frac{^{\circ}F - 32}{}$	°F 10/°C\ + 00	0°R = 0°K
1,8	°F = 1,8 (°C) + 32	°R = °F + 459,69
$^{\circ}\text{C} = ^{\circ}\text{K} - 273,16$	$^{\circ}F = ^{\circ}R - 459,69$	°K = °C + 273,16

# Tabla de conversión de temperatura Celsius (°C) Fahrenheit (°F)

°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F
	-						•
-200	-328	65	149	410	770	790	1454
-180	-292	70	158	420	788	800	1472
-160	-256	75	167	430	806	810	1490
-140	-220	80	176	440	824	820	1508
-120	-184	85	185	450	842	830	1526
-100	-148	90	194	460	860	850	1562
-95	-139	95	203	470	878	900	1652
-90	-130	100	212	480	896	950	1742
-85	-121	110	230	490	914	1000	1832
-80	-112	120	248	500	932	1050	1922
-75	-103	130	266	510	950	1100	2012
-70	-94	140	284	520	968	1150	2102
-65	-85	150	302	530	986	1200	2192
-60	-76	160	320	540	1004	1250	2282
-55	-67	170	338	550	1022	1300	2372
-50	-58	180	356	560	1040	1350	2462
-45	-49	190	374	570	1058	1400	2552
-40	-40	200	392	580	1076	1450	2642
-35	-31	210	410	590	1094	1500	2732
-30	-22	220	428	600	1112	1550	2822
-25	-13	230	446	610	1130	1600	2912
-20	-4	240	464	620	1148	1650	3002
-15	5	250	482	630	1166	1700	3092
-10	14	260	500	640	1184	1750	3182
-5	23	270	518	650	1202	1800	3272
0	32	280	536	660	1220	1850	3362
5	41	290	554	670	1238	1900	3452
10	50	300	572	680	1256	1950	3542
15	59	310	590	690	1274	2000	3632
20	68	320	608	700	1292	2050	3722
25	77	330	626	710	1310	2100	3812
30	86	340	644	720	1328	2150	3902
35	95	350	662	730	1346	2200	3992
40	104	360	680	740	1364	2250	4082
45	113	370	698	750	1382	2300	4172
50	122	380	716	760	1400	2350	4262
55	131	390	734	770	1418	2400	4352
60	140	400	752	780	1436	2450	4442



### Espesor de pared de tubería

Tamaño		Espe	esor de p	ared	Dián	netro inte	rior
nominal	OD	Sch 10	Sch 40	Sch 80	Sch 10	Sch 40	Sch 80
1/8	0,405	0,049	0,068	0,095	0,307	0,269	0,215
1/4	0,540	0,065	0,088	0,119	0,410	0,364	0,302
3/8	0,675	0,065	0,091	0,126	0,545	0,493	0,381
1/2	0,840	0,083	0,109	0,147	0,674	0,622	0,546
3/4	1,050	0,083	0,113	0,154	0,884	0,824	0,742
1	1,315	0,109	0,133	0,179	1,097	1,049	0,957
1 1/4	1,660	0,109	0,140	0,191	1,442	1,380	1,278
1 1/2	1,900	0,109	0,145	0,200	1,682	1,610	1,500
2	2,375	0,109	0,154	0,218	2,157	2,067	1,939

Todas las dimensiones son en pulgadas.

## OD del tubo, Pared, Superficie de la sección transversal del ID, Fraccional

Tubo (pulg.)	OD (pulg.)	Espesor de la pared (pulg.)	ID Tubo (pulg.)	Superficie sección transversal del ID (pulg.²)
		0,010	0,042	0,0014
1/16	0,062	0,015	0,032	0,0008
		0,020	0,022	0,0004
1/8	0,125	0,028	0,069	0,0037
1/0	0,123	0,035	0,055	0,0024
		0,028	0,131	0,0135
3/16	0,187	0,035	0,117	0,0108
		0,049	0,089	0,0062
		0,028	0,194	0,030
1/4	0,250	0,035	0,180	0,025
1/4	0,230	0,049	0,152	0,018
		0,065	0,120	0,011
		0,035	0,242	0,046
5/16	0,312	0,049	0,214	0,036
		0,065	0,182	0,026
		0,035	0,305	0,073
3/8	0,375	0,049	0,277	0,060
		0,065	0,245	0,047
		0,035	0,430	0,145
1/2	0,500	0,049	0,402	0,127
1/2	0,300	0,065	0,370	0,108
		0,083	0,334	0,088

# OD del tubo, Pared, Superficie de la sección transversal del ID, Fraccional (Continuación)

Tubo (pulg.)	OD (pulg.)	Espesor de la pared (pulg.)	ID Tubo (pulg.)	Superficie sección transversal del ID (pulg.²)
		0,049	0,527	0,218
5/8	0,625	0,065	0,495	0,192
3/6	0,023	0,083	0,459	0,166
		0,095	0,435	0,149
		0,049	0,652	0,334
		0,065	0,620	0,302
3/4	0,750	0,083	0,584	0,268
		0,095	0,560	0,246
		0,109	0,532	0,222
		0,049	0,777	0,474
		0,065	0,745	0,436
7/8	0,875	0,083	0,709	0,395
		0,095	0,685	0,369
		0,109	0,657	0,339
		0,065	0,870	0,595
		0,083	0,834	0,546
1	1,000	0,095	0,810	0,515
		0,109	0,782	0,480
		0,120	0,760	0,454
		0,083	1,084	0,923
		0,095	1,060	0,883
1 1/4	1,250	0,109	1,032	0,837
, .	1,200	0,120	1,010	0,801
		0,134	0,982	0,757
		0,156	0,938	0,691
		0,095	1,310	1,348
		0,109	1,282	1,291
1 1/2	1,500	0,120	1,260	1,247
' '/-	1,000	0,134	1,232	1,192
		0,156	1,188	1,109
		0,188	1,124	0,992
		0,109	1,782	2,494
		0,120	1,760	2,433
2	2,000	0,134	1,732	2,356
		0,156	1,688	2,238
l		0,188	1,624	2,071



## OD del tubo, Pared, Superficie de la sección transversal del ID, Métrico

	Superficie sección				
OD del tubo	Espesor de	ID del tubo	transversal del ID		
(mm)	la pared (mm)	(mm)	(mm²)		
(11111)	0,2	0,6	0,2827		
1	0,3	0,4	0,1257		
	0,4	0,2	0,0031		
3	0,5	2,0	3,14		
	0,6	1,8	2,54		
	0,8	1,4	1,54		
	0,6	4,8	18,10		
	0,8	4,4	15,21		
_	1,0	4,0	12,57		
6	1,25	3,5	9,62		
	1,5	3,0	7,07		
	1,6	2,8	6,16		
	0,8	6,4	32,17		
	1,0	6,0	28,27		
8	1,25	5,5	23,76		
	1,5	5,0	19,64		
	1,6	4,8	18,10		
	0,8	8,4	55,42		
	1,0	8,0	50,27		
10	1,25	7,5	44,18		
	1,5	7,0	38,48		
	1,6	6,8	36,32		
	1,0	10,0	78,54		
	1,25	9,5	70,88		
12	1,5	9,0	63,62		
	1,6	8,8	60,82		
	2,0	8,0	50,27		
	1,0	12,0	113,10		
	1,2	11,6	105,68		
14	1,5	11,0	95,03		
14	1,8	10,4	84,95		
	2,0	10,0	78,54		
	2,2	9,6	72,38		
15	1,2	12,6	124,69		
	1,5	12,0	113,10		
	1,6	11,8	109,36		
	2,0	11,0	95,03		
	2,3	10,4	84,95		

# OD del tubo, Pared, Superficie de la sección transversal del ID, Métrico *(Continuación)*

			Superficie sección
OD del tubo	Espesor de	ID del tubo	transversal del ID
(mm)	la pared (mm)	(mm)	(mm²)
16	1,2	13,6	145,27
	1,5	13,0	132,73
	1,6	12,8	128,68
	2,0	12,0	113,10
	2,3	11,4	102,07
	1,2	15,6	191,13
	1,5	15,0	176,72
	1,6	14,8	172,03
18	2,0	14,0	153,94
	2,3	13,4	141,03
	2,5	13,0	132,73
	2,6	12,8	128,68
	1,5	17,0	226,98
	1,6	16,8	221,67
20	2,0	16,0	201,06
20	2,3	15,4	186,27
	2,5	15,0	176,71
	2,6	14,8	172,03
	1,5	19,0	283,53
	1,6	18,8	277,59
22	2,0	18,0	254,47
	2,3	17,4	237,79
	2,5	17,0	226,98
	2,6	16,8	221,67
25	1,5	22,0	380,13
	1,6	21,8	373,25
	2,0	21,0	346,36
	2,3	20,4	326,85
	2,5	20,0	314,16
	2,6	19,8	307,91
	3,0	19,0	283,53
28	2,0	24,0	452,38
	2,2	23,6	437,43
	2,5	23,0	415,47
	2,8	22,4	394,08
	3,0	22,0	380,13
	3,5	21,0	346,36

continuación



# OD del tubo, Pared, Superficie de la sección transversal del ID, Métrico (Continuación)

OD del tubo (mm)	Espesor de la pared (mm)	ID del tubo (mm)	Superficie sección transversal del ID (mm²)
30	2,0	26,0	530,92
	2,2	25,6	514,71
	2,5	25,0	490,87
	2,8	24,4	467,59
	3,0	24,0	452,38
	3,5	23,0	415,47
	2,0	28,0	615,75
32	2,2	27,6	598,28
	2,5	27,0	572,55
	2,8	26,4	547,39
	3,0	26,0	530,92
	3,5	25,0	490,87
	4,0	24,0	452,38
38	2,2	33,6	886,68
	2,5	33,0	855,29
	2,8	32,4	824,47
	3,0	32,0	804,24
	3,5	31,0	754,76
	4,0	30,0	706,85
	4,5	29,0	660,51

### Apéndice C

### Tablas de corrosión

Los datos ofrecidos se consideran fiables, pero una tabla así no puede cubrir todas las condiciones de concentración, temperatura, impurezas y aireación. Se sugiere utilizarla solamente para seleccionar posibles materiales y después hacer una investigación más extensa en base a resultados de corrosión publicados bajo las condiciones específicas previstas. Si no hay estudios publicados o accesibles, se deben realizar pruebas de corrosión bajo condiciones de uso real para determinar qué materiales pueden utilizarse.



						_		_								_	_	_		_
Titanio	-										-							-	-	_
Aleación C276	-										-						-	-	2	-
Aleación 600	-										1			-			2	-	-	1
Delrin <sup>®</sup>	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	2		-
Neopreno	2	-	-	2	က	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	4	4		4
FKM	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-		1		-	3	4		4
Buna-N (Nitrilo)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4		4
Polietileno			2									1								
PTFE/PFA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1
Acero inoxidable 316	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Aleación 400	2	7	4								-	-		7	-		2	-	-	-
Acero al carbono	က	4	4	2	7	7	3	က	3	-	-	-	က	7	-	7	က	-	က	-
Latón	က	4	4	2	2	-	2	2	1	7	1	1	က	4	-	2	-	2	4	2
Aluminio	-	4	4	-	-	-	2	2	1	1	1	1	က	-	-	2	-	-	4	1
<ol> <li>Excelente.</li> <li>Bueno, en la mayoría de las condiciones.</li> <li>Aceptable, vida limitada y condiciones restringidas.</li> <li>Insatisfactorio.</li> </ol>	Aceite de coco	Aceite de ensalada	Aceite de maíz	Aceite de oliva	Aceite de pino	Aceite de ricino	Aceite de semilla de algodón	Aceite de soja	Aceite de tocino	Aceite de transformador	Aceite hidráulico	Aceite mineral	Aceite secante	Aceite vegetal	Aceites animales	Aceites de pescado	Acetaldehído	Acetato amílico	Acetato de cobre	Acetato de etilo

Acetato de metilo	2	2	2	-	-	-		4	4	4		-	-	-
Acetato de sodio	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-
Acetileno	-	2	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
Acetona	2	-	2	-	_	_	က	4	4	3	-			1
Acetona de metilo	2	-	_	-	_	_		4	4	4				1
Ácido acético	2	4	4	က	-	-	က	က	4	3	4	2	-	-
Ácido arsénico	4	4	4	2	2	-		-	-	-	-	-	2	
Ácido bórico	2	2	4	2	2	-		-	-	-	-	2	-	-
Ácido butírico	2	4	4	2	0	-	2	2	က	က	-	က	-	-
Ácido carbólico	2	က	က	2	-	-		4	2	4	4	2	-	-
Ácido carbónico	1	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-		1
Ácido cianhídrico	1	4	-	2	-	-				2	4	1	2	1
Ácido cítrico	2	4	4	2	က	-	4	-	1	1	-	1		
Ácido clórico	4	4	4	3	က	_							-	1
Ácido crómico	4	4	2	4	4	_	2	4	3	4	4	2	5	-
Ácido esteárico	4	က	က	-	-	-		-	-	3	-	2	5	5
Ácido fluorhídrico	4	4	4	2	4	_	က			3	4	4	5	က
Ácido fluorobórico	4		-	-	_							1		4
Ácido fluorosilícico	4	_	4	1	-	_				3		1	2	4
Ácido fórmico—caliente	4	2	4	4	2	_		4	1	1	4	4	2	4
Ácido fórmico—frío	1	2	4	3	2	_		4	1	1	4	3	_	4
Ácido ftálico	2	2	3	2	_	_		3	1	3	1	2	5	-
Ácido graso	1	က	5	2	_	_		2	-	2	-	1	-	-
Ácido hidrobrómico	4	4	4	4	4	_		က		က				-
Ácido hidroclórico	4	4	4	5	4	_	7	7		က	4	4		4
Ácido hidrofluosilícico	4	4	4	1	3	-	5	1		1				



	_		_			_	_	_	_				_	_		_	_	_		_
Titanio	-	-	-	-	7	-	2	4		1	4						4	က	4	2
Aleación C276	7	7		-	4	-	4	2		1	7		2	5	7	2				
Aleación 600	-	2	-	4	-	က	-	-		-	2	-		2	5	2	4	4	4	2
Delrin <sup>®</sup>	4	-	-	4	4	4	4			1	3	-		1	-	4	4	-	4	3
Neopreno		-	-	2	4	က	4	4	-	3	1	2	-	1	-	3	4	2	က	-
FKM	က	-	-	-	2	-	2		-	1	1	-		1	-	3	2	-	-	-
Buna-N (Nitrilo)	က	-	-	က	4	က	4		3	1	3	2	3	1	-	3	4	3	က	2
Polietileno	2																			
PTFE/PFA	-		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Acero inoxidable 316	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	4	4	2
Aleación 400	2	2	2	4	4	4	4	4	4	1	2	2	4	2	-		4	-	4	-
Acero al carbono	4	2	4	4	4	4	4	-	4	3	4	2	4	3	4	2	2	4	4	4
Latón	4	က	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	2	2	3	3	က	3
Aluminio	-	2	2	4	4	4	4	4	4	7	3	2	3	2	2	2	4	4	4	1
<ol> <li>Excelente.</li> <li>Bueno, en la mayoría de las condiciones.</li> <li>Aceptable, vida limitada y condiciones restringidas.</li> <li>Insatisfactorio.</li> </ol>	Ácido láctico	Ácido maleico	Ácido málico	Ácido nítrico-10%	Ácido nítrico-100%	Ácido nítrico-30%	Ácido nítrico-80%	Ácido nítrico—anhidro	Ácido nitroso—10%	Ácido oleico	Ácido oxálico	Ácido palmítico	Ácido pícrico	Ácido pirogálico	Ácido salicílico	Ácido sulfúrico fumante (óleum)	Ácido sulfúrico—(100%)	Ácido sulfúrico—(20%)	Ácido sulfúrico—(50%)	Ácido sulfúrico—0-7%

	4	_	-	4 	_		က	_	n	7)	4	.7	_
Ácido tánico	_	_	_	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
Ácido tartárico	4		4	-	-	4	က	-	-	-	-	-	7
Acrilonitrilo 2	_	'		-	-		4	က	4	4	-	-	-
Agua carbonatada 1	2		2	-	-		-	-	-	-	-		-
Agua clorada 4	4		4	ر د	-							-	-
Agua de alimentación de calderas 3	က		2	-	-								
Agua de mar	2			_	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Agua oxigenada—concentrada 1	4		4	4	-		4		4		-	-	-
Agua oxigenada—diluida 1	4		4	2 2	-	2	-	-	1		2	-	-
Agua potable 1	_		3	-	-		-	-	1	1			
Agua salada   3	3		4	1 2	1	2							
Alcohol etílico	-	_	_	1 2	1		-	-	1	1	1	1	-
Alcohol isopropílico 2	2			1	-		က	-	က	-	-	-	-
Alcohol metílico	2		. 2	1 2	-		-	4	1	1	-	-	-
Alcohol propílico	_	_	_	_	-		-		3		-	-	-
Alcoholes 2	2		2	_	-		-	_	1	1	-		-
Almidón 1	2		ဗ	2	-		-	-	-	-			
Aluminato sódico	2	_	_	1	-		-	-	-	1	2	2	-
Aminas 2	2		2	1	1			4	4	1	2	1	_
Amoníaco anhidro	4		1	1 1	1	2	2	3	2		1	1	
Anhídrido acético	4		4	1 2	4		3	4	3	4	1		
Anhídrido ftálico	2	_	_	1	-		3	-	3	1	1	1	
Anilina 2	4	_	_	2 1	-		4	က	3	1	2	2	-
Asfalto 1	7	_	_	_	-		က	-	က	1			
Azufre 1	4			_	_		4				4	7	-
Azufre—fundido 1	4		2	_	-	4	က		4	-			



	_	_	_		_	_	_	_								_	_	_	_	_
Titanio		-	-	-		-	-		2	1			4	4	-		-		-	-
Aleación C276		2		-		2	-	က	2				4	4	-	2	2	2	2	2
Aleación 600		-	4	-		2	4	4	2				4	4		2	2	2		7
Delrin®	-	-	-	-		-		-	1	1		1				-	-	1	-	-
Neopreno	-	4	-	-		-		-	-	4		-	4	4		-	-	-	-	-
FKM		2	-	-		-		-	1	1		-	2	2		-	-	2	-	-
Buna-N (Nitrilo)	က	4	2	-		-		-	-	4		-	4	4		-	-	2	-	-
Polietileno			-	-		-			2			2	4	2	-	2			-	-
PTFE/PFA	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero inoxidable 316	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2		-	4	4	4	2	2	2	2	-
Aleación 400		-	4	-	2	2	4	4	2	2		1	2	3	2	2	2	2	2	2
Acero al carbono	က	2	2	2	က	4	4	4	2	2		2	4	4	4	2	4	2	2	-
Latón	-	2	4	2	2	က	4	2	4	3		3	4	4	4	က	2	က	-	2
Aluminio	-	2	2	2	2	2	4	2	4	1		3	4	2	4	4	4	2	4	က
<ol> <li>Excelente.</li> <li>Bueno, en la mayoría de las condiciones.</li> <li>Aceptable, vida limitada y condiciones restringidas.</li> <li>Insatisfactorio.</li> </ol>	Barniz	Benceno	Bicarbonato de amoníaco	Bicarbonato sódico	Bisulfato de magnesio	Bisulfato sódico	Bisulfito de calcio	Bisulfito potásico	Bisulfito sódico	Bisulfuro de carbono	Borato de sodio	Bórax	Bromo-húmedo	Bromo-seco	Bromuro de plata	Bromuro de sodio	Bromuro potásico	Carbonato de amoníaco	Carbonato de bario	Carbonato de calcio

co       4       3       2       2       2       1         1	Carbonato de sodio	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Carbonato potásico	4	က	2	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-
o	Cerveza	-	2	က	-	-	-		-	-	-	-			
o	Cetonas	1	1	-		-	-		4	4	4	-			-
0       4       4       2       1       2       1	Cianuro de sodio	4	4	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4       4       2       1       2       1	Cianuro mercúrico	4	4	2		2	-							2	-
O	Cianuro potásico	4	4	2	-	2	-	2	-	-	1	-	2	2	
o unimedo	Clorato de sodio	2	2	2	-	2	-		-	-	-	-	-	2	-
o viewedo	Clorato potásico	4	2	က	က	-	-	2	-	-	-	-	က	2	-
seco	Cloroformo-seco	-	1	-	-	-	-		4	2	4	-	-	2	-
seco 1 4 4 1 3 2 1 4 1 2 2 1 6 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Clorosulfónico – húmedo	4	4	4	4	4	-		4		4		3	-	
ijo o 4 4 4 2 2 4 1 2 2 1 2 1 2 1 o 0 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1	Clorosulfónico-seco	1	4	1	3	2	1		4		4		3	1	4
o         4         4         3         2         2         1         2         2         1	Cloruro de aluminio	4	4	4	2	4	-	2	2	-	2	-	4	-	
4       4       4       4       3       3       1	Cloruro de amonio	4	4	က	2	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-
2       2       2       2       1       2       1	Cloruro de azufre	4	4	4	3	က	-						-	1	
2       2       2       1       2       1	Cloruro de bario	2	2	2	2	2	-	2	-	-	1	-	-	2	2
Humedo 2 2 4 2 1 1 3 3 1 Seco 2 2 4 2 1 1 4 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cloruro de calcio	2	2	2	-	2	-		-	-	1	-	-	-	-
Seco 2 2 4 2 1 1 3 3 1 Seco 2 2 2 1 2 1 1 4 3 1 Seco 2 2 2 1 2 1 1 4 3 1 Seco 2 2 1 2 1 1 4 3 4 1 Seco 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 Seco 3 1 Seco 3 1 Seco 2 2 2 1 2 2 1 2 1 Seco 3 1 S	Cloruro de cobre	4	4	4	2	4	-		-	-	1	1			
Seco 2 2 1 2 1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cloruro de etilo—húmedo	2	2	4	2	-	-		3		3	1	-	2	-
eno – húmedo         4         4         4         3         4         1           eno – seco         4         3         2         1         2         1         2         1         2         1	Cloruro de etilo—seco	2	2	1	2	_	-	4	3		3	1	-	2	-
eno – seco     4     3     2     1     2     1     2       asio     2     2     2     1     2     1     1     1       no     1     2     2     2     2     1     3     4     3     4       4     1     1     2     1     1     2     3     3     1	Cloruro de hidrógeno—húmedo	4	4	4	3	4	-						4		
no 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cloruro de hidrógeno—seco	4	3	2	1	2	-	2					-	1	
no 1 2 2 2 2 1 3 4 3 4 4 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cloruro de magnesio	2	2	2	-	7	-	2	-	-	1	-	-	-	-
4 4 4 4 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	Cloruro de metileno	-	2	2	2	7	-	က	4	က	4		-	2	-
4 4 4 2 2 1 2 1 1 1 1	Cloruro de metilo	4	-	-	2	-	-	2	က		က	-	2		
	Cloruro de níquel	4	4	4	2	7	-	7	-	-	-	-	4		-



		_	_			_	_	_		_		_	_				_	_	_	_
Titanio	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-		-		-		-	-			
Aleación C276	7	-	-	2	2	2	2					1	5	-		2	-		1	4
Aleación 600		-	2	4	4	4	2					-	-	1		2	-		2	2
Delrin <sup>®</sup>		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1		-		-		-
Neopreno		-	-	-	-	-	-	3	က	3	2	3	4	1	2	-	3	-		3
FKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-		-		-
Buna-N (Nitrilo)		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-		3
Polietileno		2	2		2		2						4							
PTFE/PFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero inoxidable 316	4	က	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Aleación 400	2	-	2	က	4	4	2						-	-		2	2		4	2
Acero al carbono	4	က	4	4	4	4	က	-	-	-	2	1	2	-	2	2	-	-	4	2
Latón	4	2	4	4	4	4	က	-	-	-	2	-	2	-	က	2	4	2	4	3
Aluminio	4	-	4	4	4	4	4	-	-	1	-	-	2	-	က	-	2	2	4	1
<ol> <li>Excelente.</li> <li>Bueno, en la mayoría de las condiciones.</li> <li>Aceptable, vida limitada y condiciones restringidas.</li> <li>Insatisfactorio.</li> </ol>	Cloruro de plata	Cloruro de sodio	Cloruro de zinc	Cloruro estánnico	Cloruro férrico	Cloruro ferroso	Cloruro potásico	Combustible JP-4	Combustible JP-5	Combustible JP-6	Combustible para Diesel	Combustible para Diesel	Creosota	Cromato de sodio	Cromo-aluminio	Dicromato potásico	Dietilamina	Difosfato potásico	Dióxido de azufre—húmedo	Dióxido de azufre-seco

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dióxido de carbono	-	-	-	-	-	-	2	က	-	2		-	-	-
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Disolvente clorado	1	1	1	-	-	-		4	3	4	1	1	1	1
on the contract of the contrac	Dowtherm	-	-	2		-	-		4	-	4	-			
on the control of the	Estireno	-	-	1	-	-	-		4		4		2	-	-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Etano	-	-	-	-	-	-		-	-	5	-	-	-	-
1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Éter isopropílico	-	1	-		-	-		3		က				-
1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1	Éteres	-	2	-		-	-		3	3	က	3			
2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	Etilglicol	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	3	1	1	-
Co. 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	Fenol	7	-	-	2	2	-		4	2	4	4	2	-	-
on 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1	Ferricianuro potásico	2	2	က	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-
Here A	Ferrocianuro potásico	-	2	1	2	2	-	2	-	_	-	-	2	2	-
2   3   1   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   1   2   2	Flúor — húmedo	4	4	4	-	4	1	2			3		1	2	4
Inte 2 4 4 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2	Flúor — seco	2	3	1	-	2	-	2					1	2	4
inte 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	Fluoruro de aluminio	-	4	4	2	3	-	2						2	2
inte 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3	Fluoruro de sodio	2	4	4	-	7	-	2	-	-	-	-		2	7
1       1	Formaldehído-caliente	2	2	4	2	2	-		2		5	-	2	2	-
4       1	Formaldehído—frío	-	1	-	-	-	-		2		5	-	2	2	-
ente 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fosfato de amonio	-		-	-	-	-		1	1	-	-			
ente 1 2 4 1 4 1 2 1 1 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Fosfato de sodio	4	1	4	-	2	-		2	1	2	-	1	1	-
ente 1 2 4 1 4 1 2 1 1 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Fosfato de tributilo	-	-	-	-	-	-		3		က				
1     2     4     1     2     1     2     1     1     4     1       ente     4     2     4     1     4     1     2     1     2     4     4     4       ente     4     2     4     1     2     1     2     4     4     4       ente     4     2     3     1     1     1     3     2     4     4	Fosfórico 10% — caliente	-	2	4	-	4	-		2	-	-	4	4		4
ente 4 2 4 1 4 1 2 1 2 1 2 4 4 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Fosfórico 10% — frío	1	2	4	1	2	-		2	1	-	4	1		-
ente 4 2 3 1 1 1 3 2 4 4 1 ente 4 2 2 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fosfórico 50% — caliente	4	2	4	_	4	-		2	1	7	4	4	4	4
ente 4 2 3 1 1 1 3 2 4 4 4 4 4 5 2 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fosfórico 50% — frío	4	2	4	-	7	-		2	1	7	4	-		4
4 2 2 1 1 1 3 2 4 1	Fosfórico 85% — caliente	4	2	က	-	-	-		က		7	4	4		4
	Fosfórico 85% — frío	4	2	2	1	1	-		3		2	4	1		4



	_			_		_	_	_	_				_				_	_		
Titanio	က		2	-	4	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
Aleación C276	2		7	4	-	-		-	1	-		1	-	-	-	-	-	-		2
Aleación 600	2		7	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Delrin <sup>®</sup>		-	-		-			-	1	-	-	3	3	1			-		-	
Neopreno	3	2	က	4	က	2	3	-	1	4	-	-	-	1	2	2	3	2	-	
FKM	3	-	-		2		2	-		-	-	1	-	-	-	-	-		-	
Buna-N (Nitrilo)	3	-	4	4	က	-	2	-	-	က	-	-		-	-	-	-		-	
Polietileno	2		4	က	က					4		4								
PTFE/PFA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero inoxidable 316	3	-	2	က	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Aleación 400	1	-	2	2	-	-			-	-		-	-		-	-	-	-	2	2
Acero al carbono	3	-	2	4	2	-	2	2	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Latón	2	-	2	4	4	-	က	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2
Aluminio	2	-	2	4	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2
<ol> <li>Excelente.</li> <li>Bueno, en la mayoría de las condiciones.</li> <li>Aceptable, vida limitada y condiciones restringidas.</li> <li>Insatisfactorio.</li> </ol>	Freón	Fueloil	Furfural (disolvente)	Gas cloro—húmedo	Gas cloro-seco	Gas de alumbrado	Gas de horno de coque	Gas, manufacturado	Gas, natural	Gasolina	Gelatina	Glicerina	Glicoles	Glucosa	Grasa	Heptano	Hexano	Hidrógeno gas-frío	Hidrosulfito de zinc	Hidróxido de aluminio

Hidróxido de amonio	2	4	2	4	-	-	2	က	-	-	-	-	-	-
Hidróxido de bario	4	4	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-
Hidróxido de calcio	က	4	2	2	2	-		-	-	-	-	2	-	-
Hidróxido de magnesio-caliente	4	4	2	-	-	-		2	-	-	-			
Hidróxido de magnesio—frío	4	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-			
Hidróxido de sodio	4	4	2	-	-	-	2	2	က	2		-		2
Hidróxido potásico	4	4	က	-	-	-	2					-	2	4
Hipoclorito de calcio	4	4	က	က	က	-		2	-	2	-	4	2	-
Hipoclorito potásico	4	4	က	4	2	-						4	2	-
sooctano	-	-	-	-	-	-		-	-	က	-			-
Ketchup	-	-	-		-	-		-	-	-	-			-
-eche	1	4	4	2	1	-	3	-	1	-	-	1		
Licor de azúcar de remolacha	-	က	2	-	-	-		-	-	-	-			
Licor de sulfato negro	4	2	-		-	-		2		-				
Mayonesa	4	4	4		1	-		-	-	1	-			
Melaza	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
Mercurio	4	4	2	2	-	-	2	1	-	1	-	1	1	4
Metano	1	1	1	1	-	-		1	1	2	-	1	1	1
Metilamina	2	4	2	က	2	-	2	က		က	-	-	2	2
Metiletilcetona	1	1	1	1	1	1		4	4	4	1	2	2	1
Monofosfato de amonio	2	4	4	2	2	-	-	-	-	-	2			
Mostaza	2	1	2		1	1		1	1	1	1			
Nafta	1	1	-	1	1	1		3	1	4	1	1	-	1
Naftalina	2	2	-	2	1	-		3	-	4	-	2		1
Nitrato de amonio	2	4	-	3	-	-	2	-	-	-	-		2	3
Nitrato de bario	7	4	7	က	7	-	7					7		



	_	_	_	_		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Titanio	-	-	-	-			-		-		-		-		7		-	-		
Aleación C276	7	2	-	-	7		-		1	7	1				-		-		2	2
Aleación 600	4	2	5	-	4	-	-		2	4	-	-	-		-		-	2	2	2
Delrin®	-	-	-	-	-		-	-		-	-			-	2			-	-	
Neopreno	1	-	3	-	-	4	-	-	4	2	1			2	2		-	2	-	
FKM	1	1	-	-	-	က	-	-	4		1			-			-	-	-	
Buna-N (Nitrilo)	1	-	က	က	-	4	-	-	4	2	-			-	2		-	-	က	
Polietileno	2		2	2	2		-		3											2
PTFE/PFA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero inoxidable 316	2	2	-	-	2	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	4	2	2	-	2
Aleación 400	4	2	4	-	4	-	-		2	4	1		-		-			2	2	2
Acero al carbono	4	2	4	-	4	-	-	2	2	2	2	3	-	2	က	4	-	2	2	2
Latón	4	4	4	က	4	-	-	-	4	2	1	4	4	-	-		2	2	4	2
Aluminio	4	3	4	-	4	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2		-	-	4	_
<ol> <li>Excelente.</li> <li>Bueno, en la mayoría de las condiciones.</li> <li>Aceptable, vida limitada y condiciones restringidas.</li> <li>Insatisfactorio.</li> </ol>	Nitrato de cobre	Nitrato de níquel	Nitrato de plata	Nitrato de sodio	Nitrato férrico	Nitrobenceno	Nitrógeno	Odorizantes de gas	Óxido de etileno	Óxido nitroso	Oxígeno	Ozono-húmedo	Ozono-seco	Parafina	Paraformaldehído	Parez 607	Pegamento	Pentano	Perborato de sodio	Permanganato potásico

	t	4	_	7	2	_		က	-	-	-	2	7	
Petróleo crudo, dulce	-	2	2		-	-		-	-	2				
Propano	1	-	1	-	-	-		-	-	2	-	1		-
Queroseno	1	-	1	-	-	_	2	-	-	3	-			-
Resina melamínica	2				2	_								
Sal	-	2	3	-	3	_	2	-	-	-	-	-	-	-
Sal de Epsom (Magnesio)	-	2	3		5	-		-	-	-	-	-	-	-
Salmuera			က	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-
Silicato de sodio	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	-
Suero de leche	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sulfato de aluminio	က	4	4	2	က	-	2	-	-	-	-	4	-	-
Sulfato de amonio	4	4	3	2	2	-		-	-	1	1	2	2	-
Sulfato de bario		2	2	2	2	-	2	-	-	1	-	2	2	
Sulfato de calcio	2	2	2	2	-	_		-	-	-	-	4		-
Sulfato de cobre	4	2	4	2	2	_						2	-	5
Sulfato de magnesio	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Sulfato de níquel	4	က	4	-	5	-	2	-	-	-	-	2	2	
Sulfato de sodio	2	2	2	2	-	-	2	-	-	1	-	2	2	2
Sulfato de zinc	3	4	4	2	2	-	2	-	-	1	-	2	2	-
Sulfato férrico	4	4	4	4	2	_	2	-	-	-	1	1	1	-
Sulfato ferroso	က	4	4	2	0	_	7	-	-	-	-	7	2	-
Sulfato potásico	_	က	7	-	_	_	7	-	-	_	-	7	-	-
Sulfato-blanco líquido	2	က	3		2	-		3	3	1	-			
Sulfato—negro líquido	-	4	2	2	2	_		3	3	-	-		-	
Sulfato—verde líquido	4	4	7	5	5	-		က	က	-	-	2	2	
Sulfito de amonio	4	4	4	က	7	-						4		



									_										_	
Titanio	-	-	-	-		-	-	-				-	-	-			-			
Aleación C276	2		2	2	2	2	-	-			2	-	-	2	2		-	-		
Aleación 600	2		2	2	2	2	-	-			2	-	-	-	2	2	-			
Delrin <sup>®</sup>		-	4	4	-		-	-	1	1	-	-	-	-		-	4	2	1	
Neopreno		-	4	4	-		4	4		1	-	4	4	4			4	4	1	
FKM		-	4	4	-		2	2		1	1	2	-	2			က	4	1	
Buna-N (Nitrilo)		-	က	က	-	-	4	4		1	1	4	က	4			4	4	1	
Polietileno	2	2	2	2	2	2	က					4		4				2	2	
PTFE/PFA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Acero inoxidable 316	-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	1	-	-	2	2	2	-	1	1	
Aleación 400	2	4	-	2	2	4	-	-			-	-	-	-	2	2	-	-	2	
Acero al carbono	4	-	က	2	က	4	4	4	3	4	4	-	-	-	2	က	-	4	4	
Latón	4	4	4	2	က	4	2	3	2	3	4	-	-	က	2	2	-	4	2	
Aluminio	-	4	2	2	-	4	4	-	2	3	2	-	2	-	2	2	2	3	3	
Excelente.     Bueno, en la mayoría de las condiciones.     Aceptable, vida limitada y condiciones restringidas.     Insatisfactorio.	Sulfito de sodio	Sulfuro de bario	Sulfuro de hidrógeno — húmedo	Sulfuro de hidrógeno — seco	Sulfuro de sodio	Sulfuro potásico	Tet de carbono-húmedo	Tet de carbono-seco	Tetraetilo de plomo	Tinta	Tiosulfato sódico	Tolueno	Trementina	Tricloroetileno	Trióxido de azufre	Urea	Vapor-100°C (212°F)	Vinagre	Vino	

		4	-			
		2	2			
		4	2			
-	-	-	-	1	1	1
-	4	2		1	1	1
-	7	-	-	-	-	-
-	4	2		1	1	1
2		3				
-	-	-	-	-	1	-
-	2	2	-	2	1	-
က	-	2	2			
4	2	4	-	4	3	3
က	-	4	-	3	3	3
က	-	4	-	2	1	-
Whisky	Xileno—seco	Yodo	Yodoformo	Zumo de manzana	Zumo de piña	Zumo de tomate

NOTA: USE ESTA TABLA DE CORROSIÓN CON PRECAUCIÓN. Vea la Pág. 283.

Numerics	JTC, 168
6-Moly acero inoxidable, 7	Micro-Fit, 72, 161, 162
-	MPW, 160
A	MTW, 161
ABW. Vea accesorios para soldadura	para plástico, 166-167
automática de tubo a tope	para polipropileno, 167
acabado superficial, 18	para Tygon, 166
ABW, 162	PFA, 167
al seleccionar tubo de calidad,	placas orificio, 171
21–22	polietileno, 167
ASTM, 22	PSW, 160
caudal de fuga, 229	PTFE, 167
En pruebas de desmontaje/	PVC blando, 166
reutilización, 183–184	racores con amarre, 171
en sistemas de gas a alta presión,	racores galgables para
129, 130	cromatografía y finales de
seguridad, 125-126	columna, 170
TBW, 161	sistema de soldadura, 163
tolerancias en el, en pedidos de	soldadura, 158–162
compra, 22	TBW, 161
accesorios con cono y rosca (C&T),	TSW, 159
105–107, 167	VCO, accesorios de cierre frontal
accesorios de cierre frontal, 164-165	con junta tórica, 164–165 VCR, accesorios de cierre frontal
accesorios para aplicaciones	con junta plana metálica, 164
especiales, 157–172	accesorios para soldadura automática
ABW, 162	de tubo a tope (ABW), 162
accesorios de cierre frontal,	accesorios para soldadura automática
164–165	de tubo por encastre (ASW), 15
accesorios protectores, 169–170	accesorios para soldadura de tubería
accesorios Ultra-Torr para vacío,	por encastre (PSW), 160
154, 165	accesorios para soldadura de tubo a
adaptadores a brida, 172 ASW, 159	tope (TBW), 161
C&T, 105–107, 167	accesorios para soldadura de tubo
conectores con extensión para	por encastre (TSW), 159
proceso, 172	accesorios protectores, 169-170
p100030, 172	acción compensada, 4, 6, 144
	Command



resistencia a la vibración, 143 normativas, 7 restricciones de dureza, 23 otros procesos, 8 servicio criogénico, 147	acción de flexión con collarín de sujeción, 10–11 acción elástica, 5 acero al carbono ASTM A179, 23 coeficiente de dilatación, 143 herramienta para refrentar tubo, 72 normativas, 7, 29 otros procesos, 8 acero con bajo contenido en carbono, 29 Acero inoxidable acero inoxidable 304, 145, 146 acero inoxidable 316, 7, 8, 72, 145, 146, 161 ASTM A1016, 28 ASTM A269, 20 austenítico, 23, 28, 32, 79, 123, 215 bobinas, 47 carbono, 11 otros procesos, 8 ASTM A179, 23 cloruros, rotuladores con bajo contenido en, 79 coeficiente de dilatación, 143 con latón, 18 cono y rosca (MHSU), 90 corrosión, 284–297 cromo, 11 en sistemas de vacío, 141 en traceados, 134 herramienta para refrentar tubo, 72 localización y solución de problemas, 151 MTW, 161 níquel, 11 normativas, 7, 28 NPTF, 198 OD, 23 para sistemas de gas a alta presión, 129 pedidos, 215, 217 recocido, 23	sin soldadura, 176–177, 211, 214–217 soldado, 176, 214–215, 216 uniones abocardadas, 152 vapor, 130 Acero inoxidable 304 presión de servicio, 146 servicio a temperaturas elevadas, 145 Acero inoxidable 316 corrosión, 284–297 férulas traseras de, 8 herramienta para refrentar tubo, 72 Micro-Fit, 161 MTW, 161 normativas, 7 presión de servicio, 146 servicio a temperaturas elevadas, 145 acero inoxidable sin soldadura, 176–177, 211, 214–217 acero inoxidable soldado, 176, 214–215, 216 adaptadores a brida, 172 adaptadores a tubo, conexiones finales, 92–95, 99–101 aflojar fugas debidas a, 116, 125 purgar el sistema, 75, 125 agua, equipos de tratamiento, 140 agua, peso específico, 268 aire, curvas de caudal, 249–257 aire, velocidad media, ID, 258 aislamiento, 134, 135, 136, 138 aleación 2507, 7, 24, 32, 177 aleación 254, 24, 32 aleación 400 ASTM B165, 23–24, 31 coeficiente de dilatación, 143 corrosión, 284–297 dureza, 23–24, 31 en sistemas de vacío, 142 factores de presión de servicio, 146
	presión, 129 pedidos, 215, 217 recocido, 23 resistencia a la vibración, 143 restricciones de dureza, 23	factores de presión de servicio, 146 normativas, 7

	servicio a temperaturas elevadas,	ángulo de hilos de roscas, 194
	145	roscas cónicas, 198
	servicio criogénico, 147	roscas de paso unificado, 200,
al	eación 600	204
	ASTM B167, 24, 31	roscas métricas, 207
	corrosión, 284–297	roscas paralelas métricas, 202
	normativas, 7	ISO 228/1, 201
	otros procesos, 8	ISO 7/1, 198
	servicio criogénico, 147	ANSI B1.20.1, 197
al	eación 625	ANSI B1.20.3, 198
	ASTM B444, 24, 32	ANSI B16.5, 172
	normativas, 7	ANSI B31.3, 221
al	eación 825	ANSI/ASME B1.13M, 202
	ASTM B163, 24, 32	apriete, 3, 75, 115, 154
	ASTM B423, 24	en accesorios Ultra-Torr para
	normativas, 7	vacío, 165
al	eación C-276	galga de inspección de montaje,
	ASTM B622, 24, 31	14, 125
	corrosión, 284–297	pruebas de fugas de gas, 179
	normativas, 7	vapor, 190
	otros procesos, 8	AQL. Vea límite de aceptación de
al	eación R-405	calidad
	ASTM B165, 31	arco de tungsteno y gas inerte (TIG),
	corrosión, 284–297	163
	alta presión (HP)	argón, 129
	cono y rosca (C&T), 167	arsina, 130
	DMT, 126	ASME, programa N Stamp, 12
	fluidos de transferencia de calor	ASME B16.11, 160
	para, 140	ASME B31.1, 219
	instalación en, 77	ASME B31.3, 219
	para tubo hasta 1 pulg., 126-129	ASME B31.3-2012, 210
	serie IPT, 104-109	ASTM
	sistemas de gas, 128–131	acabado superficial, 22
all	uminio	el OD, 27, 211
	ASTM B210, 23, 27, 30	espesor de pared, 211
	coeficiente de dilatación, 143	tolerancias, 12, 27
	corrosión, 284–297	ASTM A1016, 28
	doblado de tubo, 53	ASTM A170, 00, 00
	enderezado de tubo, 45	ASTM A212, 24, 29
	factores de presión de servicio,	ASTM A213, 24, 28, 32
	146, 220	ASTM A269, 211, 214
	normativas, 7	ASTM A269, 211, 214 acero inoxidable austenítico, 28
	otros procesos, 8	
	servicio a temperaturas elevadas,	acero inoxidable, 20
	145	aleación 254, 24, 32
	servicio criogénico, 147	ovalidad, 21
		ASTM A450, 29



ASTM A632, 28	BT, en la referencia, 9
ASTM A789, 24, 32	BTTB. Vea dobladora de tubo para
ASTM B163, 24, 32	banco
ASTM B165	Buna N
aleación 400, 23–24	corrosión, 284-297
aleación 400/R-405, 31	junta tórica, 103
ASTM B167, 24, 31	<b>,</b>
ASTM B210, 23, 30	C
ASTM B251, 29–30	C&T. Vea accesorios con cono y
ASTM B338, 24, 31	rosca
ASTM B423	calor, fluidos para transferencia de,
aleación 825, 24	140, 189
aleación de níquel, 32	calor, pérdida de, 135-136
ASTM B444, 24, 32	capacidades de presión, 209–222.
ASTM B468, 24, 31	Vea también presión de servicio
ASTM B622, 24, 31	de los racores taladrados. 9
ASTM B68, 29	del acero inoxidable sin soldadura
ASTM B704, 24, 32	211
ASTM B729, 24	
ASTM B75, 23, 29–30, 218, 219	espesor de pared, 210-211 fluidos de transferencia de calor,
ASTM B88, 23, 30, 218, 219	140
ASW. Vea accesorios para soldadura	ID y, 210–211
automática de tubo por encastre	OD y, 210–211
austenítico, acero inoxidable	para servicio a temperaturas
ASTM A1016, 28	elevadas, 145–146, 220–221
ASTM A213, 28, 32	para servicio de gas, 212–221
ASTM A249, 28	PFA, 154
ASTM A269, 28	presión de servicio de conexiones
ASTM A632, 28	roscadas, 221–222
cloruros, 79	carbono-molibdeno, 29
criogénico, servicio, 147	carburización, 10
normativas, 28	carburos, 10
rotura por corrosión bajo tensión,	caudal laminar, 249
79	caudal turbulento, 249
tolerancia de ovalidad, 23, 215	caudal turbulento, 249 caudal, conversiones, 261
	cierres, Vea también cierre sin fugas
В	accesorios de cierre frontal,
bloque para tornillo de banco, 62	164–165
BM, en la referencia, 8	
boca cónica del cuerpo, 3	cierre en gas, 5–6 cierres dinámicos, 229–230
British Standard Pipe Parallel. Vea ISO	estático, 229
228/1.	férulas, 11
British Standard Pipe Taper. Vea ISO 7/1.	fugas en el, 229
BS 21, 199	integridad del, 190 OD, 18
	,
BS EN 10226-1, 199	sin fugas en vacío, 165
BSPP, 201	sin fugas para agua, 168

temperatura, 190	tamaños métricos, 219
cierre a prueba de fugas, 2, 4, 95	traceado, 131, 138
en accesorios de media presión,	codos, 7, 103, 177, 182
103	coeficiente de dilatación
en desmontaje/reutilización, 10	elastómeros, 147
en JTC, 168	integridad del cierre, 190
en sistemas de gas a alta presión,	sistemas de vacío, 142, 143
129	coeficiente de fricción, 26
en sistemas de vacío, 141	collarín de sujeción, 4, 5, 10
férula delantera, 6	concentricidad del tubo, 21–22
mezcla/intercambio, 91	conector para manguera (HC), 166
cierre con junta mixta, 203	Conector para tubo encamisado
cierre metal con metal , 202-203, 224	(JTC), 168
cierre sin fugas para agua, 168	conectores con extensión para
cierres dinámicos, 229-230	proceso, 172
cierres estáticos, 229	conexión final con férula mecanizada
cinta. Vea también cinta de PTFE	95–96
haluros en, 134	conexiones finales con roscas
cinta de PTFE, 110, 111	cónicas, 108-109
aplicación, 116-121	conexiones pasamuros, 101-102
en sistemas de vacío, 143	contaminación medioambiental
localización y solución de	fugas reales hacia el exterior, 225
problemas, 151	pruebas de rendimiento, 174
NPT, 197	Control Estadístico de Calidad, 12
para roscas cónicas, 196, 222	Control Estadístico de Proceso, 12
cloruros	corrosión
corrosión por, 79, 81, 134	acero inoxidable austenítico, 79,
en cintas, 134	81
en rotuladores, 79, 81	inducida por microorganismos,
cloruros, rotuladores con bajo	153
contenido en, 79	por cloruros, 79, 123, 134
cobre	por vapor, 130, 190
ASTM B251, 29-30	resistencia a la, 25, 26, 74
ASTM B68, 29	tablas, 283-297
ASTM B75, 23, 29	corrosión inducida por
ASTM B88, 30	microorganismos, (MIC), 153
coeficiente de dilatación, 143	cortadores de tubo, 67-69
localización y solución de	cresta, de hilo de rosca, 194
problemas, 153	ISO 228/1, 201
normativas, 29-30	ISO 7/1, 198
pedido, 23, 218, 219	roscas de paso unificado, 200,
presión de servicio, 146	204
presión de servicio, 219	roscas métricas, 207
recocido, 29	roscas paralelas métricas, 202
servicio a temperaturas elevadas,	roscas paralelas, 200
145	criogénico, servicio, 146-147, 189
tamaños fraccionales 218	cromatógrafos 170 183



cromo, en acero inoxidable, 11	en cierres, 18
cruces, 7, 178, 182	en servicio de gas, 19
curvas con desviación, 51-52, 56	en sistemas de gas a alta presión,
curvas de 180°, 49–50, 57–58	128
	en sistemas de vacío, 142
D	en soldadura, 22
de traceado para equipos de proceso,	en tamaños fraccionales, 278-279
138–140	en tamaños métricos, 280–282
decimales, equivalencias, 276	espesor de pared, 278
deformación	JTC, 168
AHSU, 88	localización y solución de
herramientas de predeformación,	problemas, 150
86–88, 152	para desbarbar, 70, 72, 129
hidráulica, 88–90	para traceado horizontal, 133
MHSU, 10, 89–90, 152	presión de servicio, 210-211
derrame, tubos de, 9	purgadores de vapor, 136
desbarbar, 70-72	resistencia a la vibración, 143
el ID, 70, 72, 129	tolerancias ASTM, 27, 211
el OD, 70, 129	tolerancias de la aleación 400, 24. 31
en sistemas de gas a alta presión,	, -
129, 130	tolerancias de la aleación 600, 24 tolerancias de la aleación C-276.
localización y solución de	24, 31
problemas, 150	tolerancias de la aleación R-405,
desgasificación, 226	31
desmontaje/reutilización, 83-85	tolerancias del acero con bajo
accesorios de cierre frontal con	contenido en carbono, 29
junta tórica VCO, 164	tolerancias del acero inoxidable
cierre sin fugas, 10	austenítico, 28
lazos de dilatación, 41	tolerancias del acero inoxidable,
placas orificio, 171	23
pruebas de fugas de gas, 181	tolerancias del cobre, 30
pruebas de rendimiento, 182-184	tolerancias del cobre, 30 tolerancias del polietileno, 25
servicio crítico, 144	tolerancias del polipropileno, 26
detección de fugas con agua con	tolerancias del titanio, 24
jabón, 227	tolerancias, 12–13
detector de fugas líquido Snoop, 137,	vapor, 131
180, 227–228 detector de fugas REAL COOL	diámetro interior (ID), 22, 154
SNOOP, 137	acero inoxidable austenítico, 28
detectores de fugas por helio, 142,	desbarbar, 70, 72, 129
179, 181, 227	determinar, 234
diámetro exterior (OD), 21–22, 217	en tamaños fraccionales, 278–279
caída de presión, 235–247	en tamaños métricos, 280–282
de la longitud mínima de tramo	espesor de pared, 278
recto, 65, 66	presión de servicio, 210–211
del radio de doblado, 50	velocidad del aire, 258
del traceado de rejilla plana, 140	velocidad media del aire, 248
as, haccado de rejilia piaria, 140	

DIN 2999, 198	E
discos de ruptura, 167	efecto muelle, 52-53
DMT, herramienta de profundidad de	elasticidad residual, 5
inserción, 78-79, 126	elastómeros
DMT. Vea DMT, herramienta de	en sistemas de vacío, 142
profundidad de inserción	juntas tóricas, 103
doblado de tubo, 47-67	servicio criogénico, 147
cerca de los racores, 65-66	elementos, tabla de los, 271-273
curvas con desviación, 51-52, 56	elongación, 53-54
curvas de 180°, 49-50, 57-58	empuje, 6
defectos, 60-61	EN 1057, 219
endurecimiento por, 59	enderezado, técnicas de, 45-47
espesor de pared, 59	endurecimiento, 59
formación, 67	endurecimiento superficial, 13
longitud mínima de tramo recto	de la férula trasera, 10
para, 64–67	ensayos de ciclos térmicos, 189
marcas para, 54-55	erosión del vapor, 130, 190
método de medición desde la	espectrómetro de masa, detectores
curva, 56-58	de fugas con helio, 180, 181
traceados, 135	espesor de pared, 21-22, 151
Dobladora de tubo eléctrica (ETB), 64	acción compensada, 6
dobladora de tubo manual (HTB),	aleación 825, 24
62–63	ASTM, 211
dobladora de tubo para banco (BTTB),	ASW, 159
63–64, 66	doblado de tubo, 59
dobladoras de tubo, 61-64	efecto muelle, 52
Dowtherm, 131	en sistemas de gas a alta presión,
dureza, 11	128
acción compensada, 6	en tamaños fraccionales, 278-279
acero inoxidable, 22	en tamaños métricos, 280–282
al seleccionar tubo de calidad,	férulas, 18
21–22	fluidos de transferencia de calor,
aleación 2507, 24, 32	140
aleación 254, 24	ID, 278
aleación 400, 23–24, 31	integridad del cierre, 190
aleación 600, 24	MHSU, 90
aleación 825, 24	OD, 278
aleación R-405, 31	presión de servicio de conexiones
de los racores taladrados, 10	roscadas, 221
en pedidos de compra, 22	presión de servicio, 210-211
en sistemas de gas a alta presión,	PSW, 160
129	rendimiento, 11
localización y solución de	servicio a temperaturas elevadas,
problemas, 151–154	146
máxima, 23	servicio de gas, 19, 129, 212, 213
recocido, 23	tabla de calibres de alambre
tolerancias de. 13	



Dirmingham 064	requiprimiente de plete. O
Birmingham, 264	recubrimiento de plata, 8
tolerancias, 13	resistencia a la vibración, 5
traceados, 131	férulas recubiertas de plata, 8, 129,
tubo de cobre, 29	141, 142
vapor, 131	filtros, para purgadores de vapor, 136
ETB. Vea Dobladora de tubo eléctrica	FK, serie, 103-104
(ETB)	FKM, junta tórica, 102, 103
extrapolación, en pruebas de	flancos, de hilos de roscas, 194
rendimiento, 175–176	forzar tubo a entrar en el racor, 18
	fosfina, 130
F	fraccionales, tamaños, 213
	conversión, 276
factor de seguridad alto, sistemas con, 126-129	de espesor de pared, 278-279
Fahrenheit, tabla de conversión de	del acero inoxidable sin soldadura,
,	214
temperatura, 277	del tubo de acero inoxidable
ferrítica, aleación de acero, 28, 32	soldado, 214–215
férulas. Vea también férula trasera;	en superficie de sección
férula delantera	transversal del ID, 278–279
conexión final con férula	
mecanizada, 95-96	para roscas paralelas, 200
desmontaje/reutilización, 144	servicio de gas, 19, 128
en servicio de gas, 19	tamaños métricos, 276
espesor de pared, 18	tubo de cobre, 218
prueba de, 183	fugas
herramientas de predeformación,	causas, 224
86–88	costes, 223-232
recubiertas de plata, 8, 129, 141,	en los cierres, 229
142	en sistemas ultra limpios, 141
férula delantera, 3, 4, 5, 6	fórmula, 228
acciones de cierre, 11	gestión de la energía, 230–232
en sistemas de vacío, 141	por aflojamiento, 116
en sistemas ultra puros, 141	por tubo dañado, 35
recubrimiento de plata, 8	PVC, 27
férula trasera	fuga capilar. Vea fuga real
acción compensada, 6	fuga mecánica Vea fuga real
acción de collarín de sujeción, 4,	fuga real, 225
10–11	fuga verdadera. Vea fuga real
acción de flexión con collarín de	fuga, caudal de, 224, 228-229
sujeción, 4, 10-11	Ultra-Torr, 165
acciones de cierre, 11	fugas en junta abocardada, 152
cierre en servicio de gas, 6	fugas reales hacia el exterior, 225
de acero inoxidable 316, 8	fugas reales hacia el interior, 225
en sistemas ultra puros, 141	fugas reales internas, 225
endurecimiento superficial	fugas virtuales, 226
normalizado, 10, 74	fugas, detectores de
	agua con jabón, 227
férula delantera, 2, 3, 4	helio, 142, 179, 181, 227
función de sujeción, 11	. 10110, 1 12, 11 0, 10 1, 221

31100p, 131, 100, 221–220	GTAVV. Vea soluadura corrarco de
fugas, pruebas de, 137, 165, 174,	tungsteno y gas
224–228	
gas, 180–181	H
	halógenos, lámpara de, 180
G	haluros, 134
galga de inspección de montaje,	HC. Vea conector para manguera
12–14, 81–83	helio, 19, 129, 182
apriete, 14, 125	herramienta de predeformación
garantía de calidad, 12	galgable. Vea galga de inspección
para servicio de gas a alta presión,	de montaie
129	herramienta de ranuración de tubo,
seguridad, 75	167
utilización, 127	herramientas de configuración del
galgable, cuerpo, 12	sistema
garantía, 91	conexión final con férula
garantía de calidad, 12, 179	mecanizada, 95-96
gas, cálculos para sistemas de,	conexión final mediante
235–258	adaptadores a tubo, 99-100
gas, cierre en servicio de, 5-6	herramientas de predeformación,
gas, servicio de	86–88, 152
espesor de pared para, 19, 129,	herramientas para refrentar tubo,
212, 213	72–73
presión de servicio para, 212-221	hidráulica, deformación, 88-90
tubo para, 19, 128, 213	hidrógeno, 19, 129
gases comprimidos, 129-130	homos de vacío, 142
gases corrosivos, 129	HP. Vea alta presión
gases explosivos, 130	HTB. Vea dobladora de tubo manual
gases inertes, 129	
gases inflamables, 129, 130	T. Control of the con
gases oxidantes, 129	ID. Vea diámetro interior
gases tóxicos, 130	impactos, 144, 187
gases, peso específico, 270	impactos, 144-145, 169, 187, 190
gestión de la energía, 230-231	impactos, sujeción adecuada para, 38
Goop, 106	Informes de ensayo de producto
gripado, 141–143	(PTR), 143, 181, 182, 184, 185,
de roscas cónicas, 196	186, 187, 188, 189, 190
en NPTF, 198	inicio de la rosca, 113, 117
localización y solución de	intercambiador de calor, unión te
problemas, 151, 155	para, 9
pruebas de desmontaje/	IPT, serie, 104–109
reutilización, 183	ISO 228/1 (British Standard Pipe
rosca de la tuerca recubierta de	Parallel), 201–202
plata, 11 Silver Goop, 155	ISO 261. Vea roscas métricas
SWAK, 111	ISO 68-1, 202
OVVAIN, III	ISO 7/1 (British Standard Pipe Taper),
	108-109 198-199



J	líneas de proceso
JIS B0202, 201, 202	en traceado, 132, 133-134
JIS B0203, 199	en traceado múltiple, 134–135
JIS B0205, 202	líquidos, cálculos de caudal de,
JTC. Vea Conector para tubo	234–235
encamisado	líquidos, peso específico, 269
junta de cierre, 204	localización y solución de problemas,
junta plana metálica, 203	149–155
juntas tóricas	espesor de pared, 151
Buna N, 103	gripado, 151, 155
desbarbar el tubo, 70	mezcla/intercambio, 151
desventajas, 103	PTFE, 154
en accesorios Ultra-Torr para	lubricantes
vacío, 165	disulfuro de tungsteno, 8
en JTC, 168	Goop, 106
en roscas de paso unificado, 205	gripado, 155
ISO 228/1, 202	localización y solución de
para conectores de cierre con,	problemas, 151
103	para sistemas de vacío, 141, 143
para racores rectos, 103	Silver Goop, 131, 155
roscas métricas, 208	SWAK, 110, 151, 197, 222
tabla de dimensiones, 265	lubricante con base fluorada con
VCO, accesorios de cierre frontal	PTFE, 8
con junta tórica, 164–165	lubricante de disulfuro de tungsteno, 8
	lubricante de roscas para alta
L	temperatura, Silver Goop, 131, 155
La Garantía Limitada Vitalicia	
Swagelok, 91	M
laboratorios de ensayos	M200, unidad de potencia del sistema
independientes, 175	de soldadura, 163
latón	manguera con malla, 18
coeficiente de dilatación, 143	manguitos de refuerzo interior
con tubo de acero inoxidable, 18	dentados, 26, 166
con tubo de cobre, 29-30	para PVC, 18, 166
corrosión, 284-297	para Tygon, 18
en traceado, 138	polietileno, 153
normativas, 7	seguridad, 125
lazos de dilatación para tubo de	uniones abocardadas, 152
traceado, 135	manguitos de refuerzo interior
límite de aceptación de calidad (AQL	dentados, 26
por sus siglas en inglés), 12	manifolds, 135
limpieza, 141	máquina de enderezar tubo de cinco
apriete, 154	rodillos, 47
localización y solución de	marca de referencia, para doblado de
problemas, 151, 155	tubo, 54, 55
servicio crítico, 129	marcas de doblado, 54, 55
	marcae direccionalee 55

materiales, 7, 21–27. Vea también	MS, codos orientables con rosca
materiales específicos	paralela, 103
acción compensada, 6 de los racores taladrados, 10	MS, puertos con rosca paralela, 101-102
efecto muelle, 52	MS, tes orientables con rosca
fluidos de transferencia de calor,	paralela, 103
140	MTW. Vea soldadura de tubo a tubo
gases corrosivos, 129	muestreo estadístico para pruebas de
pruebas de rendimiento, 177	rendimiento, 175
seguridad, 125	remainierite, me
servicio a temperaturas elevadas,	N
145	N Stamp, Programa de ASME, 12
vapor, 131	National Pipe Tapered (NPT),
máxima presión admisible, 211	108–109, 196
media presión (MP)	National Pipe Tapered Dryseal (NPTF),
cono y rosca (C&T), 167	198
FK, serie, 103-104	neopreno, corrosión del, 284-297
IPT, serie, 104-109	níquel, aleaciones, 11, 31, 32
metales líquidos, 189	herramienta para refrentar tubo, 72
metano, 129	NPTF, 198
método de medición desde la curva,	nitrógeno, 19
56–58	NPT. Vea National Pipe Tapered
métricos, tamaños, 74–75	NPTF. Vea National Pipe Tapered
conversión, 276	Dryseal
de espesor de pared, 280-282	
del OD, pared, superficie de sección transversal del ID,	0
280–282	OD. Vea diámetro exterior
del tubo de acero inoxidable sin	orificio de fuga. Vea fuga real
soldadura, 216–217	ovalidad
para roscas paralelas, 200	al seleccionar tubo de calidad,
servicio de gas, tablas, 213	21–22
tamaños fraccionales, 276	ASTM A269, 21
tubo de cobre, 219	seguridad, 126
mezcla/intercambio, 15, 91	tolerancias, 13 del acero inoxidable austenítico, 23,
cierre sin fugas, 91	215
localización y solución de	oxidantes, 111
problemas, 151-154	Oxidantes, 111
pruebas de rendimiento, 191	P
seguridad, 125	par de apriete, 11, 102, 107, 115,
MHSU. Vea unidad hidráulica	121, 186, 194
de deformación con matrices	paso de rosca, 194
intercambiables	ISO 7/1 198
Micro-Fit (soldadura de tubo a tope en	roscas cónicas, 198
miniatura), 72, 161, 162	roscas de paso unificado, 200
MP. Vea media presión MPW. Vea soldadura de tubería a tubo	roscas mátricas 207
ivie vv. vea soidadula de lubella a lubc	·



pedidos, 23-27	presión, amortiguación de la, 169. Vea
de acero inoxidable, 215, 217	también accesorios protectores
de plástico, 24-27	presión, caída de, 235-247
de tubo de cobre, 218, 219	en tubo de 1 1/2 pulg. OD,
especificaciones, 18-32	246, 256
requisitos del pedido de compra,	en tubo de 1 1/4 pulg. OD,
22–23	245, 255
pedidos de compra, 22–23	en tubo de 1 pulg. OD, 244, 254
permeabilidad, 226	en tubo de 1/2 pulg. OD,
peso específico	242, 252
de los gases, 270	en tubo de 1/4 pulg. OD,
de los líquidos, 269	240, 250
del agua, 268	en tubo de 1/8 pulg. OD,
PFA, 7, 26, 154, 167	239, 249
corrosión, 284–297	en tubo de 2 pulg. OD, 247, 257
placas orificio, 171	en tubo de 3/4 pulg. OD,
plásticos, 25–27, 166–167. Vea	243, 253
también cada plástico específico	en tubo de 3/8 pulg. OD,
en sistemas de vacío, 142	241, 251
servicio criogénico, 146	presión, ciclos de, 144
polietileno, 25, 153, 167	presión, conversiones de, 259, 260
corrosión, 284–297	protectores para manómetros. Vea
polipropileno, 25–26, 167	accesorios protectores
presión de rotura	pruebas de fugas con gas, 179–181
polietileno, 25	pruebas de impactos hidráulicos, 187
polipropileno, 25	pruebas de rendimiento, 173–191
pruebas hidráulicas de, 187–188	codos, 178
presión de servicio	condiciones de campo simuladas,
a temperaturas elevadas, 221	176
C&T. 167	configuraciones de, 177–178
del tubo de acero inoxidable sin	control de calidad. 179
soldadura, 214–217	cruces, 178
del tubo de acero inoxidable	del acero inoxidable soldado, 176
soldado, 214-217	desmontaje/reutilización, 182–184
para PFA, 26, 167	diferencial de presión, 174
polietileno, 25	ensayos de ciclos térmicos, 189
polipropileno, 25–26	extrapolación, 175–176
pruebas de impactos hidráulicos,	fiabilidad operativa, 174
187	implementación de, 179–191
pruebas de rotura hidráulica, 188	laboratorios de ensayos
PVC blando, 166	independientes, 175
rendimiento, 11	materiales, 177
tubo de cobre, 218	para contaminación
presión de servicio de conexiones	medioambiental, 174
roscadas, 221–222	para mezcla/intercambio, 191
presión diferencial, prueba de	planificación, 174–179
rendimiento, 174	pruebas de fugas con gas,

179–181	radio de doblado, 50
pruebas de fugas, 174	BTTB, 66
pruebas de impactos hidráulicos,	efecto muelle, 52
187	longitud mínima de tramo recto, 65
pruebas de resistencia a la	Micro-Fit, 162
tracción, 186	radio. Vea radio de doblado
pruebas de rotación, 186	reductores, 9, 75, 125
pruebas de rotura hidráulica,	rejilla plana, método, 140
187–189	resistencia a la tracción en servicio a
pruebas de vibración con rotación	temperaturas
y flexión, 184–185	elevadas, 145-146
tes, 178	reutilización. Vea desmontaje/
tubo de acero inoxidable sin	reutilización
soldadura, 176-177	roscas, 193–208. Vea también los
vacío, pruebas de, 181–182	tipos específicos
validez estadística, 175	ánguángulo, 194
pruebas de resistencia a la tracción,	cresta, 194
186	en NPTF, 198
pruebas de rotación, 186	flanco, 194
pruebas de rotura hidráulica, 187-188	ISO 228/1, 201
pruebas de vibración con rotación y	ISO 7/1, 198
flexión, 184–185	paso de, 194
PSW. Vea accesorios para soldadura	presión de servicio de conexiones
de tubería por encastre	roscadas, 221
PTFE, 26, 142	roscas cónicas, 198
con base fluorada, 8	roscas cónicas, 198
con polietileno, 153	roscas de paso unificado, 200,
corrosión, 284–297	204
en sistemas de vacío, 142	roscas de paso unificado,
localización y solución de	200–201, 203–204
problemas, 154	roscas métricas, 207
normativas, 7	roscas paralelas métricas, 202
permeabilidad, 226	roscas paralelas, 200
racores especiales para, 167	valles, 194
PTR. Vea Informes de ensayos de	roscas cónicas de tubería, 196-199
producto	cinta de PTFE, 222
purgadores de vapor, 136–137, 140	cono y rosca (OD), 198
purgar el sistema, 75, 125	gripado, 196
PVC blando, 26–27, 166	sellante para roscas cónicas
PVC, 18, 26–27, 166	SWAK, 222
	sellantes para roscas, 125, 196,
R	222
racores con amarre, 171	tolerancias, 196
racores galgables para cromatografía y finales de columna. 170	roscas de paso unificado, 200–201, 204–208

racores taladrados, 8-10



roscas de tubería, 196-208. Vea también roscas cónicas	SWAK, 110, 111, 116, 151, 197,
localización y solución de problemas, 151 paralelas, 200–208	sellantes para roscas, 107, 109–121 servicio a temperaturas elevadas, 145–146, 155, 220–221
sellantes para, 107 roscas métricas (ISO 261), 202–204, 207–208	servicio crítico, 123-147 desmontaje/reutilización para, 144 DMT y, 127-129
roscas paralelas, 200 roscas paralelas, 200–208	fluidos de transferencia de calor para, 140
ISO 228/1, 201-202	gases comprimidos, 129-130
sellantes para, 202 tamaños fraccionales, 200	impactos en, 144–145 pruebas de fugas para, 137
tamaños métricos, 200, 202-204	pulsos en, 144
rotuladores, 79 RT, 108–109, 198	resistencia a la vibración en, 143 seguridad, 125–126
RTJ, 172 RTJ. Vea RTJ	servicio criogénico, 146–147 sistemas de vacío en, 141–143
ino. veamo	sistemas ultra limpios en, 141
S	temperaturas elevadas en,
SAE, codos orientables con rosca	145–146 traceado en, 131–137
paralela, 103	vapor en, 130–131
SAE, puertos con rosca paralela, 101-102	sierra, 69–70, 150
SAE, tes orientables con rosca	simulación espacial, 189
paralela, 103	sistemas ultra limpios, 141
SAE J1926/1, 206	sodadura, sistema de, 163
SAE J524b, 29	soldadura
saliente de la rosca interna SAE/MS	accesorios especiales para, 158-162
paralela, 205 SAT 12, 13	al seleccionar tubo de calidad, 22
Segundos de viscosidad Saybolt	en sistemas de vacío, 142
(SUS), 169	OD, 22
seguridad, 75-77	uniones abocardadas, 152
en racores con amarre, 171	soldadura con arco de tungsteno y
en servicio crítico, 125–126	gas (GTAW), 163
sellantes para roscas, 107, 109-121 instalación con, 111-121	soldadura de tubería a tubo (MPW), 160
localización y solución de	soldadura de tubo a tubo (MTW), 161
problemas, 151	sonda para prueba de fugas, 180
para roscas cónicas, 125, 196,	Squiglia, N. L., 12
222	sujeción del tubo, 4–5
para roscas paralelas, 202	sujeción y cierre secuencial, 10
para servicio a alta temperatura,	sujeción, acción de, férulas, 11
155	superficie, conversiones, 275
seguridad, 125	SUS. Vea Segundos de viscosidad Saybolt

SWAK, sellante para roscas cónicas,	presión de servicio de conexiones
110, 111, 116, 151, 197, 222	roscadas, 221
	roscas cónicas, 198
Т	roscas cónicas, 198
tabla de conversión de temperatura	roscas de paso unificado, 200,
Celsius. 277	204
tabla de los elementos, 271–273	roscas de paso unificado,
TBW. Vea accesorios para soldadura	200–201, 203–204
automática de tubo a tope	roscas métricas, 207
•	roscas paralelas métricas, 202
temperatura accesorios de cierre frontal con	roscas paralelas, 200
	valles, 194
junta tórica VCO, 164	traceado
caída de presión, 249	acero inoxidable, 134
ciclos, 145, 153	aislamiento, 134, 138
cierres, 190	criterios de selección, 135–136
cobre, 153	en líneas de proceso, 132,
fórmulas de conversión, 277	133–134
gases inflamables, 129	
peso específico, 268	en servicio crítico, 131–137
PFA, 26	espesor de pared, 131
polipropileno, 26	latón, 138
racores taladrados, 10	lazos de dilatación, 135
servicio a temperaturas elevadas,	para equipos de proceso,
145–146, 155, 220–221	138–140
traceados, 135	recocido, 131
vapor, 131	tubo de cobre, 138
termopares, 8, 9	vapor, 131
tes, 7, 103	traceado con encamisado, 132
intercambiador de calor, 9	traceado con tubo externo múltiple,
pruebas de desmontaje/	132
reutilización, 182	traceado con tubo externo simple,
pruebas de rendimiento, 178	132
unión, 159, 162	traceado de tubería de dos líneas,
Therminol, 131	132
TIG. Vea arco de tungsteno y gas	traceado envolvente espiral, 132, 139
inerte	traceado espiral, método de
titanio, 7, 8, 24, 31, 72, 147	instalación envolvente, 139
corrosión, 284–297	traceado horizontal, 132, 133-134
tolerancias	traceado vertical, 132
ángulo, 194	tramo de tubo recto, longitud mínima,
cresta, 194	63–66
en NPTF, 198	tramo de tubo recto, marca, 63
flanco, 194	TSW. Vea accesorios para soldadura
ISO 228/1, 201	de tubo por encastre
ISO 7/1, 198	tubo. Vea también propiedades
paso de, 194	específicas, procesos y tipos
	conexiones pasamuros, 101-103



desbarbado, 70–72, 129, 130, 150 efecto muelle, 52–53 elongación, 53–54	Vac-Goop, lubricante, 143 vacío, sin fugas, 165 vacío, sistemas de, 141–143 vacío, pruebas de, 181–182
enderezado, 45–47 fugas en el, 224 impactos en, 144–145 instalación, 33–118 manejo, 35 normativas, 27–32 preparación, 67–72	válvulas, asientos, 70, 225 valles, de hilos de roscas, 194 en NPTF, 198 ISO 228/1, 201 ISO 7/1, 198 roscas de paso unificado, 200, 204
pulsos en, 144 selección y especificación, 20–22 servicio de gas, 19, 128, 213	roscas métricas, 207 roscas paralelas métricas, 202 roscas paralelas, 200
tamaños fraccionales, 213	vapor
tamaños métricos, 213 técnicas de enderezado, 45–47	apriete, 190 ciclos térmicos, ensayos, 189
tolerancias del OD, 217	corrosión por, 130, 190
trazado del sistema, 36–42	en servicio crítico, 130–131
ventajas frente a la tubería, 42-44	en sistemas de gas a alta presión,
tubo con varias paredes, 18	130–131
tubo de PVC blando reforzado, 26-27	propiedades, 266-267
tubo de vidrio, 154	traceado con, 131
tubo laminado, 18	vapor saturado, propiedades,
tubo manguito conector, 97-99	266–267
Tygon, 18, 166	VAR, refundido al arco en, vacío, 161 VAR. Vea VAR, refundido al arco en
U	Vacío
ultra alta pureza, sistemas, 161,	VCO, accesorios de cierre frontal con junta tórica, 164-165
162, 164	VCO, accesorios, 129, 142
Ultra-Torr, accesorios para vacío, 142, 154, 165	VCR, accesorios de cierre frontal con
Unidad hidráulica de deformación	junta plana metálica, 164
actuada neumáticamente	VCR, accesorios, 129, 142
(AHSU), 88	velocidad media del aire, ID, 248
unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU),	vibración, resistencia a la, 5, 103, 143, 167, 184-185
10, 89–90, 152	viscosidad absoluta, 228
unión en te, 159, 162	volumen, conversiones, 274
uniones, pruebas de desmontaje/	
reutilización, 182	Z
UNS N06219, 32	Zero Acceptance Number Sampling
UNS N06625, 32	Plans (Squiglia), 12

V

UNS N06852, 32 UNS N08825, 32

