



Swagelok®

PTFE フリー 管用ねじシール剤

使用方法

1. 切削油、グリースなどの不純物を管用ねじから取り除きます。
2. 使用する前に、チューブを揉んで中身を混ぜ合わせます。
3. キャップをチューブから取り外します。
4. PTFE フリー管用ねじシール剤を、おねじのシール部全体に塗布します。アセトンなどの溶剤を使用して、余分なシール剤を取り除きます。
5. 継手を組み立てます。
6. キャップをチューブに再度取り付け、保管します。



⚠ 金属製管用ねじ以外には使用しないでください。

⚠ Swagelok PTFEフリー管用ねじシール剤は、強力な酸化剤を含むシステムでは使用しないでください。自然燃焼などの化学反応が起こるおそれがあります。

この日本語版カードは、英語版カードの内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok—TM Swagelok Company
© 2003 Swagelok Company
October 2003
MS-CRD-PTFEF-EJ, Revision 0
I09P