



## Swagelok® ボール・バルブ 60 シリーズ ビニール・スリーブの取り付け方法

1. スリーブをハンドルから取り外します。

**注意：**スリーブが取り外しにくい場合は、鋭利な道具でスリーブを切断してください。

2. スリーブを取り付ける際は、まず未使用のスリーブを軟らかくなるまで約 54°C の水道水に漬けます。スリーブをハンドルに素早く取り付けます。ハンドルの端まできちりスリーブが取り付けられていることを確認してください。

(Swagelok ロゴがハンドル上部に来ることになります)

**注意：**スリーブが冷え始めると、スムーズに取り付けることができません。

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok — TM Swagelok Company  
© 1986, 2000 Swagelok Company  
MS-INS-60-4J-E  
Revision B  
K11P