

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
Армированный и чистый тефлон

1. Этот комплект используется для установки датчика на манифольд.
2. Установите фланцевые уплотнения в канавки фланца манифольда. Максимальное значение температуры 250°F (121°C).
3. Расположите монтажный фланец датчика напротив фланцевого конца манифольда и совместите отверстия для болтов. Установите болты. Затяните с усилием 600 фунтов • дюйм (50 фунтов • фут, 68 Нм).

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
Фторуглерод FKM

1. Этот комплект используется для установки датчика на манифольд.
2. Нанесите тонкий слой смазки на каждое уплотнительное кольцо.
2. Установите уплотнительные кольца в канавки фланца манифольда. Максимальное значение температуры 450°F (232°C).
3. Расположите монтажный фланец датчика напротив фланцевого конца манифольда и совместите отверстия для болтов. Установите болты. Затяните с усилием 600 фунтов • дюйм (50 фунтов • фут, 68 Нм).

УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ GRAFOIL®
ИНСТРУКЦИИ

1. Этот комплект используется для установки датчика на манифольд.
2. Установите фланцевые уплотнения в канавки фланца манифольда. Максимальное значение температуры 1000°F (537°C).
3. Расположите монтажный фланец датчика напротив монтажного фланца манифольда, совместите отверстия для болтов. Установите болты. Затяните с усилием 600 фунтов • дюйм (50 фунтов • фут, 68 Нм).

Swagelok®

www.swagelok.com

Данные инструкции также имеются на французском,
итальянском, немецком и испанском языках.

© 1999 Swagelok Company

MS-INS-V3K-1 CP, редакция А