


全流量快速接头， QF系列

连接:

对准管茎和管体。
向后拉管体的衬套。




将管茎牢牢插入管体到底。释放衬套。确保衬套回到最初的位置。



打开:

⚠ 不要在有压力的情况下打开。
向后拉管体的衬套。将管茎从管体中拔出。




使用世伟洛克快速接头时正确的做法

- 在打开的管体和管茎上使用管体和管茎保护器或者防尘帽。
- 连接和打开时对准管体和管茎使其处于一条直线上。
- 在室温下打开和连接快速接头。
- 在系统清洁操作时打开和连接快速接头。
- 对悬吊的软管或者其他设备进行支撑以防止侧负载。
- 周期性地润滑管茎密封O型圈。

注意:

- 当处于连接状态时 不要 旋转。
- 不要将异物插入打开的管茎或者管体中。

 **警告:** 不要在有系统压力时打开全流量快速接头。参见世伟洛克快速接头样本获取关于连接好时的压力等级。

世伟洛克—世伟洛克公司商标

May 2009, R0

MS-CRD-QF1 -EC

© 2009 Swagelok Company

本说明书同时提供法语、意大利语、德语和西班牙语版本。