

# Austausch der Kugel für Serie 60

Dieser Kugel-Austauschsatz muss mit dem richtigen Dichtungssatz für Serie 60 verwendet werden. Tauschen Sie die benutzte Kugel durch die in diesem Satz gelieferten Kugel aus, wenn sie gemäß der Anleitung des Dichtungssatzes ausgebaut wird.

Den richtigen Dichtungssatz können Sie anhand der Produktliteratur oder mithilfe Ihres Swagelok Vertreters bestimmen.

**Swagelok®**  
[www.swagelok.de](http://www.swagelok.de)

WARNUNG: Vor der Wartung eines montierten Hahns, müssen Sie



- das System druckentlasten
- den Hahn betätigen

WARNUNG: Im Hahn und im System können sich Materialreste befinden.