


# Série FIRE<sup>MC</sup> VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

“ A60T “

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Pour assurer le fonctionnement de la vanne en cas d'incendie, la flèche qui se trouve sur la vanne doit être orientée dans le sens du débit (pression décroissante).
- Les vannes peuvent être soudées sur le système sans démontage. Le démontage de la vanne endommage les joints de brides et nécessite leur remplacement.
- Des ensembles de joints supplémentaires sont disponibles pour l'entretien de routine.



# Swagelok®