

Замена шарика в клапанах серии 60

Данный сменный комплект шарика должен использоваться с соответствующим ремонтным комплектом уплотнителей для клапанов серии 60. Извлеките и замените отработанный шарик в соответствии с инструкциями для ремонтного комплекта уплотнителей на шарик, входящий в комплект.

Для определения соответствующего ремонтного комплекта уплотнителей обратитесь к документации изделия или свяжитесь с представителем компании Swagelok.

Swagelok[®]
www.swagelok.com



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед обслуживанием любого клапана, установленного на линии, необходимо:



- сбросить давление в системе
- выполнить рабочий цикл клапана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В клапане и системе могут находиться остаточные количества вещества.



MS-INS-3BK
CP, редакция А
Май, 1998 год